# robotron K 1003

Ernst-Moritz-Arndt Universität Sektion Mathematik

22 Greifswald Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

# Bedienund Programmierhandbuch

	ë		
el.			
		*	

robotron

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Wathematik 22 Greffswold Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

Programmierbarer Kleinstrechner robotron K 1003

Bedien- und Programmierhandbuch

VEB Robotron-Elektronik 1980

## robotron

VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis

DDR - 6060 Zella-Mehlis

Straße der Antifa 63-66

Telefon: Zella-Mehlis 6 10

Telex: 062219

#### Exporteur:

Robotron-Export-Import Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik

DDR - 108 Berlin

Friedrichstraße 61

- (1) Kurzbeschreibung des Rechners
- (2) Inbetriebnahme
- (3) Manuelles Rechnen
- (4) Programmiertes Rechnen
- (5) Funktionsblöcke
- (6) Magnetkarteneinheit
- (7) Drucker
- (8) Fehlerbehandlung
- (9) Überprüfung der Funktionsfähigkeit

#### Anlagen

Anlage 1 Tastenfeld	und	Zustandsanzeigen
---------------------	-----	------------------

Anlage 2 Kurzbeschreibung

Anlage 3 Programm-Formular

Anlage 4 Mnemonischer Befehlscode

Anlage 5 Programm-Beispiel

## rebetron

Inhel	tsverzeichnis	Seite
Einle:	i tung	. 6
1.	Kurzbeschreibung des Rechners	9
1.1	Bestendteile	9
1.2	Betriebserten	11
1.3	Zahlenderstellung und Zehlenbereich	13
2.	Inbetriebnshme	14
3.	Manuelles Rechnen	18
3.1	Allgemeines	18
3.2	Eingebe und Löschen von Zahlen	18
3.3	Zahlenanzeige	23
3.4	Kellerspeicher	26
3.5	Binfache mathematische Funktionen	33
3.6	Datenspeicher	38
3.7	Verwendung der Testengruppe für auswechselbere	52
-51	Punktionsblöcke	
4.	Programmiertes Rechnen	53
4.1	Allgemeine Probleme der Programmierung	53
4.2	Programmspeicher	57
4.3	Einfache Programme	60
4.4	Symbolische Adressierung von Programmen	67
4.5	Unbedingte Sprünge im Progremm	70
4.6	Bedingte Sprünge im Programm	77
4.7	Unterprogrammtechnik	87
4.8	Programmtest und Programmkorrektur	96
5.	Funktionsblöcke	109
5.1	Allgemeines	. 109
5.2	Funktionsblock Methematik	110
5.3	Funktionsblock Statistik	124

# robotron

			Seite
6.	Me	egnetkerteneinheit	168
6.1	AI	lgemeine Beschreibung	169
6.2	Me	gnetkerte Schreiben	173
6.3	Ma	gnetkerte Lesen	184
7.	Dı	rucker	193
8.	Fe	hlerbehandlung	229
9.	Üt	232	
Anlege	1	Testenfeld	240
Anlage	2	Kurzbeschreibung	242
Anlage	3	Programmformular	265
Anlage	4	Mnemonischer Befehlscode	367
Anlage	5	Program-Beispiel	270

#### EINLEITUNG

Das vorliegende Bedien- und Programmierhandbuch vermittelt alle erforderlichen Kenntnisse zur Arbeitsweise und effektiven Nutzung des Programmierbaren Kleinstrechners robotron K 1003.

Der Rechner ist ein kompektes Auftischgerät, das leicht trensportierber ist und auf Ihrem Schreibtisch Platz findet. Er ist sehr einfach zu bedienen und erfordert keine spezielle Ausbildung.

Das Bedien- und Programmierhandbuch stellt für Sie eine wesentliche Hilfe dar, den Rechner zur Rationalisierung Ihrer täglichen Arbeit effektiv zu nutzen.

Zunächst lernen Sie im Abschnitt 1 Aufbau, Wirkungsweise und Leistungsfähigkeit des Rechners kennen. Hier werden grundlegende Kenntnisse vermittelt, die für des Verständnis der anderen Abschnitte von Bedeutung sind.

Abschnitt 2 enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme, Bedingungen für den Betrieb des Gerätes und allgemeine technische Daten. rebetren

Lesen Sie erst diesen Abschnitt, bevor Sie Ihr Gerät einschalten!

Im Abschnitt 3 erfahren Sie alles, was für das MANUELLE RECHNEN wichtig ist.

Gegenstand des Abschnittes 4 ist des PROGRAMMIERTE RECHNEN. Hier finden Sie alle Hinweise, die Sie brauchen, um Programme aufzustellen, einzugeben, zu testen und abzuarbeiten.

Für Ihren Rechner gibt es verschiedene auswechselbere Funktionsblöcke. Sie enthalten spezielle, bestimmten Anwendungsgebieten zugeordnete Funktionen. Diese werden im Abschnitt 5 beschrieben.

Abschnitt 6 enthält alle Informationen zur Magnetkarteneinheit.

Die erforderlichen Kenntnisse zum Druckwerk Ihres Rechners vermittelt der Abschnitt 7.

Abschnitt 8 bringt eine Zusammenstellung aller Fehlerkontrollen des Rechners und Hinweise zur Beseitigung von Fehlern.

Der Abschnitt 9 beschreibt die Überprüfung der Funktionsfähigkeit mit Hilfe der mitgelieferten Megnetkarten.

Die wichtigsten Informationen sind in den Anlagen nochmals zusammengefaßt. So enthält Anlage 1 eine Abbildung des Tastenfeldes und der Zustandsanzeigen, Anlage 2 eine Kurzbeschreibung aller Tasten und Befehle, Anlage 3 ein Programmformular, die Anlage 4 den mnemonischen Befehlscode und die Anlage 5 ein Programmbeispiel zur Ausführung von Druckoperationen. Diese Anlagen dienen dem erfahrenen Nutzer als Nachschlagwerk und ermöglichen eine sehr schnelle Information. Der Text ist so aufgebaut, daß den einzelnen Abschnitten Kurzfassungen vorangestellt sind. Sie vermitteln einen Überblick zum Problem.

Der mit der Bedienung vertraute Nutzer wird nur noch mit diesen Kurzfassungen erbeiten. Die ausführlichen Derstellungen in den einzelnen Kapiteln dienen der Einarbeitung und dem genauen Kennenlernen der Funktionen. Die Probleme sind en Hand von Bedienfolgen und Beispielen ausführlich erläutert.

- 1. Kurzbeschreibung des Rechners
- 1.1. Bestandteile

#### TASTENFELD

Das Tastenfeld ist in der Anlage 1 dergestellt. Die hier sufgeführten Testenbeugruppen geben Ihnen einen Überblick zum Funktionsumfang des Rechners. Beschten Sie gleichzeitig die Doppelbelegung der Tasten zur Eingabe alphanumerischer Zeichen.

Der Belegung der Tastengruppe für die auswechselbaren Funktionsblöcke können die Funktionsblöcke MATHEMATIK oder STATISTIK zugrunde gelegt werden (vgl. Abschnitt 5.).

Die auf dem Tastenfeld angeordneten Zahlen 1 bis 7 (Zeile) und 00 bis 16 (Spalte) ordnen jeder Taste einen Spalten-/ Zeilencode zu. Dieser ist identisch mit dem angezeigten Befehlscode und ermöglicht Ihnen ohne zusätzliche Codetsbellen eine sehr einfache Überprüfung von Programmen.

#### ANZEIGEN

Die 16-stellige Anzeige dient zur Anzeige der eingetasteten Zehl oder des Rechenergebnisses. Bei Rechenergebnissen können Sie in bezug auf die Anzeigederstellung zwischen Festkomme- und Gleitkommeformet wählen.

Die ersten beiden Stellen der Anzeige werden durch den Numerateur (vgl. Abschnitt 4.3.) belegt.

Die beiden letzten Stellen werden zur Anzeige der Betriebsart verwendet.

Während Programmeingabe oder Programmtest wird das Programm angezeigt. Treten Fehler auf, wird ein spezifisches Fehlerkennzeichen angezeigt. Außerdem sind oberhalb des Tastenfeldes 5 Zustandsanzeigen angeordnet (vgl. Anlage 1).

#### ARBEITSSPEICHER

Der Rechner besitzt zwei verschiedene Speicher, den Kellerspeicher und den Arbeitsspeicher. Der Kellerspeicher besteht aus den Registern X, Y und Z. Er dient vor allem der Ausführung von Rechenoperationen. Im Arbeitsspeicher werden Deten und Programme abgespeichert. In bezug auf die Kapazität des Arbeitsspeichers gibt es unterschiedliche Ausrüstungsvarianten. Sie erkennen das am Typenschild (Geräterückseite).

robotron	K	1003	-	1		920	Speicherplätze
robotron	K	1003	-	2	•	1944	Speicherplätze
robotron						2968	Speicherplätze
robotron	K	1003	_	4		3992	Speicherplätze

Der Arbeitsspeicher besteht aus einem Datenspeicher zur Speicherung von Zahlen und einem Programmspeicher zur Aufnahme von Programmen. Zur Speicherung einer Zahl sind 8 Speicherplätze erforderlich. Jeder Befehl eines Programms benötigt 1 Speicherplatz. Die Größe des Datenspeichers kann mit Hilfe der Tastatur optimal an das zu lösende Problem angepaßt werden. Der Rest des Arbeitsspeichers steht denn jeweils als Programmspeicher zur Verfügung.

#### FUNKTIONSBLÖCKE

Die vom Bediener einsteckbaren Funktionsblöcke sind wahlweise verwendbare Zusätze.

Sie erweitern den Funktionsumfang und erlauben eine gute Anpessung des Rechners an spezielle Anwendungsgebiete. Der Aufruf dieser zusätzlichen Funktionen erfolgt über die linke Tastengruppe. Diese Tastengruppe wird mit einer zum Funktionsblock gehörenden Maske versehen. Sie trägt die Beschriftung der Tasten.

#### MAGNETKARTENEINHEIT

Die Magnetkarten werden für die Ein- und Ausgabe von Programmen und Daten verwendet. Die Steuerung der Ein- und Ausgabe von Magnetkarten erfolgt durch die im rechten oberen Teil des Tastenfeldes angeordneten Tasten. Die Magnetkarten werden einzeln oberhalb des Tastenblocks für die Programmierung in einen Schacht eingesteckt. Nach dem Durchzug kann die Karte unterhalb dieses Tastenblockes entnommen werden. Damit besteht die Möglichkeit, einmal ausgearbeitete Programme auf Magnetkarte aufzuzeichnen und später wieder in den Arbeitsspeicher einzulesen, ohne daß ein wesentlicher Bedienaufwand entsteht. Es können auf der Magnetkarte sowohl Programme als auch Daten zwischenge-. speichert werden.

#### DRUCKWERK

Das 16-stellige alphanumerische Streifendruckwerk wird verwendet, um eingegebene alphanumerische Daten, Ergebnisse und auch Programme auszudrucken. Die Ausgebe von Zehlen erfolgt wie bei der Anzeige wahlweise in Festkomma- oder Gleitkomma-form.

Zur Steuerung des Druckwerkes dienen die Tasten oberhalb der Tastengruppe für die Programmierung.

#### 1.2. Betriebsarten

Die Bedienung des Rechners ist in folgenden Betriebsarten möglich:

#### - MANUELLES RECHNEN

Jede Testenbetätigung führt zur sofortigen Ausführung der entsprechenden Operation. Eine Ausnahme stellt der TEXT-Modus dar. Hier werden die alphanumerischen Zeichen vor dem Zeilendruck erst zwischengespeichert.

#### - PROGRAMMEINGABE

Nach Einschaltung dieser Betriebsart führt jede Tastenbetätigung zur Abspeicherung eines Befehls. Die Operation wird nicht ausgeführt. Ist das Druckwerk eingeschaltet, werden die einzelnen Befehle ausgedruckt.

#### - PROGRAMMIERTES RECHNEN

Nach dem manuell ausgelösten Start erfolgt die automatische Aberbeitung des abgespeicherten Programms. Die automatischen Abläufe werden an vorgesehenen Stopstellen oder bei Programmende beendet. Ergebnisse können angezeigt und ausgedruckt werden.


#### - LIST

Die Betriebsert LIST dient der Überprüfung des eingespeicherten Programms. Der Inhalt des Programmspeichers wird schrittweise, Befehl für Befehl, zur Anzeige gebracht oder, falls der Drucker eingeschaltet ist, ausgedruckt.

Die Darstellung der Befehle in der Anzeige entspricht dem auf der Testetur angebrachten Spelten-/Zeilencode. Ausgedruckt wird ein mnemonischer Befehlscode.

#### - TEST

Die Betriebsart TEST ist ähnlich der Betriebsart LIST. Jedoch wird hier das Programm nicht in der Reihenfolge der Abspeicherung, sondern in der Reihenfolge der Abarbeitung angezeigt oder ausgedruckt.



1.3. Zahlenderstellung und Zahlenbereich

Der Rechner arbeitet intern nur mit Gleitkommezehlen. Diese bestehen aus einer 12-stelligen Mantisse und einem 2-stelligen Exponenten. Mantisse und Exponent sind mit Vorzeichen versehen.

Diese intern abgespeicherten Zahlen sind im Festkommaoder im Gleitkommaformat anzeigbar und druckbar.

Festkommaformat:		· S <sub>v</sub>			
		Ш	0, 1	3 5	
Gleitkommaformat:		Varzei- chen	Festkommaza	h/	
· · · · · ·	$\square$	- 1, 2	3 4 5 6 7 8	9 1	-01
	E E	Vorze- chen	Mantisse	<del></del>	Vorzei- Exponent

Die mit der niedrigsten Wertigkeit angezeigte oder gedruckte Ziffer ist gerundet.

Der Zehlenbereich wird durch folgende Grenzwerte definiert:

Der Rechner überprüft ständig, ob alle Zahlen diesen Bedingungen genügen. Werden sie verletzt, erscheint eine Fehleranzeige (vgl. Abschnitt 8).

2.

Inbetriebnahme

BINSCHALTEN DES GERÄTES

Der Rechner K 1003 ist für den Betrieb am Einphasen-Wechselspannungsnetz mit einer Netzspannung von

und einer Netzfrequenz von

vorgesehen.

Die Leistungsaufnahme beträgt je nach Speicherausstattung etwa 70 W bis 100 W. Die Leistungsaufnahme Ihres Gerätes ist auf dem Typenschild angegeben.

Der Anschluß des Rechners erfolgt vom Gerätestecker (an der Rückseite) über die mitgelieferte Geräteanschlußleitung zu einer Schutzkontakt-Steckdose. Danach kann der Rechner über den ebenfalls an der Geräterückseite angeordneten Netz-Kippschalter eingeschaltet werden.

Der Rechner befindet sich dann im Grundzustand und ist für MANUELLES RECHNEN bereit.

De	r G	run	dzust	and	ist	durch	folgen	de Be	lingu	ngen.	geke	nnze	ichne	t:
-	In o	der	Anze	ige	ers	cheint		0,				$\square$	0	0
				100	100	and the second second								100

- Die Anzeigeform ist Gleitkomma.
- Alle Zustandsanzeigen sind ausgeschaltet.
- Arbeits- und Kellerspeicher sind gelöscht.
- Der Arbeitsspeicher ist so organisiert, daß 7 Datenregister reserviert sind und daß mit der Abspeicherung von Befehlen am Anfang des verfügbaren Programmspeicherbereiches begonnen werden kann.

- Der Selektor ist ausgeschaltet.
- Wenn der Funktionsblock MATHEMATIK eingesetzt ist, gilt BOGEN als Winkelmaß.
- Der Drucker ist eingeschaltet.

Wollen Sie vor dem Einschalten des Rechners einen Funktionsblock einsetzen oder austauschen, so verfahren Sie nach Pkt. 5.1.

Erfolgt keine Anzeige des Grundzustandes nach dem Einschalten des Rechners, ist das Gerät wieder auszuschalten und die Netzsicherung zu überprüfen. Dazu ziehe man zuerst den Netzstecker. An der Geräterückseite befinden sich unterhalb des Netzschalters beide Netzsicherungen. Mit einem Schraubenzieher sind die Sicherungskappen abzuschrauben und (wenn notwendig) die G-Schmelzeinsätze T 1.25 A auszutauschen.

Wird der Grundzustand nach erneuter Inbetriebnahme immer noch nicht erreicht, so wenden Sie sich an den Kundendienst-Stützpunkt Ihres Territoriums.

#### BIRSATZBEDINGUNGEN

Der Rechner robotron K 1003 kann im Dauerbetrieb genutzt werden. Dabei sind folgende Umgebungsbedingungen einzuhalten:

Umgebungstemperatur relat. Luftfeuchtigkeit

+10 °C bis +35 °C max. 80 % bei 30 °C

#### WEITERE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B x H x T) Gewicht

420 x 180 x 560 (mm) 18 kp

Lager- und Transportbedingungen

-40 °C bis +50 °C

80 % rel. Luftfeuchtigkeit



#### ZUBEHÖR

Für den Rechner robotron K 1003 wird folgendes Zubehör mitgeliefert:

Anzahl	Benennung
1	Bedien- und Programmierhandbuch
1	Geräteanschlußleitung
	D6/3-3000 TGL 200-3850
2	G-Schmelzeinsätze
	T.125 TGL 0-41571
1	Antistatiktuch .
100	Programm-Formulare A4
50	Magnetkarten
3	Druckerpapier-Rolle
1	Magnetkartensatz zur
	Funktionsüberprüfung
1	Staubschutzhaube

#### ZUSATZ-ZUBEHÖR

Als Zusatz-Zubehör können Sie zu Ihrem Gerät bestellen:

- Funktionsblock Statistik (Typ 012-6052)
- Schablone für Funktionsblock Statistik

# Ernst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Niathematik 22 Greifswald Friedrick Ludwig John Str. 8 47

## robotron

- 17 - Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

WARTUNG DES RECHNERS

Die Konstruktion der Rechner ermöglicht einen wertungsfreien Betrieb.

Zur Säuberung des Gerätes und der Anzeige ist des mitgelieferte Antistatiktuch zu verwenden.



3. Menuelles Rechnen

# 3.1. Allgemeines

In diesem Abschnitt werden Ihnen Kenntnisse vermittelt, die Sie für die Ausführung folgender Operationen benötigen:

- Zahleneingabe
- Arithmetische Grundoperationen
- Operationen mit dem Arbeitsspeicher.

Beachten Sie, daß diese Operationen nur bei ausgeschalteter Zustandsanzeige BES möglich ist.

#### 3.2. Eingebe und Löschen von Zehlen

Eine Zahleneingabe erfolgt durch Betätigen der Testen

Jede eingegebene Zahl gelengt zunächst in des Register X des Kellerspeichers und wird linksbündig entsprechend der Tastenfolge angezeigt.

Die Eingabe einer negativen Zahl erfolgt durch Betätigen von +/- vor, während oder nach der Eintastung der Zahl.

Die Änderung des Vorzeichens eines angezeigten Ergebnisses ist mit +/- nicht möglich.

Bei der Eingabe von Zahlen mit Exponent wird zuerst die Mantisse unter Berücksichtigung des Vorzeichens eingetestet.

Dereufhin wird EEX betätigt und anschließend der Exponent eingegeben. Bei negativem Exponent ist vor, während oder nach der Exponenteneingabe +/- zu drücken.

Während GL den gesamten Kellerspeicher löscht, wird Lö für die Löschung des Registers X (insbesondere zur Korrektur während des Eintestvorgengs) verwendet.

Jede Taste außer 0....9, +/- EEX LÖ LIST TEST PROGR DEA MKL o. MKS beendet die Eingabe einer Zahl und löst anschließend die entsprechende Operation aus.

ZAHLENEINGABE OHNE EXPONENT

Die Tasten 0 ... 9 , werden für die Zahleneingabe verwendet. Dabei werden die Ziffern unter Berücksichtigung des Kommas in der Reihenfolge von links nach rechts in des Register X eingetastet. Die Anzeige erfolgt linksbindig in der Form der Eingabe.

Zur Eingabe der Zahl 125, 64 drücken Sie die Tasten in der Reihenfolge 1 2 5 , 6 4

Die Eintestungen können Sie in der Anzeige verfolgen. Am Ende erscheint folgende Anzeige:


12564

Wollen Sie eine Zahl im Werte zwischen O und 1, z.B. 0, 305 eingeben, so ist es nicht erforderlich, die O vor dem Komma einzutasten. Die Eintestfolge ist einfach

, 3 0 5

Beachten Sie, daß maximal 10 Stellen eingegeben werden können, alle weiteren werden nicht berücksichtigt.

Wird , mehrmals bei der Eingabe einer Zahl benutzt, so wirkt rur die letzte Eintestung.



Diesen Eintastvorgang können Sie an Hand der Anzeige

-32123 -12

überprüfen.	
Bei der Eingebe des Exponenten können Sie kontrollieren, daß jede Ziffer von rechts in das vorgesehene Exponentenfeld geschoben wird. Dabei geht die höchste Stelle des Exponenten voloren.	
Auf diese Weise kann der Exponent leicht ohne Änderung der Mantisse korrigiert werden.	
LÖSCHEN VON ZAHLEN	
Zum Löschen von Zahlen sind die Tasten LÖ und GL vorge- sehen. LÖ bewirkt die Löschung des Registers X. Neben der	
Löschung von Ergebnissen dient diese Taste hauptsächlich zur Korrektur während des Eingabevorganges.	•
Wenn Sie beim Eingeben einer Zahl versehentlich falsche Zif- fern eingetastet haben, so wird durch LÖ stets die gesamte	
Zahl, also jede Mantissen- und Exponentenstelle gelöscht. Da können Sie die Zahl neu eingeben.	nn
Beispiel:	
Sie haben bei der Eingabe der Zahl 124, 35 versehentlich en Stelle der 4 eine 6 eingetastet, so können Sie diesen Reblem	

In diesem Falle drücken Sie LÖ nochmals.

Wird die Taste GL betätigt, so erfolgt die Löschung des gesamten Kellerspeichers, also der Register X, Y und Z.

Brreichen Sie durch LÖ keine Löschung der Anzeige, dann liegt eine noch nicht abgeschlossene Datenregisteredressierung

korrigieren.

durch die Tastenfolge LÖ 1

vor (vgl. Pkt. 3.6.).

BEENDIGUNG EINER ZAHLENEINGABE
Für die Beendigung einer Zahleneingabe wird vorzugsweise die
Teste verwendet.
Verfolgen Sie diesen Vorgang am nächsten Beispiel:
Testenfolge: Anzeige:
10 1 0 1 ,
2 5
1,0125 02
Beachten 'Sie, daß nach Betätigen von leine Gleitkommazahl
engezeigt wird. Diese Anzeigedarstellung wird unmittelbar
durch die Netzzuschaltung oder durch eine Tastenfolge
(vgl. Pkt. 3.3.) eingestellt.
Außer der Taste beendet auch eine andere Operationstaste
mit Ausnahme von O 9 , +/- BEX LO LIST FEST BIRG
mit Ausnehme von O 9 , 77   E. BIRG
mit Ausnehme von O9 , +/- EEX LO LIST TEST BING  DEA WKL o. WKS  die Zahleneingabe und löst die der Taste entsprechende
DEAL MKL O. MKS
DEA MKL o. MKS  die Zahleneingabe und löst die der Taste entsprechende  Punktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zahleneingabe durch die Taste
DEA MKL o. MKS die Zehleneingabe und löst die der Teste entsprechende Punktion eus.  Eine Sonderformstellt die Zehleneingabe durch die Teste T der. In diesem Felle wird die 12-stellige Zehl T in des
DEA MKL o. MKS  die Zahleneingabe und löst die der Taste entsprechende  Punktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zahleneingabe durch die Taste
DEA MKL o. MKS die Zehleneingabe und löst die der Teste entsprechende Punktion eus.  Eine Sonderformstellt die Zehleneingabe durch die Teste T der. In diesem Felle wird die 12-stellige Zehl T in des
die Zahleneingabe und löst die der Taste entsprechende Punktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zahleneingabe durch die Taste  der. In diesem Falle wird die 12-stellige Zahl M in das Register X eingegeben, wobei die ersten 10 Stellen gerundet angezeigt werden.
die Zahleneingabe und löst die der Taste entsprechende Funktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zahleneingabe durch die Taste T der. In diesem Falle wird die 12-stellige Zahl T in das Register X eingegeben, wobei die ersten 10 Stellen gerundet angezeigt werden.  Gleichzeitig erfolgt die Beendigung der Eingabe für diese
die Zehleneingabe und löst die der Teste entsprechende Punktion eus.  Eine Sonderformstellt die Zehleneingabe durch die Teste T der. In diesem Felle wird die 12-stellige Zehl T in des Register X eingegeben, wobei die ersten 10 Stellen gerundet engezeigt werden.  Gleichzeitig erfolgt die Beendigung der Eingabe für diese Zehl. Es ist grundsätzlich möglich, jede Zehl einzutesten,
die Zehleneingabe und löst die der Teste entsprechende Punktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zehleneingabe durch die Taste M dar. In diesem Felle wird die 12-stellige Zehl M in das Register X eingegeben, wobei die ersten 10 Stellen gerundet angezeigt werden.  Gleichzeitig erfolgt die Beendigung der Eingabe für diese Zehl. Es ist grundsätzlich möglich, jede Zehl einzutesten, welche die Kepezität der Eingebeanzeige nicht überschreitet
die Zehleneingabe und löst die der Teste entsprechende Punktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zehleneingabe durch die Taste Mar. In diesem Felle wird die 12-stellige Zehl Min das Register X eingegeben, wobei die ersten 10 Stellen gerundet angezeigt werden.  Gleichzeitig erfolgt die Beendigung der Eingabe für diese Zehl. Es ist grundsätzlich möglich, jede Zehl einzutesten, welche die Kepezität der Eingebeanzeige nicht überschreitet also auch die Zehl 99,9999999 . 1099.
die Zehleneingabe und löst die der Teste entsprechende Punktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zehleneingabe durch die Taste M dar. In diesem Felle wird die 12-stellige Zehl M in das Register X eingegeben, wobei die ersten 10 Stellen gerundet angezeigt werden.  Gleichzeitig erfolgt die Beendigung der Eingabe für diese Zehl. Es ist grundsätzlich möglich, jede Zehl einzutesten, welche die Kepezität der Eingebeanzeige nicht überschreitet
die Zehleneingabe und löst die der Teste entsprechende Punktion aus.  Eine Sonderformstellt die Zehleneingabe durch die Taste Mar. In diesem Felle wird die 12-stellige Zehl Min das Register X eingegeben, wobei die ersten 10 Stellen gerundet angezeigt werden.  Gleichzeitig erfolgt die Beendigung der Eingabe für diese Zehl. Es ist grundsätzlich möglich, jede Zehl einzutesten, welche die Kepezität der Eingebeanzeige nicht überschreitet also auch die Zehl 99,9999999 . 1099.



	Wird zum Abschluß der Eingabe betätigt, so erfolgt die Um- rechnung dieser eingetasteten Zahl in eine Gleitkommazahl. Da diese Zahl jedoch den gültigen Zahlenbereich überschreitet, ist aus der Anzeige 00000 F3
	ein aufgetretener Fehler erkennbar. Die Art des Fehlers, die Bedeutung der angezeigten Information und die Fehlerbeseiti- gung werden im Abschnitt 8 beschrieben.
	Betätigen Sie in diesem Falle FING und LÖ  3.3. Zahlenanzeige
	. Bei der Eingabe von Zahlen werden die Ziffern linksbündig in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt.
	<ul> <li>Des Anzeigeformat eingegebener oder errechneter Zahlen ist durch den Bediener einstellbar (Ergebnisanzeige).</li> </ul>
	<ul> <li>Bei der Ergebnisanzeige wird Festkomma- und Gleitkomma- format unterschieden.</li> </ul>
20	<ul> <li>Nach der Netzzuschaltung ist automatisch Gleitkommaformat eingeschaltet. Dieses Anzeigeformat ist bis zur nachfol- genden Umschaltung auf Festkommaformat gültig.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Gleitkommaformat wird eine Zahl durch eine Mantisse und einen Exponenten dargestellt.</li> </ul>
	Das Gleitkommaformat wird vorzugsweise durch die Tasten- folge KOMMA , eingestellt. Darüber hinaus können anstelle der Taste , alle Operationstasten, außer
	0 9 +/- EEX LIST TEST PROGR DEA MKL oder MKS verwendet werden.
	. Festkommaformat wird eingestellt durch die Tastenfolge
	KOMMA n . Für n ist eine der Zifferntesten

9 zu betätigen. Diese Ziffer gibt die ge-

wünschte Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen an.

Unabhängig vom gewählten Anzeigeformat arbeitet der Rechner intern stets mit 12stelligen Gleitkommasahlen.

Alle angezeigten Zahlen sind in der niedrigsten Stelle gerundet. Das beeinträchtigt die interne Genauigkeit nicht.

Die Probleme der Anzeigederstellung bei den Zahleneingsben wurden bereits im Pkt. 3.2. behandelt.

wurden bereits im Fkt. 3.2. behandelt.
GLEITKOMMAFORMAT
Das Anzeigeformet nach der Netzzuschaltung ist stets Gleit-
komma. Wenn Sie jedoch bisher mit Festkommaformat geerbeitet
haben, können Sie mit der Tastenfolge KOMMA , auf Gleit-
kommaformat umschalten. Diese Umschaltung erreichen Sie eben-
falls durch Betätigen einer Operationstaste nach KOMMA mit
Au snahme 0 9 . 1/2 EEX LIST TEST PROSE DEA MKL
Nach der Umschaltung wird eine Gleitkommazahl, bestehend aus
Mantisse und Exponent, angezeigt.
Die Anzeige einer Zahl im Gleitkommaformat entspricht der
rechmerinternen Zahlendarstellung, mit dem Unterschied, daß
nur ein 10stelliger gerundeter Wert der im Rechner gespeicher-
ten 12stelligen Gleitkommezehl angezeigt wird.
Grundlage für weitere Berechnungen ist nicht der angezeigte,
sondern der im Rechner abgespeicherte Wert.
Damit Sie den Vorgang der Umwandlung in eine Gleitkommazahl
in der Anzeige verfolgen können, betätigen Sie erst einmel
die Testen GL KOMMA und enschließend ,
To Assaultant American American
In der Anzeige erscheint:
0. 00



Danach tasten Sie nacheinander folgende Zahlen ein.

Testenfolge:	. Anzeige:		
125,26	• · ·	1,2 5 2 6	0 2
12345,67	EEX +/- 68	- 1,2 3 4 5 6 7	- 6 4
0,0000350	<b>A</b>	3,5	- 0 5

Im Gleitkommaformat werden grundsätzlich keine Nachnullen angezeigt.

Beachten Sie noch folgenden Hinweis: Nach KOMMA wird die Zustendsanzeige KOMPL eingeschaltet. Diese Zustendsanzeige wird gewöhnlich nach Beendigung des Einstellvorganges für des Anzeigeformat wieder ausgeschaltet.

#### FESTKOMIAFORMAT

Sie können sich jede im Register X befindliche Zahl als Festkommazahl anzeigen lassen. Darüber hinaus können Sie noch die Anzahl der gewünschten Nachkommastellen bestimmen.

Das Festkommsformat wird durch die Tastenfolge KOMMA [n] eingestellt. Für n betätigen Sie eine Zifferntaste entsprechend der Anzehl der von Ihnen gewünschten Nachkommastellen.

Beachten Sie am Beispiel, wie sich die Anzeige bei unterschiedlichen Festkommaformaten verändert.

Tastenfolge:	Anzeige:	
LÖ / 1 2 3	, 4	
6 7 8	1 2 3, 4 6 7 8	Ш
KOMMA 0	123	
комма 3	1 2 3, 4 6 8	
KOMMA 5	123,46780	Ш
KOMMA 9	1, 2 3 4 6 7 8	02

Beachten Sie, daß nach KOMMA 9 automatisch auf Gleitkommaformat umgeschaltet wurde, weil die Zahl für eine Anzeige im Festkommaformat mit 9 Nachkommastellen zu groß ist.

Das gültige Anzeigeformat für weitere Zahlenanzeigen ist jedoch weiterhin Festkomma mit 9 Nachkommastellen.

Ist eine Zahl zu klein für eine Anzeige im Festkommaformat, wird ebenfalls auf Gleitkommaformat umgeschaltet.

Die se automatische Umschaltung suf Gleitkommaderstellung erfolgt jedoch nicht, wenn die Festkommaanzeige mit n Nachkommasstellen gewählt wurde und im Register X eine Zahl x mit  $10^{-n}$  -1  $\leq |X| < 10^{-n}$  steht.

#### 3.4. Kellerspeicher

- . Der Kellerspeicher besteht aus den Registern X, Y und Z. Der Inhalt des Registers X wird angezeigt.
- Der gesamte Kellerspeicher wird durch GL gelöscht.

  LÖ löscht nur des Register X.
- . Jede eingegebene Zahl gelangt zunächst in das Register X.

- Durch wird die im Register X stehende
  Zehl nach Register Y transportiert. Debei
  wird gleichzeitig der alte y-Wert nach
  Register Z verschoben
  Der alte z-Wert geht verloren.
- Eine Zahleneingabe nach bewirkt die automatische Löschung des Registers X und die Eingabe der Zahl nach Register X.
   Die Register Y und Z werden durch die Zahleneingabe nicht verändert.
- Das Ergebnis einer arithmetischen Operation wird nach Register X transportiert. Der z-Wert steht dansch im Register Z und im Register Y. Die alten x- und y-Werte gehen verloren.
- Bei jeder Zahleneingebe unmittelber nach einer Operation außer

findet autometisch eine Verschiebung der Werte der Register Y nach Z und X nach Y statt. Die neue Zehl wird im Register X abgespeichert. Der alte z-Wert geht verloren.

geht verloren Z

v -- Y


neue Zahl - X

heue Zahl

geht Verloren

 Das Register X ist ein universelles Eingabe-, Ergebnisund Anzeigeregister.

. Außer werden noch die Taste und XXY für das Umspeichern des Kellerspeichers verwendet.



Den Aufbau des Kellerspeichers kann man sich so vorstellen, daß die drei Register X, Y und Z übereinsnder in Form eines Stepels angeordnet sind, wobei Register X das unterste ist. Wie bereits wiederholt beschrieben, gelangt jede eingegebene Zahl zunächst in das Register X und wird sofort angezeigt.

Die Taste bewirkt die zusätzliche Speicherung des Wertes von Register X im Register Y. Vorher wird der Wert von Register Y nach Register Z transportiert. Der alte Wert von Register Z geht verloren.

Anschließend können Sie erneut eine Zahl eingeben, womit in den Registern X und Y die Operenden für eine arithmetische Operation bereitgestellt sind.

Die Auslösung einer arithmetischen Operation führt zur Anzeige des Ergebnisses im Register X.

Der Wert des Registers Z steht nach der Operation zuästzlich noch im Register Y (vgl. Pkt. 3.5.).

Wird nach dieser Operation wieder eine Zahl eingegeben, so bewirkt die erste Tastentetätigung einen automatischen Transport des Wertes von Register Y nach Register Z und des Wertes von Register X nach Register Y. Der alte Wert von Register Z geht verloren. Die entsprechende Ziffer wird als erste Ziffer einer Zahl im Register X abgespeichert. Für diese Operation ist also A nicht erforderlich.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß im Kellerspeicher bei der Ausführung von Einspeicherfunktionen eine Verschiebung der Registerinhalte im Stapel nach oben und bei der Ausführung z.B. erithmetischer Operationen eine Verschiebung der Registerinhalte nach unten stattfindet.



arithm. Operationen

Einspeichern

Das Register X ist demit ein universelles Eingebe-, Anzeigeund Ergebnisregister.

Um diese automatischen Vorgänge im Kellerspeicher en Hand der Anzeige kontrollieren zu können, sollten Sie sich erst einmel mit der Funktion der Tasten X und vertreut machen.

Die Taste X bewirkt das Vertauschen der Inhalte der Register X und Y ohne Beeinflussung von Register Z.

Mit der Taste wird eine zyklische Vertauschung so durchgeführt, daß der Wert des Registers Y nach Register X, der Wert des Registers Z nach Register Y und der des Registers X nach Z trensportiert wird.

Es gehen keine Zahlen verloren.

Durch Betätigen der Taste wird der Wert von Register Y nach Register X transportiert. Der alte Wert von Register X geht verloren. In den Registern Y und Z steht nach der Operation der alte Wert des Registers Z.

An folgendem Beispiel soll die Wirkung dieser drei Tasten veranschaulicht werden. Sie geben nacheinander die Zahlen 333, 222 und 111 ein. Dabei beschten Sie, daß nur zur Eingabe der ersten beiden Zahlen A zu betätigen ist.

Nach der Eingabe enthält der Kellerspeicher:

Z 333 Y 222 X 111

Angezeigt wird der Wert 111.

Durch nachstehende Tastenbetätigungen ändert sich der Kellerspeicher wie folgt:

Testen:	12	Kellerspeicher:
. Bi	$\mathbf{z}$	333
X CY	Y	111
	X	222
e e	Z	•333
•	Y	333
*	X	111
	Z	111
0	Y	333 .
× ×	X	333
Nachdam die Thombeiden vo	- ا	* V ~ V

Nachdem die Funktion von 🕴 🗓 Y und 🖸

bekannt ist, wollen wir uns noch einmal den automatischen Umspeichervorgängen im Kellerspeicher, speziell im Rahmen der Zahleneingabe, zuwenden. Die Kenntnis dieser Vorgänge ist für die Arbeit mit dem Rechner besonders wichtig.

Zur Vereinfechung der Bedienung und zur Einsparung von Befehlen beim PROGRAMMIERTEN RECHNEN werden durch die Eingabe einer Zahl in Abhängigkeit von der vorausgehenden Taste verschiedene Funktionen mit den Kellerregistern automatisch ausgeführt. ZAHLENEINGABE NACH

X eingespeichert. LÖ

des Vorzeichens

Taste

oder'

wird eine Eingabe nach Register Y vollzogen. Der

muß also nicht betätigt werden.

EEX

ausgelöst.

Die automatischen Funktionen werden jeweils durch die erste

Wert im Register X bleibt zunächst erhalten. Die erste Taste einer nachfolgenden Zahleneingabe löscht automatisch des Register X. Danach wird die entsprechende Ziffer in das Register

Folgende drei Fälle sind zu unterscheiden:

die Zahl - 17 nach Regis	ll die Zahl 2,7 nach Register Y und ter X eingegeben werden. Es soll im Nachkommastellen gearbeitet werden. nvorgänge erforderlich:
Testenfolge:	Keller- speicher: Anzeige:
GL KOMMA 3	z 0
	у О
* *	х о
2,7	z 0 2,700
	Y 2,7
*	x 2,7
+/- 1 7	Z O ] -17
	Y 2,7
	X17
Beachten Sie bei der Ein	tastung der Zahl - 17, daß durch

die Löschung der Anzeige und anschließend die Vertauschung

erfolgt.

ZAHLENEINGABE NACH EINER OPERATION
(außer 0 9 , +/- EEX 1 LÖ )
Nach einer Operation enthält das Register X, das Ergebnis. Vergleichen Sie dazu den Pkt. 3.5.
Soll das Ergebnis mit einer weiteren Zahl verrechnet werden, dann tasten Sie die neue Zahl ein. Mit der ersten Tastenbe-
tätigung verschieben sich die Inhalte der Register Y nach Z und X nach Y. Des Register X wird gelöscht, und die neue Zahl
wird ohne zusätzliche Betätigung von LÖ und in des Re-
gister X eingespeichert.
Betätigen Sie beispielsweise die Tasten KOMMA 1 5
4 + , so erhalten Sie, nachdem der Rechner die Addition
5 + 4 = 9 susgeführt hat, folgende Anzeige:
9,0
Dieser Wert soll z.B. nachfolgend mit 17 multipliziert werden
Beachten Sie, daß durch Eintasten der Ziffer 1 die Anzeige ge-
löscht und dann die Ziffer angezeigt wird. Nach Eintesten der
Zahl 17 können Sie die Verschiebung der Zahl 9 in das Regi-
ster Y mit Hilfe der Testen XY oder kon-
trollieren.

ZAHLENEINGABE NACH LÖ

Nach LÖ findet eine Zahleneingabe in das gelöschte Register X statt, ohne daß zusätzliche automatische Vorgänge ablaufen. Dadurch wird die Korrektur im Rahmen der Eingabe ermöglicht.

# 3.5. Binfache mathematische Funktionen

- Zur Ausführung der Grundrechenarten mit zwei Zahlen wird zunächst die erste Zahl eingegeben und mit im Register Y abgespeichert. Dann wird die zweite Zahl eingegeben und die entsprechende operationsauslösende Teste + .

  oder : gedrückt. Das Ergebnis entsteht im Register X und wird angezeigt.
- Bei Kettenrechnungen mit den Grundrechenarten wird nur die Eingabe der ersten Zahl mit abgeschlossen. Nach Abschluß einer Operation kann sofort die nächste Zahl eingegeben werden.
- . Die Arbeitsweise des Rechners bei der Ausführung der Grundrechenarten ist folgende:
  - Die zuletzt eingegebene Zahl wird zu der Zahl im Register Y addiert, Register Y + Register X = Register X
  - Die zuletzt eingegebene Zahl wird von der Zahl im Register Y subtrahiert, Register Y - Register X = Register X
  - Die zuletzt eingegebene Zahl wird mit der Zahl im Register Y multipliziert, Register Y \* Register X = Register X
  - Die Zehl im Register Y wird durch die zuletzt eingegebene Zehl dividiert, Register Y: Register X = Register X
- Durch die Ausführung der vier Grundrechenarten wird der Wert des Registers Z nicht verändert. Des Register Y enthält nach der Operation den Wert des Registers Z.

. Die Tasten 1/x x² oder √x lösen die Berechnung des Kehrwertes, des Quadrates oder der Quadratwurzel des im Register X stehenden Wertes aus. Das Ergebnis wird engezeigt. Die Werte der Register Y und Z werden
durch diese Operation nicht verändert.

Nachdem Sie mit der Problemetik der Zahleneingebe und des Kellerspeichers vertraut sind, können Sie ohne Schwierigkeiten einfache mathematische Funktionen, wie die vier Grundrechenarten, den Kehrwert, das Quadrat sowie Quadratwurzel berechnen.

ARITHMETISCHE GRUNDOPERATIONEN + - .

Bei diesen Operationen müssen Sie beschten, deß Sie die einzelnen Operanden in der für die Berechnung notwendigen Reihenfolge eingeben.

Bei einer ADDITION (a + b) geben Sie zunächst die Operanden a und b ein. Anschließend betätigen Sie die Taste + .

Bei der SUBTRAKTION (a - b) geben Sie ersten den Operenden a und dann den Operenden b ein. Anschließend betätigen Sie die Taste - .

Bei einer MULTIPLIKATION (a \* b) geben Sie die Operanden a und b ein. Anschließend betätigen Sie die Taste

Bei einer DIVISION (a: b) geben Sie erst. den Operenden a und dann den Operenden b ein. Anschließend betätigen Sie die Taste : .

Nach einer der obenstehenden Rechenoperationen enthält der Kellerspeicher folgende Werte:

- das Ergebnis steht im Register X und wird angezeigt,
- die Register Y und Z enthalten den alten Wert des Registers Z.

Zur Erläuterung folgen einige Beispiele:
Stellen Sie durch KOMMA 2 des Anzeigeformet ein.
Beispiel 1: Subtraktion 27,13 - 13,97 =
Tastenfolge: Anzeige:
27,13 13,97 - 13,16
Beispiel 2: Multiplikation - 35 · 20 =
Testenfolge: Anzeige:
+/- 35 4 20 .
Bei einer Überprüfung des Kellerspeichers mit Hilfe der
Taste können Sie feststellen, daß beide Operanden durch
die Ausführung der Operation verloren gehen.
Wollen Sie mit einem der beiden Operanden weiterrechnen, muß dieser Operand im Register Z zwischengespeichert werden.
Das Beispiel 3 zeigt die Verwendung der automatischen Regi- stertransporte im Kellerspeicher, wenn eine fortlaufende Zahlenreihe mit 🎢 multipliziert wird.
Tastenfolge: Keller- Anzeige: speicher:
Π Σ 0 Υ 3,14 Χ 3,14
2 Z 3,14 Z 2 Z 3,14 Y 3,14
Z 3,14 Y 3,14
I 6,28

10		z	3,14 3 1,4 2	
	(8)	Y	3,14	
		X	31,42	

An diesem Beispiel erkennen Sie auch, daß die Taste Afür die Eingabe der Zahl T nicht erforderlich ist.

Beispiel 4: 
$$[(a + b) \times (c - d)]$$
 :  $f = g$ 

Dieses etwas kompliziertere Beispiel zeigt die Wirksamkeit des Kellerspeichers. Die Buchstaben a, b, c, d und f stehen für beliebige Eingabewerte. Zur Vereinfachung der Darstellung wird  $(a + b) \times (c - d) = e$  gesetzt.

Z	0	0	0	0	0	a+b	8+B	a+b	a+b	a+b	a+b
Y	0	8	8	0	a+b	C	С	a+b	a+b	е	a+b
X	а	а	b	a+b	С	C	đ	c-d	9	f	e:f
Tasten- folge	a	4	ъ	+	c		d	-	oxdot	f	:

Sie erkennen, daß das Register X durch die Eingebe von b und d automatisch gelöscht wird und die Kellerregister bei der Eingabe von c und f automatisch verschoben werden. So kann der neue Wert nach Register X gelengen.

Führen Sie zur Übung das Beispiel mit Zehlenwerten durch.

KEHRWERT, QUADRATWURZEL, QUADRAT

$$1/x$$
  $\sqrt{x}$   $x^2$ 

Der Kehrwert, die Quedratwurzel oder das Quadrat einer Zahl im Register X werden durch Betätigen der Tasten

Die Register Y und Z werden nicht verändert.

Als Beispiel ist der Ausdruck  $\sqrt{\frac{1}{r^2}}$  = c berechnet.

# Sektion Viathematik 22 Greifswald

## robotron

- 37 - Friedrich-Ludwig-John-Straße 15a

An der Tastenfolge erkennen Sie deutlich die einfache Bedienung des Rechners. Durch KOMMA 2 stellen Sie des Anzeigeformat ein. Für r gilt im Beispiel der Wert 2.

<b>Z</b> .	0 -	0	0 .	0	0	0
Y ·	0	3,14	3,14	0	0	0
X	3,14	2.	4	12,57	0,08	0,28
Tasten- folge	П	2	x <sup>2</sup>	$\Box$	1/x	√x`

Nach dieser Testenfolge erscheint die Anzeige Dieser Wert ist auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Ist eine größere Genauigkeit erforderlich, so kann das Ergebnis durch KOMMA auf Gleitkommaformat umgeschaltet werden. Danach ergibt sich: Für das nachfolgende Beispiel wird durch KOMMA Festkommaformat eingestellt. Verfolgen Sie bei der Berechnung des Ausdruckes die Veränderung des Kellerspeichers. Z 0 10 10 10 10 10 10 Y 10 10 10 9 10 6 10 10 2 10 10 12 10 X 10 10 9 3 4 16 25 5 2 2 12 13 Testen-10 folge

Verfügung.

Das Ergebnis kann an der Anzeige
überprüft werden.
Wird an Stelle von $+$ bei der Berechnung von $\sqrt{3^2 + 4^2}$
eingetastet, so erscheint nach Betätigung von x die Feh-
Die Behandlung dieses angezeigten Fehlers wird im Abschmitt 8 beschrieben.
In diesem Beispiel entstand der Fehler, weil versucht wurde, die Quadratwurzel einer negativen Zahl zu berechnen. Das ist für den Rechner eine unerlaubte Operation.
Weitere Fehlerursachen bei der Berechnung der in diesem Abschnitt genannten methematischen Funktionen sind die Überschreibung des zulässigen Zahlenbereiches und eine Division durch Null (vgl. auch Abschnitt 8).
Die Fehlerenzeige wird durch FROGR und GL beseitigt.
3.6.
Datenspeicher
. Der Datenspeicher wird für die Speicherung von Konstanten und Ergebnissen verwendet.
. Nach dem Einschalten des Rechners stehen 7 Datenregister mit den Adressen 000 bis 006 in gelöschtem Zustand zur

- . In jedem Datenregister kann eine Gleitkommazahl abgespeichert werden.
- Ein Datenregister belegt 8 Speicherplätze des Arbeitsspeichers.

### rebetron

- . Mit der Testenfolge D/P n kann die Anzahl n der verfügberen Detenregister geändert werden. Durch D/P wird die Zustendsenzeige KOMPL eingeschaltet. Durch Eingebe von n wird diese Anzeige wieder ausgeschaltet. Meximal können 242 Detenregister mit den Adressen 000 bis 241 bereitgestellt werden.
- . Alle Tastenfolgen für Operationen zwischen Register X und einem Datenregister werden durch x R oder R-x eingeleitet und mit der Adresse n des Datenregisters beendet.
- . Die Adresse n besteht aus maximal drei Stellen.
- Zur Kontrolle der Vollständigkeit dieser Tastenfolgen wird durch x→R bzw. R→x die Zustendsanzeige KOMPL eingeschaltet und nach Beendigung der Adresseneingabe ausgeschaltet.
- . Zusätzlich besteht die Möglichkeit, IND + • und : in die Tastenfolge einzufügen. Insgesamt ergeben sich dadurch folgende Operationen mit Registern:
  - Speichern und Abrufen

- Registererithmetik

$$\begin{bmatrix} x - R \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \end{bmatrix}$$
Datenregister n 
$$\vdots$$

Register X - Detenregister n

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R} - \mathbf{x} & \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{t}}{2} \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} & \begin{bmatrix} \mathbf{n} \end{bmatrix} \\ \frac{\mathbf{t}}{2} \end{bmatrix}$$

Register X  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \\ \vdots \end{array} \right\}$ 

Detenregister n- Register X

- Indirektes Speicher und Abrufen

Die Adresse m ist der genzzahlige Wert im Datenregister n.

- Indirekte Registerarithmetik

Die Adresse m ist der ganzzahlige Wert im Detenregister n.

- . Durch alle mit x-R beginnenden Operationen wird der Inhalt des Kellerspeichers nicht verändert.
  - Durch alle mit R beginnenden Operationen werden
     die Werte der Register Y nach Z und X nach Y transportiert.
     Der alte Wert im Register Z geht verloren. Anschließend
     wird das Ergebnis im Register X angezeigt.

#### VERFÜGBARE DATENREGISTER

Zur Speicherung von Konstanten und Zwischenergebnissen stehen dem Mutzer des Rechners nach der Netzzuschaltung 7 Datenregister mit den Adressen 000 bis 006 zur Verfügung. Jedes Datenregister speichert eine Gleitkommazahl mit einer 12stelligen Mantisse, einem 2stelligen Exponenten und jeweils einem Vorseichen für Kantisse und Exponent. Damit werden für jedes Datenregister 8 Speicherplätze des Arbeitsspeichers belegt.

Je nach Anwendungsgebiet besteht die Möglichkeit, die Anzahl der verfügbaren Datenregister zu verringern oder unter Beachtung der Kapazität des Arbeitsspeichers zu erhöhen. Debei wird im ersten Fall der Programmspeicherbereich vergrößert und im zweiten verkleinert. Für diese Veränderung ist die Testenfolge

D/P [n] vorgesehen.

Die Betätigung von D/P bewirkt zunächst die Einschaltung der Zustandsanzeige KOMPL. Dadurch wird der Bediener derauf hingewiesen, daß zur ordnungsgemäßen Ausführung der von D/P eingeleiteten Operation eine weitere Information, die Anzahl n der gewünschten verfügberen Datenregister, erforderlich ist. Nach Beendigung der Eingabe von n wird die Zustandsanzeige KOMPL wieder ausgeschaltet.

Die Eingabe von n ist beendet, wenn nach D/P drei Ziffern eingegeben worden sind oder eine Taste außer

0 ..... 9 LIST TEST TEST DEA MKL oder MKS

hetätigt wurde.

Benötigen Sie für Ihre Berechnungen mehr als 7 Datenregister, beispielsweise 15, so finden Sie nach der Ausführung der Tastenfolgen D/P 015 die gewünschte Anzahl verfügbarer Datenregister vor.

Diese Datenregister haben die Adressen 000 bis 014.

Beschten Sie noch folgenden Hinweis zur Einteilung des Arbeitsspeichers Ihres Rechners. Die maximale Anzehl mit D/F bereitstellbarer Datenregister beträgt 242. Sie können also nur mit den Adressen 000 bis 241 arbeitan.

### SPEICHER UND ABRUFEN VON ZAHLEN

Für das Speichern (Transport vom Register I zum Datenregister) und Abrufen (Transport vom Datenregister zum Register I) von Zehlen sind die Tasten x-R bzw. R-x vorgesehen. Nach der Betätigung von x-R bzw. R-x leuchtet, wie bei allen anderen Testen, die zur Ausführung der Operation weitere Informationen benötigen, die Zustandsenzeige KOMPL auf. Sie zeigt an, daß die Adresse des Datenregisters noch eingegeben werden muß.

Zur Adresseneingebe gibt es zwei Möglichkeiten:

- Die vollständige Form erfordert die Eingabe von 3 Ziffern. Nach dem Eintesten der dritten Ziffer wird die Zustandsanzeige KOMPL ausgeschaltet. Die Speicherung bzw. der Abruf einer Zahl wird ausgeführt.
- Die verkürzte Form gestattet, die Vornullen der Adresse wegzulassen und mit weniger als 3 Ziffern für die Adressierung auszukommen. Das ist für das programmierte Rechnen von besonderer Bedeutung, da sich auf diese Weise Befehle einsparen lassen. Diese Methode kann aber auch im manuellen Betrieb zur Einsparung von Bedienschritten angewendet werden.

Zum Adressenabschluß ist jede nachfolgende Taste, außer

LIST TEST PROSE LO DEA MKL oder MKS

geeignet. Gleichzeitig löscht diese Taste die Zustandsanzeige KOMPL, löst den entsprechenden Trensport von oder nech dem Datenregister aus und führt anschließend auch noch die für diese Taste spezifische Funktion aus.

Folgende Beispiele sollen das Speichern und Abrufen von Zahlen verdeutlichen. Zur Einschaltung des Gleitkommaformats und zur Erweiterung der Datenspeicherkapazität auf 12 Datenregister betätigen Sie KOMMA D/P 12 A.

Beispiel 1:	Be	i	8	D	i	31	1	:
-------------	----	---	---	---	---	----	---	---

Speichern der Zahl 45 im Datenregister 011

In diesem Fall wird die Adresse des Datenregisters nur zwei\*stellig eingegeben. Durch T wird der Adressenabschluß hergestellt. Anschließend wird die Zahl 45 ins Datenregister 011,
der Wert von Register Y nach Register Z, der Wert von Register X (Zahl 45) nach Register Y und die Zahl T nach Register X transportiert. Die Zahl T wird angezeigt und steht
zur weiteren Verrechnung bereit.

### Beispiel 2:

Abrufen der im Datenregister 011 gespeicherten Zahl 45 und anschließende Addition mit der bereits im Register X stehenden Zahl W

Tastenfolg	e:		Anze ige	:						
R-► x	011	+		4,8	1 4	1	5 9	2	6 5	0 1

Durch diese Testenfolge wird nach Eingabe der 011 die Zustandsanzeige KOMPL ausgeschaltet, der Transport des Wertes vom Datenregister 011 nach Register X ausgeführt, nachdem vorher der Wert des Registers Y nach Register Z und der Wert des Registers X nach Register Y umgespeichert wurde.

Anschließend wird die Addition der Register X und Y ausgeführt und das Ergebnis angezeigt.

#### Beispiel 3:

Tastenfolge:

Der angezeigte Wert soll im Datenregister 015 abgespeichert werden.

Anzeige:

x R	015	00	0 0 0	0 0	F 1	Ш
		nehmen, daß e ichtverfügbar			5 <sub>4</sub> .	
wurde. Betä	tigen Sie a	nschließ <b>end</b>	PROGR EING	und	GL	
(vgl. Absch	nitt 8).	10 E				

#### HINWFIS:

Einen Ausnahmefall stellt die Adressierung des Datenregisters 000 in der verkürzten Form dar. Hier ist zu beschten, daß die Tasten + - •: oder IND nicht zum Adressenabschluß verwendbar sind.

Diese Testen, unmittelbar nach x-R oder R-x betätigt, lösen Sonderfunktionen, wie indirekte Adressierung und

tätigt, lösen Sonderfunktionen, wie indirekte Adressierung und Registerarithmetik, aus, die nachfolgend beschrieben werden.

#### REGISTERARITHMETIK

Der Rechner ermöglicht die sofortige Ausführung von arithmetischen Operationen zwischen dem Register X und den Datenregistern. Diese Operationen werden eingeleitet durch

KOMPL eingeschaltet wird. Dansch ist + - oder : zu betätigen. Die Adresse des Datenregisters vervollständigt die erforderliche Tastenfolge. Nach Abschluß der Adresse wird die Zustandsanzeige KOMPL automatisch ausgeschaltet.

Soll das Ergebnis der arithmetischen Operation im Datenregister stehen, so ist

$$x \leftarrow R$$
  $\left\{ \begin{array}{c} \frac{t}{i} \\ \end{array} \right\} \begin{bmatrix} n \end{bmatrix}$ 

zu drücken.

Die Operation bewirkt:

Wert des Datenregisters n  $\begin{cases} \frac{1}{i} \\ i \end{cases}$  Wert des Registers X ergibt den neuen Wert des Datenregisters n.

Der Inhalt des Kellerspeichers wird durch diese Operationen nicht verändert.

Soll des Ergebnis der erithmetischen Operation im Register X stehen, so ist folgende Tastenfolge zu wählen:

$$\begin{bmatrix} R - x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{t}{i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \end{bmatrix}$$

Die Operation bewirkt:

Wert des Registers X  $\left\{\begin{array}{c} \frac{t}{\cdot} \\ \vdots \end{array}\right\}$  Wert des Detenregisters n ergibt den neuen Wert des Registers X.

Bevor das Ergebnis im Register X angezeigt wird, findet ein Transport des Wertes von Register Y nach Register Z und von Register X nach Register Y statt. Nun einige Beispiele:

Mit KOMMA D/P 010 stellen Sie Anzeigederstellung und verfügbare Datenregisteranzahl für die nechfolgenden Beispiele ein.

Beispiel 1:

Fine Zahlenreihe, bestehend eus den Zehlen 4, -2 und 3, soll mit der Zahl 25 multipliziert, die Somme der Produkte im Detenregister 003 abgespeichert werden.

Das Ergebnis ist anguzeigen.

Zunächst wird die Zahl 25 nach Register Z transportiert, um anschließend unter Ausmutzung der automatischen Verschiebevorgänge im Kellerspeicher fortlaufend die Multiplikationen durchführen zu können. Nach jeder Multiplikation wird das Ergebnis im Datenregister 003 aufsummiert.

Löschen Sie das Datenregister 003 durch Lö x-R 003.

# Ernst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Mathematik 22 Greifswald

## robotron

- 47 -

22 Greifswald Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

Tastenfolge:	Keller- speicher:	Anzeige:
25 4 4 .	2 25 Y 25 X 100	1, 02
<b>x</b> -R + 3 •	Z 25 Y 25 X 25	2,5 01
*/- 2 .	Z 25 Y 25 X -50	- 5,
x-R + 3	Z 25 Y 25 X 25	2,5 01
3 💽	Z 25 Y 25 X 75	7,5 01
x-R + 3	Z 25 Y 25 X 75	7,5 01
	Z 25 Y 75 X 125	1,25 02

Der im Datenregister 003 aufsummierte Wert ist 125.

Beispiel 2:

Die angezeigte Zahl 125 soll mit dem Wert des Detenregisters 003 multipliziert und angezeigt werden.

Tastenfolge:

Anzeige:

Keller-

speicher:

75 125 15625 INDIREKTES SPEICHERN UND ABRUFEN VON ZAHLEN Das Speichern und Abrufen von Zahlen kann auch mit indirekter Adressierung erfolgen. Von praktischer Bedeutung ist die se Möglichkeit vor allem. beim PROGRAMMIERTEN RECHNEN (vgl. auch Pkt. 4.6.). Bei dieser Art der Adressierung ist unmittelber nech | x-R bzw. R-x die Taste | IND | zu betätigen. Anschließend geben Sie die Adresse n ein. Die Zahl n edressiert ein Datenregister n, dessen Inhalt m für die Adressierung des Datenregisters m verwendet wird. Das Datenregister m ist das Datenregister, womit die eingeleiteten Datentransporte durchgeführt werden. IND | n | 18st den Transport der Die Tastenfolge x → R Zahl im Register X nach dem Datenregister m aus. Das nachfolgende Beispiel soll Ihnen die Wirkungsweise der indirekten Adressierung erläutern. 015 stellen Sie Anzeigederstellung und Durch Datenregisteranzahl ein. Die Zahl 12 speichern Sie mit 12 x-► R im Datenregister 004 ab. Betätigen Sie anschließend 345 x R IND 4 . dann wird die Zahl 345 nicht im Datenregister 004, sondern im Datenregister 012 abgespeichert. Des Datenregister 004 (entspricht dem Datenregister n) wird also nur zur Abspeicherung der Zahl 12 verwendet, die die Adresse für das Datenregister m darstellt.

Überprüfen	Sie	diesen	Vorgang	durch	LÖ	R-► x	12 🛕
			Anze	ige:			

3.4 5

0 2

Die Tastenfolge R-x | IND | n | löst den Transport der Zahl aus Datenregister m nach dem Register X aus.

verwenden wir das oben stehende Beispiel, so können Sie die im Datenregister 012 abgespeicherte Zahl auch mit Hilfe der indirekten Adressierung anzeigen. Löschen Sie mit LÖ das Register X und betätigen Sie

Angezeigt wird:

Beachten Sie noch folgende Hinweise:

In bezug auf Adressenabschluß und Veränderung des Kellerspeichers gelten die gleichen Bemerkungen wie beim direkten Speichern und Abrufen.

Beachten Sie, daß als Adresse für des Datenregister m nur der Betrag des ganzzahligen Teils der Zahl verwendet wird, die im Detenregister n steht.

#### INDIREKTE REGISTERARITHMETIK

Die Kombination der indirekten Adressierung von Datenregistern und der Ausführung von srithmetischen Operationen zwischen dem Register X und Datenregistern ergibt leistungsfähige Funktionen. Sie sind besonders beim PROGRAMMIERTEN RECHNEN vorteilhaft anwendber (vgl. Pkt. 4.6.).

Soll das Ergebnis der arithmetischen Operation im Datenregister m stehen (vgl. vorangegangene Ausführung zur indirekten Adressierung), so ist die Tastenfolge

$$x \leftarrow R$$
  $\left\{ \begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ \vdots \end{array} \right\}$  [ND [n]

zu wählen.

Die auszuführende Operation bewirkt:

Wert des Datenregisters m 

Wert des Registers X

ergibt den neuen Wert des Datenregisters m.

Beachten Sie zur Erläuterung folgendes Beispiel:

Führen Sie zunächst noch mal die Tastenfolge 12 x-R 4 4 345 x-R IND 4 4 aus. Damit haben Sie die Zehl 345 im Datenregister 012 abgespeichert.

Anschließend betätigen Sie 25 x R - IND 4 , um die Zahl 25 vom Inhelt des Datenregisters 012 zu subtrahieren.

Kontrollieren Sie diesen Vorgang durch R x 12 1

Soll das Ergebnis der arithmetischen Operation im Register X stehen, so ist die Tastenfolge

im Detenregister 003 ab.

zu wählen.

Anzeige:

Die auszuführenden Operationen bewirken:

Wert des Register X { b } Wert des Detenregisters m ergibt den neuen Wert des Registers X.

Beispiel:

Durch T x R 4 50 x R IND 4 speichern
Sie die Zahl 50 unter Verwendung der indirekten Adressierung

Beachten Sie, daß vom Inhalt des Datenregisters 004, das die

Zahl enthält, nur der Betrag des genzzahligen Teils für die Adressierung des Datenregisters m verwendet wird.
Nach Ausführung der Tastenfolge 25 R-x : IND 4 1
wird 5, -01
ange zeigt.
Dieser Wert ist das Ergebnis einer Division von Register X (Zehl 25) durch Datenregister 012 (Zehl 50).
Beachten Sie noch folgende Hinweise:
Bezüglich des Adressenabschlusses und der Veränderung des Kellerspeichers durch die Operationsausführung gelten die Bemerkungen zum direkten Speichern und Abrufen.
Die Reihenfolge der Tasten IND sowie + - · oder :
kann beliebig gewählt werden.
ADRESSENKORREKTUR
Wird bei der Eingabe einer durch x R oder R-x
begonnenen Testenfolge vor dem Adressenabschluß (die Zu-
standsanzeige KOMPL leuchtet noch) ein Eingabefehler erkannt,
so kann die gesamte mit $x \rightarrow R$ oder $R \rightarrow x$ begonnene Ta-
stenfolge korrigiert werden. Zu diesem Zweck ist die Teste  LÖ zu betätigen. Die Teste LÖ löscht in diesem Falle
die gesamte Tastenfolge einschließlich x-R bzw. R-x
und schaltet KOMPL aus; die Tastenfolge kann erneut eingegeben werden.
Das Register X bleibt unverändert. Soll Register X ebenfalls

# robotron

Beispiel:

Sie wollen die Zahl im Datenregister 009 abspeichern.

Nachdem Sie die Tasten T R-x 8 betätigt haben, merken

Sie, daß Sie die Taste x-R mit der Taste R-x vertauscht haben.

Darüber hinaus haben Sie noch an Stelle einer 9 eine 8 eingetastet. Da der Adressierungsvorgang noch nicht abgeschlessen ist (die Zustandsanzeige KOMPL ist noch eingeschaltet), können Sie durch LÖ diese Fehler beseitigen. Anschließend betätigen Sie x-R 9 und die Zahl T wird im Datenregister 009 abgespeichert.

#### 3.7.

Verwendung der Tastengruppe für auswechselbare Funktionsblöcke

Die linke Tastengruppe wird für die Auslösung von Funktionen verwendet, die durch den eingesteckten Funktionsblock realisiert werden. Die beiden über der Tastengruppe angeordneten Zustandsanzeigen dienen, in Abhängigkeit vom eingesteckten Funktionsblock, zur Anzeige von Betriebszuständen.

Die Funktionsblöcke werden im Abschnitt 5 beschrieben.

Unabhängig davon, ob ein Funktionsblock eingesteckt ist oder nicht, können die Testen dieser Testengruppe für die symbolische Adressierung von Programmen verwendet werden. Dabei sind die diesbezüglichen Ausführungen im Pkt. 4.4. zu beschten. 4.

Programmiertes Rechnen

4.1.

Allgemeine Probleme der Programmierung

Der vorangegangene Abschnitt beschreibt die Verwendungsmöglichkeiten des Rechners in der Betriebsart MANUELLES RECHNEN. Debei werden die gewünschten Operationen (z.B. Eingabe einer Zahl, Registertransporte, arithmetische Operationen) nach Betätigen der entsprechenden Taste sofort ausgeführt. Des Ergebnis erscheint in der Anzeige. Danach kenn mit dem Ergebnis weitergerechnet werden.

Neben dieser Betriebsart bietet der Rechner die Möglichkeit, aufeinanderfolgende Operationen zu Programmen zusammenzufassen, diese im Arbeitsspeicher abzuspeichern und beliebig oft mit unterschiedlichen Eingabewerte automatisch abzuarbeiten. Diese Betriebsart wird PROGRAMMIERTES RECHNEN genannt.

Ihr wesentlicher Vorteil besteht darin, daß die Bedienung des Rechners auf das Starten des Programms und die Bingabe von Zahlenwerten beschränkt bleibt. Dedurch wird die Arbeit mit dem Rechner in großem Maße vereinfacht. Die Fehlermöglichkeiten werden stark reduziert. Die automatische Abarbeitung führt zu wesentlich kürzeren Beerbeitungszeiten. Bei der Nutzung der Programme wird die Kenntnis des Programmaufbaus nicht vorausgesetzt. Kenntnisse zur Bedienung des Programms genügen vollständig, um den Rechner routinemäßig als wirkungsvolles Rationalisierungsmittel zu nutzen. Da zur Programmierung alle Testen des MANUELLEN RECHNENS in bekannter Weise verwendet werden, fällt es auch dem mit der Programmierung bisher nicht vertrauten Leser leicht, in kurzer Zeit die Vorzüge des PROGRAMMIERTEN RECHNENS zu nutzen.

Betrachten wir ein einfaches Beispiel:


Es soll die Formel

$$(\Pi + \sqrt{a+3})^2$$

für verschiedene Werte a berechnet werden.

Mit den Kenntnissen aus dem MANUELLEN RECHNEN würden Sie das Problem für ein bestimmtes a, z.B. a = 125, sofort durch die Tastenfolge 125  $\downarrow$  3 +  $\sqrt{x}$ KOMMA lösen. Als Ergebnis wird angezeigt: Diesen Vorgang müßten Sie für jedes a wiederholen. Durch des PROGRAMMIERTE RECHNEN läßt sich diese aufwendige Bedienung stark vereinfachen. Zur Demonstration drücken Sie die nachfolgenden Tasten in der angegebenen Reihenfolge. Das Verständnis der einzelnen Bedienschritte wird in den folgenden Abschnitten erläutert. Hier soll nur der Eindruck des PROGRAMMIERTEN RECHNENS vermittelt werden. PROGR Vorbereitung der Programmeingabe Eingabe des Programms (Beachten Sie, daß der größte Teil mit der bekannten manuellen Bedienweise identisch ist. Am SPRUNG Anfang ist STOP erganzt. An dieser Stelle im Programm ist später der Wert a einzutasten. SPRUNG Am Ende wird hinzugefügt. So wird das Programm automatisch an den Anfang zurückgeführt, wodurch eine laufende Wiederholung möglich ist.) PROGR Beendigung der Programmeingebe EING SPRUNG Start des Programms

Jetzt beginnt die eigentliche Rechnung, indem Sie a eingeben und  $\begin{bmatrix} S \\ T \end{bmatrix}$  drücken.




In der Anzeige entsteht zu jedem a sofort das gewünschte Ergebnis. Der Vorgang ist für beliebig viele a fortsetzbar. An diesem einfachen Beispiel erkennen Sie folgende Vorgänge, die beim PROGRAMMIERTEN RECHNEN stets in gleicher Reihenfolge auszuführen sind:

#### PROGRAMM IERUNG

In die Tastenfolgen, die Sie für die Lösung des Problems in der Betriebsart MANUELLES RECHNEN benötigen, fügen Sie zur effektiven Steuerung der automatischen Abläufe Tasten der Tastengruppe für die Programmierung (vgl. Anlage 1) ein.

Im vorangegangenen Beispiel handelt es sich um die Tasten



#### PROGRAMMEINGABE

Zur Vorbereitung der Programmeingabe muß der Befehlszähler eingestellt und die Betriebsert PROGRAMMEINGABE eingeschaltet werden. Der Befehlszähler gibt die Adresse des Programmspeichers an, bei der die Eingebe des Programms beginnen soll.

Während der Programmeingabe wird die Tastenfolge in aufeinanderfolgende Speicherplätze des Programmspeichers eingegeben. Jede Tastenbetätigung belegt einen Speicherplatz. Die eingespeicherte Tastenfunktion heißt Befehl. Nach der Eingabe des letzten Befehls erfolgt mit der Ausschaltung der Betriebsart PROGRAMMEINGABE die Beendigung der Programmeingabe.

#### PROGRAMMTEST

Es stehen umfangreiche Möglichkeiten zum Test von Programmen zur Verfügung. Des ist insbesondere für lange und komplizierte Programme vorteilhaft.

#### PROGRAMMABARBEITUNG

Der Start des Programms erfolgt nach dem Binstellen des Befehlszählers durch Betätigen einer Startteste.


Der Befehlszähler legt fest, an welcher Stelle des eingespeicherten Programms der automatische Ablauf gestertet werden soll. Werden bei der Abarbeitung des Programms STOP-Stellen erreicht, ist eine Bedienung des Programms, beispielsweise in Form einer Zahleneingabe, möglich.

Die folgenden Ausführungen in diesem Abschmitt geben eine ausführliche Beschreibung aller Probleme, die mit Programmierung, Programmeingabe, Programmtest und Programmabarbeitung zusammenhängen.

#### 4.2.

#### Programmspeicher

- . Der Programmspeicher dient der Speicherung von Programmen.
- . Programme bestehen aus einer Folge von Befehlen.
- Nach dem Einschalten des Rechners stehen je nach Ausrüstungsvariante des Rechners außer den 7 Datenregistern Speicherbereiche für 864, 1888, 2912 oder 3936 Befehle zur Verfügung. Der Programmspeicher ist gelöscht.
- Mit der Testenfolge D/F n kenn die Größe des verfügberen Detenspeichers (meximal 242 Detenregister) und demit des Programmspeichers verändert werden. Für n ist eine dreistellige Zahl (die der Anzahl der gewünschten Datenregister entspricht) einzugeben. Anstelle eines Datenregisters können 8 Befehle gespeichert werden.
- Befehlszähler, Befehlscode, Fehler- und Bedienhinweise sowie die eingeschaltete Betriebsert werden durch die Programmanzeige dargestellt.



Hinweise: Fx ... Fehlerhinweis Eetriebs-Hx ... Bedienhinweis art: PP ... PROGRAMMFIN-GABE

> LL ... LIST HH ... TEST

. Der Programmspeicher wird durch die Eingabe von Befehlen überschrieben.

#### VERFÜGBARER PROGRAMMSPEICHER

Der Teil des Arbeitsspeichers, der zur Abspeicherung der Befehlsfolgen dient, wird Programmspeicher genannt. Nach dem Binschalten des Rechners stehen (je nach Ausrüstungsvariente des Rechners) außer den 7 Datenregistern folgende Programmspeicherbereiche zur Verfügung:

Ausrüstungsvariante	Speichermöglichkeit für Befehle
robotron K 1003-1	864
robotron K 1003-2	1888
robotron K 1003-3	2912
robotron K 1003-4	3936

Der gesemte Programmspeicher ist nach dem Einschalten des Rechners gelöscht.

Eine Änderung der Programmspeicherkapazität ist durch eine Änderung der Anzahl der verfügberen Datenregister mit der Tastenfolge D/F n möglich (vgl. Abschnitt 3.6.).
Beschten Sie, daß maximal nur 242 Datenregister mit den Adressen 000 bis 241 bereitgestellt werden können.


Anstelle jedes Datenregisters können 8 Befehle abgespeichert werden. Um die Leistungsfähigkeit des Rechners auszuschöpfen, ist es zweckmäßig, vor Beginn der Programmeingabe die Grenze zwischen Daten- und Programmspeicher mit DIP n so einzustellen, daß nur die notwendige Anzahl von Datenregistern verfügber ist.

Benötigt ein Programm z.B. 23 Datenregister, so wird bei robotron K 1003 - 1 durch D/P 023 erreicht. daß die

Datenregister 000 bis 022 verfügbar sind und noch 736 Befehle abgespeichert werden können.

#### PROGRAMMAN ZEIGE

Bei Programmeingabe, Programmtest und Fehlerbehandlung wird die Anzeige zur Ausgabe von Programminformationen genutzt. Im Gegensatz zur Zahlenanzeige, wo stets der Wert des Registers X angezeigt wird, werden die einzelnen Stellen der Anzeige für verschiedene Angaben genutzt. Wie Sie mit der Anzeige arbeiten können, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten. Hier wird zunächst der Überblick zu angezeigten Informationen dargestellt.



- Betriebsert
Die Betriebsert ist eine Buchstabenkombination.
Es bedeuten:

PP Betriebsert PROGRAMMEINGABE

HH Betriebsart TEST

LL Betriebsert LIST

#### - Hinweise

Hier werden die Fehlerhinweise FO bis F6 (vgl. Abschnitt 8) sowie Bedienhinweise H1, H2, HL und HF (vgl. Abschnitt 6) susgegeben.

#### - Befehlszähler

Der Befehlszähler ist eine vierstellige Zahl. Er stellt die Adresse der, womit der Programmspeicher zur Zeit adressiert wird. Dadurch kann man bei PROGRAMMEINGABE erkennen, auf welchen Speicherplatz der nächste Befehl eingegeben wird und bei LIST und TEST, auf welchem Speicherplatz der angezeigte Befehlscode abgespeichert ist.

- Befehlscode

Der Befehlscode zeigt den Befehl an, der an der vom Befehlszähler angegebenen Position des Programmspeichers steht. Der Befehlscode steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anordnung der Testen im Tastenfeld. Die beiden linken Stellen bilden die Spaltennummer der Testetur, die rechte die Zeilennummer. Dadurch ist der Befehl aus dem Befehlscode mit Hilfe der Testetur sofort ablesbar.

Beispiel:	0 0 1 0	1 6 5	PP

Die Anzeige sagt aus, daß sich der Rechner in der Betriebsart PROGRAMMEINGABE befindet. Auf dem Speicherplatz 0010 steht der Befehl ENDE. (Die Taste ENDE befindet sich in Spalte 16 und Zeile 5 der Tastatur.)

#### LÖSCHEN DES PROGRAMMSPEICHERS

Der Programmspeicher wird durch Ausschalten des Rechners automatisch gelöscht.

Bei der Programmeingabe wird der alte Inhalt des Programmepeichers überschrieben. Ein Löschen des Programmspeichers durch den Nutzer ist damit nicht erforderlich.

# 4.3. Einfache Programme

- . Ein Programm kann an jeder beliebigen Stelle im Programmspeicher abgespeichert werden.
- . Vor Beginn der Programmeingabe ist mit SPRUNG [m] der Befehlszähler und mit PROGR die Betriebsart PROGRAMM-EINGABE einzustellen. Die maximal vierstellige Zahl m adressiert den Speicherplatz, an dem die Einspeicherung des Programmes erfolgen soll.

- . Das Programm wird Befehl für Befehl eingetastet.
- Die Programmenzeige gibt während der Programmeingabe immer die Stelle an, woren der nächste Befehl abgespeichert wird.


#### ·Alle Tasten sußer

LIST TEST SCHRITT PROOF DEA MKL und MKS führen zur Abspeicherung eines Befehls.

- Die Taste STOP bzw. der Befehl STOP unterbrechen die Programmabarbeitung.
- . Der Befehl STOP wird an den für die Eingebe oder Anzeige von Zehlen vorgesehenen Stellen in das Programm eingefügt.
- Der Numerateur kennzeichnet die durch die Befehle STOP vorgesehenen Eingabe- oder Anzeigestellen.
- . Der durch die Tastenfolge NUM [n] einstellbare zweistellige Numersteur wird mit jedem Befehl STOP um eine Stelle weitergezählt und durch Betätigen der Taste

  ENDE oder durch den Befehl ENDE ausgeschaltet.

. Anzeige des Numersteurs:



Numerateur

- Die Verwendung des Befehls ENDE für die Steuerung der Einund Ausgabe von Magnetkarten erfordert, daß jedes Programm nur einen Befehl ENDE enthalten darf. Dieser Befehl ist als letzter einer Befehlsfolge zu programmieren.
- . Die Betriebsart PROGRAMMEINGABE wird durch die Teste

PROGR EING

ausgeschaltet.

- . Vor Beginn der Programmabarbeitung ist der Befehlszähler durch SPRUNG [m] an den Programmanfang zu stellen.
- . Der Start der Programmeberbeitung wird durch die Taste  $\begin{bmatrix} S \\ T \end{bmatrix}$  ausgelöst. Dies gilt auch nach der Zahleneingabe an STOP-Stellen im Programm.
- Ist des Programm abgearbeitet, wird des Ergebnis im gewählten Anzeigeformet angezeigt.

#### PROGRAMMIERUNG

Ein zu lösendes Problem ist zunächst deraufhin zu untersuchen, ob die Betriebsert MANUELLES RECHNEN oder PROGRAMMIERTES RECHNEN zweckmäßig ist.

Beispielsweise soll die Gleichung

$$x = \frac{1}{\sqrt{3a^2 + 2b^2}}$$

mit den Werten a = 15,34 und b = 111,377 berechnet werden.

Das Ergebnis soll auf fünf Nachkommastellen gerundet angezeigt werden.

Da die Lösung dieser Aufgabe wenig Bedienaufwend erfordert und nur einmal durchgeführt wird, ist die Betriebsart MANUELLES RECHNEN sinnvoll.

Nach der Tastenfolge

KOMMA 5 GL 15,34 x<sup>2</sup> 3 . 111,377 x<sup>2</sup> 2

. + \sqrt{x} 1/x

erscheint die Anzeige 0,00626

Ist jedoch x für verschiedene Werte a und b zu berechnen, so empfiehlt es sich, ein Programm zu schreiben. Durch die Abarbeitung dieses Programms kann die Bedienung im wesentlichen auf die Zahleneingabe reduziert werden.

# Ernst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Niathematik 22 Greifswold Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

## robotron

- 63 -

Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst die Bedeutung der Testen STOP NUM und ENDE kennenlernen.

Die Taste STOP bzw. der Befehl STOP beendet die automatische Programmabarbeitung. Der Befehl STOP wird innerhalb eines Programms verwendet, um die automatischen Abläufe zum Zwecke der Eingabe und Anzeige von Zahlen anzuhalten. Außerdem wird der Numerateur durch die Ausführung des Befehls STOP um eine Position weitergezählt.

Den STOP-Zustand zeigt die Zustandsanzeige STOP am. Jede nachfolgende Taste schaltet diese Anzeige wieder aus.

Die Taste STOP kann als einzige Taste jederzeit zum Abbrechen der Programmabarbeitung benutzt werden. Zu diesem Zweck ist STOP so lange zu drücken, bis die Zahlenanzeige wieder leuchtet.

Die beiden links angeordneten Stellen der Anzeige sind für die Darstellung des Numerateurs reserviert. Mit dieser zweistelligen Zahl wird die Möglichkeit gegeben, durch das Programm Ein- oder Ausgabestellen zu kennzeichnen.

		TIT		7-1-7-7	-
Anzeige:	0 5	0,	TTTT		00
	F		يا جاليات	لبلبلب	
	Numerate	ir			


(Durch diese Anzeige kann der Bediener beispielsweise aufgefordert werden, die fünfte Zahl einer Zahlenreihe einzutasten.)

Die Einstellung des Numerateurs erfolgt durch die Befehls- bzw.

Tastenfolge NUM [n]. Nach Betätigen der Taste NUM

wird die Zustandsanzeige KOMPL eingeschaltet, um den Bediener darauf hinzuweisen, daß noch die Zahl n einzugeben ist.

Die Zahl n wird im Numerateur angezeigt.



0 ..... 9 LIST TEST PROBE DEA MKL MKS oder ENDE betätigt wurde.

Um eine fortlaufende Numerierung der Bingabestellen in einem Programm zu erreichen, ist es zweckmäßig, den Numersteur zunschst auf den Wert 00 zu stellen. Nach Aberbeitung des ersten Befehls STOP steht der Numerateur auf 01, wodurch die erste Bingabestelle angezeigt wird. Erreicht das Programm den nächsten Befehl STOP, steht der Numerateur auf 02 usw.

Der Befehl ENDE beendet die Programmabarbeitung. Die Numerateuranzeige wird durch den Befehl ENDE oder durch die Taste

ENDE ausgeschaltet.

Durch die Verwendung des Befehls ENDE für die Steuerung der Bin- und Ausgabe von Magnetkerten (vgl. Abschmitt 6) ist es wichtig, daß jedes Programm nur einen Befehl ENDE enthält. Dieser Befehl schließt die Befehlsfolge ab. Nachdem Sie nun die Wirkung dieser drei Tasten bzw. der entsprechenden Befehle kennen, können Sie ohne Schwierigkeiten ein Programm für die Lösung der Gleichung

$$x = \frac{1}{\sqrt{3a^2 + 2b^2}}$$

aufschreiben.

Fügen Sie in die obenstehende Tastenfolge an den Stellen, wo Sie die Zahlen für a und b eingegeben haben, jeweils die Taste STOP ein. Damit haben Sie sich im Programm Stellen für die Eingabe der Werte a und b geschaffen. Um jeder Eingabestelle einen Numerateurwert zuzuordnen, beginnen Sie das Programm mit der Taste NUM . Die Tastenfolge NUM KOMMA stellt den Numerateur auf den Wert 00 ein. Dieser wird bei jener STOP-Stelle um eine Position weitergezählt.

PROGR EING

	Tastenfolge:
	NUM KOEMA 5 GL STOP $x^2$ 3 . STOP $x^2$ 2 • + $\sqrt{x}$ 1/x ENDE
	Beachten Sie bei der Programmierung, daß Sie alle Testen außer LIST TEST SCHRITT PROGREING DEA MKL und MKS als Befehle verwenden können.
	PROGRAMME INGABE
•	Vor der Eingabe des Programms legen Sie die Adresse m des Programmspeichers fest, an der die Eingabe des Programms beginnen soll. Stellen Sie den Befehlszähler entsprechend dieser Adresse ein. Dazu verwenden Sie die Tastenfolge
	Beachten Sie, deß nach SPRUNG die Zustendsenzeige KOMPL eingeschaltet wird. Die nachfolgende Adresseneingabe wird beendet und die Zustendsenzeige KOMPL ausgeschaltet, wenn Sie hintereinender vier Ziffern eintesten. Bei der verkürzten Adresseneingabe betätigen Sie zum Abschluß die Teste
	Anstelle von können Sie auch alle Tasten außer  UP LIST TEST PROGR DEA MKL oder MKS verwenden.  Beispiel: Das Programm soll am Anfang des Programmspeichers
	abgespeichert werden.  Tastenfolge: SPRUNG 0000 oder SPRUNG
	Nach der Einstellung des Befehlszählers ist mit der Teste

die Betriebsart PROGRAMMEINGABE einzuschalten.

Sie erkennen den Zustend durch die Programmanzeige mit PP.

Jetzt können Sie das Programm Befehl für Befehl in der oben dargestellten Reihenfolge eingeben. Nach jeder Testenbetätigung wird der Befehlszähler um eine Position weitergezählt. Er zeigt stets die Stelle an, wo der nächste Befehl abgespeichert wird.

Nach der Eingebe des letzten Befells schalten Sie durch die PROGR die Betriebsart PROGRAMMEINGABE wieder aus. EING

Sie befinden sich wieder in der Betriebsart MANUELLES RECHNEN. Bei umfangreichen Programmen empfiehlt sich nach der Programmeingabe eine Überprüfung, bevor mit der eigentlichen Rechnung begonnen wird. Hierzu dienen die im Pkt. 4.8. beschriebenen Testmöglichkeiten. Für das Beispiel in diesem Abschnitt ist kein Test erforderlich.

#### PROGRAMMABARBETTING

Der Befehlszähler ist durch SPRUNG | m | an den Programmanfang zu stellen. Anschließend wird das Programm mit der gestartet. Während der Abarbeitung der automatischen Abläufe wird die Zustandsanzeige BES eingeschaltet. Beachten Sie, daß jede Tastenbetätigung außer | STOP kungslos ist, wenn BES eingeschaltet ist.

Im Gegensatz zur Berechnung von x in der Betriebsert MANUELLES RECHNEN beschränkt sich der Bedienaufwend bei der Aberbeitung des Programms wie folgt:

						LE	
-	Start	des	Programms	durch	SPRUNG		S
							1

- Eintesten der Zehl a (z.B. a = 15,34) an der Numerateurstelle 01

Anzeige:

						1	1 1	-	_	-	_
0 1	1 4	5.	2	A	1	1	1 1	- 1		1	- 1
0 11	1 11	2.1	2	41	1	1	1 1	- 1	- 10	1 1	- 1

Fortsetzen des Programms durch

- Eintasten der Zahl b (z.B. b ≈ 111,377) an der Numerateurstelle 02

	Anzeige:	02 111,377	
	und erneute	s Starten des Programms durch	
-	Anzeige des	Ergebnisses	6

Anschließend wiederholen Sie den Vorgeng für weitere Werte a und b, die Sie der nechstehenden Tebelle entnehmen können. Die Ergebnisse stehen zum Vergleich in der Tebelle.

Beachten Sie, daß eine Zahleneingabe erst dann erfolgen kann, wenn die Zustandsanzeige STOP und die Zahlenanzeige eingeschaltet ist.

а	NUM 01	b NUM C	)2 x
15,34		111,377	0,00626
17,84		112,021	0,00620
18,32		113,704	0,00610
15,91	x	_109,121	0,00638

# 4.4. Symbolische Adressierung von Programmen

- Zur Vereinfachung der Programmierung und zur Verringerung des Bedienaufwandes dient die symbolische Adressierung von Programmen.
- Zu diesem Zweck wird der Beginn eines Programms durch eine aus zwei Befehlen bestehende symbolische Adresse merkiert.

MARKE	SYMBOL	PROGRAMM

symbolische Adresse

. Zur Eingabe des ersten Befehls dient die Taste MARKE zur Eingabe des SYMBOLS können alle Tasten außer ENDE STOP PAUSE und UP verwendet werden.

. Der Start des Programms erfolgt durch die Taste

STM

mit anschließender Testenbetätigung für des spezielle SYMBOL.

- . Sind mehrere Programme mit der gleichen symbolischen Adresse im Programmspeicher, so wird nur das an vorderster Stelle stehende Programm ausgeführt.
- . Es erscheint eine Fehleranzeige, wenn ein Programmstart ausgelöst wurde und kein Programm mit der entsprechenden symbolischen Adresse im Programmspeicher steht.

Wie Sie bereits wissen, wird der Programmspeicher durch den Befehlszähler adressiert. Durch Einstellen des Befehlszählers läßt sich jede Position im Programmspeicher erreichen. Dies wird besonders auch zum Programmstart genutzt. Neben diesem als absolute Adressierung bezeichneten Verfahren haben Sie auch die Möglichkeit der symbolischen Adressierung.

Das bisher beschriebene Verfahren zur Einstellung des Befehlszählers mit SPRUNG [m] wird absolute Adressierung genannt, da die als Adresse einzugebene Zahl m der absoluten Adresse im Programmspeicher entspricht. Das Verfahren der symbolischen Adressierung besiert auf der Kennzeichnung von Programmen oder Programmteilen durch symbolische Adressen. Diese bestehen aus zwei Befehlen und müssen grundsätzlich am Anfang des Programms stehen.

MARKE	SYMBOL	PROGRAMM 1	MARKE	SYMBOL	PROGRAMM 2
symbolis Programm	che Adress	36	symbol: Progres	ische Adr	-1 e 8 8 e .

Zur Eingabe einer symbolischen Adresse ist in jedem Falle zuerst die Taste MARKE und dann die Taste für des SYMBOL zu betätigen. Als SYMBOL sind alle Tasten außer ENDE , STOP , PAUSE und UP verwendbar.

Soll beispielsweise das im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Programm zur Berechnung von

$$x = \frac{1}{\sqrt{3a^2 + 2b^2}}$$

mit dem SYMBOL x<sup>2</sup> gekennzeichnet werden, so sind bei eingeschelteter Betriebsart PROGRAMMEINGABE die Tasten MARKE x<sup>2</sup> zu betätigen, bevor die Befehlsfolge für die eigentliche Berechnung abgespeichert wird.

Der Start eines symbolisch adressierten Programms erfolgt durch die Taste  $\begin{bmatrix} S \\ T \\ M \end{bmatrix}$  mit anschließender Tastenbetätigung für das SYMBOL. Im obengenannten Beispiel startet das Programm die Tastenfolge  $\begin{bmatrix} S \\ T \\ M \end{bmatrix}$  .

Stehen mehrere Programme mit der gleichen symbolischen Adresse im Speicher, so wird stets nur das vorderste (niedrigster Befehlszählerstend) ausgewählt; beschten Sie deshalt, daß Sie Ihre Programme mit unterschiedlichen SYMBOLEN kennzeichnen. Ist unter der ausgewählten symbolischen Adresse kein Programm im Speicher enthalten, so erfolgt eine Fehleranzeige.

Würden Sie z.B. zur Adressierung des obenstehenden Beispiels stett ST x2 versehendlich ST 1/x drücken,

so erscheint in der Anzeige:

Der Fehlerhinweis F2 bedeutet, daß kein Programm mit der entsprechenden symbolischen Adresse abgespeichert ist.

Der Fehlerzustand wird durch

PROGR BING

beseitigt (vgl. Pkt. 8).

Die symbolische Adressierung hat gegenüber der absoluten Adressierung verschiedene Vorteile:

- Es können Programme gestartet werden, ohne daß die Kenntnis des Befehlszählerstandes für den ersten auszuführenden Befehl (Startedresse bei absoluter Adressierung) vorausgesetzt werden muß.
- Werden Programme verwendet, die nur symbolische Adressen enthalten, so ist bei Programmkorrektur keine Adressenanderung notwendig.
- Das Zusammenfügen von Programmteilen wird übersichtlicher und einfacher.
- Der Bedienaufwand für den Programmstart ist geringer.
   Es sind nur zwei Tastenbetätigungen notwendig. Die Bedienung ist einfacher, Bedienfehler sind fast ausgeschlossen.

Der Nachteil symbolischer Adressierung besteht in dem größeren Zeitbedarf, den jeder symbolische Adressiervorgang bei der Ausführung erfordert.

# 4.5. Unbedingte Sprünge im Programm

- . Ein unbedingter Sprung im Programm wird durch die Befehle STM oder SPRUNG eingeleitet.
- . Die Befehlsfolge ist bei absoluter Adressierung SPRUNG [m] und bei symbolischer Adressierung STM SYMBOL.
- Die Programmeberbeitung wird en der Stelle des neu eingestellten Befehlszählers fortgesetzt.

- Die Darstellung der Adresse m erfolgt durch vier Ziffern oder in verkürzter Form.
- Wird ein unbedingter Sprung an eine nicht verfügbare Adresse (symbolische Adresse nicht vorhanden bzw. absolute Adresse größer als verfügbarer Programmspeicher) durchgeführt, erfolgt eine Fehleranzeige.

Neben der Möglichkeit, den Start eines Programms durch die Tasten  $\begin{bmatrix} S \\ T \\ M \end{bmatrix}$  oder  $\begin{bmatrix} S \nearrow RUNG \end{bmatrix}$  einzuleiten, können die entspre-

chenden Befehle STM oder SPRUNG auch innerhalb eines Programms zur Ausführung von unbedingten Sprüngen verwendet werden.

Bei einem unbedingten Sprung wird der Befehlszähler auf die nach SPRUNG stehende Adresse m eingestellt bzw. auf den Befehl, der unmittelbar nach der symbolischen Adresse steht. Die Abarbeitung des Programms wird en der Stelle des neu eingestellten Befehlszählers fortgesetzt.


Die Adresse m kann durch vier Ziffern oder in verkürzter Form (vgl. Pkt. 4.3.) dargestellt werden.

Die Befehlsfolge bei einem unbedingten Sprung ist

1

bei absoluter Adressierung: SPRUNG [m] und bei symbolischer Adressierung: STM SYMBOL

Die nachfolgende Skizze zeigt den Programmablauf für beide Adressierungsvarianten:



(verkürzte Adressendarstellung)

In allen Fällen erfolgt ein unbedingter Sprung zu dem Befehl, der beim Befehlszähler 0021 abgespeichert ist. Beachten Sie, daß der Befehl x-R nicht ausgeführt wird.

Die Abarbeitung der Befehlsfolge STM x² bewirkt die Fortsetzung des Programms mit dem Befehl, der unmittelbar nach der symbolischen Adresse MARKE x² steht, also mit dem Befehl Vx. Bei Ausführung eines unbedingten Sprungs wird immer dann eine Fehleranzeige (vgl. Pkt. 8) erzeugt, wenn kein Programm mit der entsprechenden symbolischen Adresse vorhanden ist oder der einzustellende Befehlszähler größer ist, als der verfügbare Programmspeicherbereich zuläßt.

Durch die folgenden Beispiele soll die Programmierung und vor allem die Bedeutung der unbedingten Sprünge erläutert werden.

Betrachten Sie zunächst nochmels das Beispiel in der Binführung zur Programmierung (Pkt. 4.1.). Dort ist am Ende mit

SPRUNG (verkürzte Adressenengabe) ein unbedingter

Sprung zum Befehl STOP enthalten. Hierdurch entsteht eine
Schleife im Programmablauf. Ohne zusätzliche Bedienung, lediglich durch Eintasten der Ausgengswerte, wird des Programm

immer wieder aufs neue durchlaufen.

Die bisherigen Beispiele konnten Sie aufgrund ihrer Binfachheit und Übersichtlichkeit mühelos programmieren.


Bei der Lösung schwierigerer Probleme sollten Sie sich einiger Hilfsmittel bedienen, welche die Arbeit übersichtlicher gestalten.

Die Erläuterung erfolgt am Beispiel 1.

## Aufgabe:

Im Register X sind der Reihe nach die Vielfachen einer im Datenregister 003 abgespeicherten Zahl anzuzeigen.

Zunächst sollten Sie versuchen, zur Darstellung Ihres Problems einen Programmablaufplan aufzustellen. Dabei wird das Problem in einzelne Teile unterteilt. Diese werden anschließend in Befehlsfolgen umgesetzt. Diese Befehlsfolgen sollten Sie in Programmformulare (vgl. Anlage 3) eintragen, worin Befehlsschler, Befehl und Bemerkungen spaltenweise angeordnet sind.



Befehls- zähler	Taste	Befehls- code	Bemerkungen .
0000	KOMMA	167	Anzeigeformat einstellen
0001	GL	133	Kellerspeicher löschen
0002	STOP	163	Zahleneingabe
0003	x→R	064	Zahl abspeichern in
0004	3	116	Datenregister 003
0005	R→ x	. 063	Addition der Werte von
0006	+	126	Datenregister 003 und
0007	3	116	Register X
0008	PAUSE	164	Anzeige des Ergebnisses
0009	SPRUNG	143	unbedingter Sprung zum
0010	5	105	Befehl bei 0005, um wieder-
0011	ENDE	<b>16</b> 5	holte Addition auszuführen

Der unbedingte Sprung wird in diesem Beispiel verwendet, um eine Programmschleife zu realisieren. Diese besteht aus den Befehlen, die vom Befehlszähler 0005 bis einschl. 0010 abgespeichert sind.

Zur Anzeige des Ergebnisses wird der Befehl PAUSE verwendet. Dieser Befehl bewirkt die Anzeige des im Register X befindlichen Wertes für die Dauer von etwa einer Sekunde. Des Programm können Sie durch SPRUNG T starten.

An der STOP-Stelle geben Sie eine Zehl ein. Danach wird durch  $\begin{bmatrix} S \\ T \end{bmatrix}$  die Programmabarbeitung fortgesetzt, und die automatische Anzeige des Vielfachen beginnt. Der unbedingte Sprung am Ende des Programms bedingt, daß der Befehl ENDE nicht erreicht wird. ENDE dient hier neben der Steuerung bei der Magnetkartenein- und -ausgabe nur zum Abschluß der verkürzt dargestellten Adresse. Den Programmablauf beenden Sie durch die Taste

STOP .

# robotron

Das Beispiel 2 zeigt die Berechnung des srithmetischen


Mittels A =  $\frac{1}{n}$   $\sum_{i=1}^{n}$  x; aus einer Reihe von Werten. Die

Anzahl der Werte ist variabel. Die Anzeige des Ergebnisses erfolgt mit drei Stellen nach dem Komma.

Dieses Beispiel enthält zwei Teilprobleme:

- die Eingete der Einzelwerte, die Errechnung der Summe und die Ermittlung der Anzahl der eingegebenen Werte sowie
- die Errechnung und Anzeige des erithmetischen Mittels.


Zur einfachen Bedienung sollen beide Teilprogremme symbolisch adressiert werden. Es werden die SYMBOLE ST und KOMMA verwendet.



Programmformular:

Befehls- zähler	Taste	Befehls- code	Bemerkungen
0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120	MARKE ST NUM GL x-R STOP + 1 x-R + x-y SPRUNG 1 0 5 MARKE KOMMA KOMMA 3 R-x : ENDE	155 137 166 133 064 163 126 076 064 126 066 143 076 107 105 155 167 167 116 063 123	Symbolische Adresse für Programmteil 1 Löschung des Kellerspeichers und des Datenregisters 000 Eingebe des Wertes Summation der Werte Berechnung der Anzahl der eingegebenen Werte  Unbedingter Sprung zum Zwecke der wiederholten Eingabe  Symbolische Adresse für Programmteil 2 Einstellung des Anzeige- formats Division: Summe der Werte durch Anzahl der Werte Anzeige des Ergebnisses

Bei der Berechnung des erithmetischen Mittels für die Werte 2,31; 4,27; 5,07 und 1,97 ist unter der Voraussetzung, daß das Progremm abgespeichert ist, folgende Bedienung erforder-



4.6.

Bedingte Sprünge im Programm


- . Logische Vergleiche werden durch Befehle ausgelöst, die mit Hilfe der Tasten ≥ 0 , = 0 , < 0 und SEL : eingegeben werden.
- . Es werden folgende Bedingungen überprüft:
  - Ist der Wert des Registers X größer oder gleich Null -
  - Ist der Wert des Registers X gleich Null -
  - Ist der Wert des Registers X kleiner Null -
  - Ist der Selektor eingeschaltet -

≥ 0

= 0

SEL

- Es wird zum Vergleich immer der vollständige Wert des Registers X verwendet.
- Ist die vorgegebene Bedingung erfüllt (ja), wird der nächste Befehl, welcher der Beginn einer Befehlsfolge oder einer Adresse sein kann, ausgeführt.
- Ist die Bedingung nicht erfüllt (nein), werden die vier nachfolgenden Befehle übersprungen.



 Die Derstellung der Adresse kann absolut oder symbolisch sein.

Der Rechner gibt Ihnen die Möglichkeit, logische Vergleiche auszuführen. Dadurch können Sie die Programmaberbeitung in Abhängigkeit vom Ergebnis beeinflussen.

Dazu	sind	Befehle	zu	program	mieren	, die	mit	den	Testen
_ ≥	0	, = 0	,	< 0	oder	SEL			

eingegeben werden.

Bei der Abarbeitung der Befehle < 0, = 0 und <0 wird der vollständige Wert im Register X mit dem Wert Null verglichen. (Beachten Sie, daß der Rechner mit mehr Stellen arbeitet und der angezeigte Wert immer auf 10 Stellen gerundet ist. Es kenn also der Wert Null angezeigt werden, obwohl der Vergleich ungleich Null ergibt.) Bei der Abarbeitung des Befehls SEL wird überprüft, ob der Selektor eingeschaltet ist. Der Selektor kann sowohl durch die Tasten SEL = 1 (Einschalten des Selektors) und SEL = 0 (Ausschalten des Selektors) als auch durch die entsprechenden Befehle, SEL = 1 und SEL = 0, ein- und ausgeschaltet werden.

In Abhängigkeit vom abgespeicherten Befehl wird geprüft, ob die Bedingung

- der Wert des Registers X ist größer oder gleich Null
- der Wert des Registers X ist gleich Null
- der Wert des Registers X ist kleiner Null
- der Selektor ist eingeschaltet

erfüllt ist (ja) oder nicht erfüllt ist (nein).

2 0 = 0 < 0 SEL


Bei nichterfüllter Bedingung werden die nächsten vier Befehle der abgespeicherten Befehlsfolge übersprungen und das Programm mit dem 5. Befehl fortgesetzt. Bei erfüllten Bedingungen können die nächsten vier Befehle verwendet werden, um eine Adresse, en der die Programmebarbeitung fortgesetzt wird, oder um eine Befehlsfolge zu programmieren. Eine Adresse beginnt immer mit einer Ziffer, STM oder UP.

# robotron

- 79 -


# Friedrich-Ludwig-John-Stroße 15e

Bei der Programmierung von bedingten Sprüngen ergibt sich damit folgendes Schema:



Für die Darstellung der Adresse können Sie folgende Möglichkeiten nutzen:


- Absolute Adresse (4 Ziffern oder verkürzte Adressenangabe)



Ist der Selektor eingeschaltet, wird der Befehlszähler auf 0051 eingestellt und das Programm dort fortgesetzt. Ist der Selektor nicht eingeschaltet, erfolgt die Beendigung der automatischen Abläufe durch ENDE.

Bei verkürzter Adressenangabe ist beispielsweise 5 1 ST ST zu programmieren. Die beiden Befehle ST dienen zum Auffüllen und werden als Leerbefehle verwendet.

- Symbolische Adresse



Ist der Wert des Registers X gleich Null, wird die Programmabarbeitung an der durch die symbolische Adresse MARKE GL gekennzeichneten Stelle fortgesetzt. Ist er ungleich Null, wird die Quadratwurzel dieses Wertes errechnet.

## - Unterprogrammedresse

Unterprogramme können absolut oder symbolisch adressiert werden. Vergleichen Sie dazu den Pkt. 4.7.

Die folgenden Beispiele sollen zeigen, daß die Leistungsfähigkeit durch die Anwendung bedingter Sprünge automatisch ablaufender Programme wesentlich gesteigert werden kann. Der Rechner erhält die Fähigkeit, selbständig Entscheidungen zu treffen.

## Beispiel 1:


Im Pkt. 4.5. wurde im Beispiel 1 eine fortleufende Addition beschrieben. Nun soll dieses Beispiel um eine Begrenzung der Anzahl der Additionen erweitert werden.

Bevor Sie mit der Problemlösung beginnen, lesen Sie nochmals die Beschreibung des o.g. Beispiels. Die Festlegung der Anzahl der Additionen bedeutet, daß eine zweite Eingabestelle programmiert werden muß. Zur Unterscheidung der beiden Stellen wird zweckmäßigerweise der Numersteur eingeschaltet. Als weitere Ergänzung muß die Abarbeitung durch die vorgegebene Anzahl der Additionen beendet werden. Dazu wird die Anzahl nach jeder Addition um 1 verkleinert. In einem anschließenden Vergleich ist zu überprüfen, ob die Anzahl gleich Null geworden ist. Bei erfüllter Bedingung ist die vorgegebene Anzahl erreicht, bei nichterfüllter Bedingung ist die nächste Addition durchzuführen.

Diese Erweiterungen werden wie folgt in den Programmablaufplan eingearbeitet. Anschließend erfolgt die Eintragung der zusätzlichen Befehlsfolgen in ein Programmformular.

# robotron

Programmablaufplan:



# robotron

# Programmformular:

Befehls- zähler	Taste	Befehls- code	Bemerkungen
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030	KOMMA GL NUM STOP X-R 5 GL STOP X-R 3 R-X + 3 PAUSE 1 R-X 5 - 0 0 0 3 0 SPRUNG: 1 0	167 133 166 163 064 105 133 163 064 116 063 126 116 164 076 063 105 066 125 064 105 146 107 107 117 116 107	Eingabe Anzahl der Additionen  Eingabe der zu addierenden Zahl  Addition Register X und Datenregister 003 Anzeige des Ergebnisses  Ist angegebene Anzahl von Addition ausgeführt?  Beendigung des Programms, wenn angegebene Anzahl von Additionen ausgeführt wurde  Einleitung einer neuen Addition, wenn angegebene Anzahl von Additionen noch nicht ausgeführt wurde
0031	en de	165	r - er v

Bei einer 7meligen Addition der Zehl  $\widetilde{\mathcal{H}}$  betätigen Sie nach Bingabe des Programms folgende Tosten:

SPRUNG A S 7 S T T

Anzeige des Endergebnisses:


2,5 1 3 2 7 4 1 2 3 0 1

## Beispiel 2:

Durch einen bedingten Sprung soll erreicht werden, daß bei dem im Pkt. 4.5. beschriebenen Beispiel 2 das arithmetische Mittel unmittelbar nach der Eingabe des letzten Wertes errechnet wird, ohne daß ein neues Programm gestartet werden muß.

Dieses Problem können Sie folgendermaßen lösen. Vor dem unbedingten Sprung zur Eingabe eines neuen Wertes ist in die Befehlsfolge ein Befehl SEL einzuordnen. Dadurch wird es möglich, in Abhängigkeit vom Zustand des Selektors, entweder einen neuen Wert einzugeben oder das arithmetische Mittel zu berechnen.

# Programmablaufplan:



# Programmformular:

Befehls- zähler	Taste	Befehls- code	Bemerkungen
0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119	MARKE ST NUM GL x-R SEL = 1 STOP  + 1 x-R + x-Y SEL 0 1 0 6 KOMMA 3 R-x	155 137 166 133 064 154 163 126 076 064 126 066 144 107 076 107 115 167 116 063	Eingabe Wert und SEL = 0  vor letztem Wert  Ist letzter Wert eingegeben?  Sprung zur Eingabe eines neuen Wertes, wenn Selektor eingeschaltet ist  Berechnung des arithmetischen Mittels, wenn Selektor ausge- schaltet ist
0121	ENDE	165	

Bedienfolge zur Berechnung des arithmetischen Mittels für die Werte 2,31; 4,27; 5,07 und 1,97:

Int. ore "	IST. IS S	, , ,	49619	,,,,,	una i	, , , ,	•		
S T M	2,31	S T	4,27	S. T	5,07	ST	1,97	SEL = 0	S
			Ш	П		H	3,40	5	


Beispiel 3:

Dieses Beispiel zeigt die Anwendung bedingter und unbedingter Sprünge und vor allem die Vorteile der indirekten Adressierung von Detenregistern. Vergleichen Sie in diesem Zusammenhang nochmals den Pkt. 3.6., besonders INDIREKTES SPEICHERN UND ABRUFEN VON ZAHLEN UND INDIREKTE REGISTERARITHMETIK.

Die Aufgabenstellung sieht vor, ein Programm für die Eingabe und Summation beliebiger positiver Zahlen eines Wertebereiches 1 ≤ x < 8 zu schreiben. Dabei sollen die Zahlen mit der gleichen Anfangsziffer addiert werden. Die Summen sind nach der Eingabe der gesamten Zahlenreihe anzuzeigen. Für den Fall, daß der Wertebereich der vorliegenden Zahlenreihe kleiner als der vom Programm realisierbare ist, soll das Programm bei der Anzeige nur diesen Wertebereich berücksichtigen.


Das Programm ist in Anlage 3 dargestellt. Beachten Sie die Bemerkungen im PROGRAMM-FORMULAR und vergleichen Sie diese mit dem Programmablaufplan.

Programmablaufplan:



Für die Eingate des Wertetereiches der vorliegenden Zahlenreihe (Befehlszähler 0003) gilt: Für n Summen wird der Wert n + 1 eingegeben.

Das Löschen der durch den Wertebereich vorgegebenen Anzehl von Datenregistern erfolgt unter Anwendung der indirekten Adressierung. Vergleichen Sie dazu die Befehlsfolge von Befehlszähler 0006 bis 0029.



Des Sortieren der eingegebenen Zahlen mit anschließender Summetion in
dem durch die erste Ziffer der Zahl
bestimmten Datenregister wird so
durchgeführt, daß die Zahl selbst
in das für die indirekte Adressierung verwendete Datenregister 000
eingespeichert wird und somit als
Adresse dient.

Dieser Vorgang wird von Befehlszähler 0030 bis 0040 dargestellt.

Überprüfen Sie das Programm mit der Zahlenreihe 1,2; 2,05; 3,79; 2,3; 4,21; 4,79; 3,00; 1,33; 4,05; 3,25; 3,81; 4,8; 2,71; 3,59; 1,25. Für diese Zahlenreihe sind n=4 Summen anzuzeigen.




Angezeigt werden für die Deuer einer Sekunde die Summen 3,78; 7,06; 17,44 und 17,85.


### 4.7.

Unterprogrammtechnik


- . Unterprogramme sind selbständige Programmteile, die nur einmal im Programmspeicher stehen und von einem Hauptprogramm beliebig oft benutzt werden können.
- . Ein Unterprogramm ist em Ende durch den Befehl UP gekennzeichnet.
- Für den Aufruf eines Unterprogramms gibt es folgende Adressierungsmöglichkeiten:
  - Unbedingter Sprung, absolute Adresse




- Unbedingter Sprung, symbolische Adresse



- Bedingter Sprung, absolute Adresse



- Bedingter Sprung, symbolische Adresse



- . Für die Abspeicherung des Befehls UP wird die Taste verwendet.
- . In einem Unterprogramm darf kein Aufruf eines anderen Unterprogramms erfolgen.
- . Durch SPRUNG m S oder S S SYMBOL kann jedes am

Ende durch UP gekennzeichnete Programm manuell gestartet werden.

Des Programm wird durch UP beendet.


Der Rechner gestettet die Anwendung der Unterprogrammtechnik.

Unterprogramme sind abgeschlossene Programmteile, die vom Hauptprogramm beliebig oft benutzt werden können. Derüber hinaus besteht die Möglichkeit, des mehrere Hauptprogramme das gleiche Unterprogramm verwenden.

Wesentliche Vorteile sind die mehrfache Nutzung einmal erarbeiteter Programme und die Binsparung von Programmspeicherkapazität.

An jeder Stelle im Hauptprogramm kann, bedingt oder unbedingt, zu einem Unterprogramm gesprungen werden. Es sind sowohl absolute als auch symbolische Adressen für den Aufruf dieser Unterprogramme zugelassen. Nach der Aberbeitung des Unterprogramms wird das Hauptprogramm automatisch unmittelbar nach der Absprungsdresse fortgesetzt.

. Hauptprogramm:




Unterprogramm:

Bei der Nutzung von Unterprogrammen müssen Sie beachten, daß in die Absprungedresse im Hauptprogramm ein Befehl UP einzufügen ist. Dazu ist die Teste UP vorgesehen. Jedes Unterprogramm muß durch einen Befehl UP, der die Rückkehr zum Hauptprogramm auslöst, abgeschlossen werden.


Für die Adressierung von Unterprogrammen und für die Fortsetzung des Hauptprogramms nach der Abarbeitung des Unterprogramms sind folgende Regeln einzuhalten:

- Adressierung von Unterprogremmen bei einem untedingten Sprung



In beiden Fällen wird durch unbedingten Sprung ein Unterprogramm gestartet. Die Anfengsadressen sind 0025 bzw. MARKE KOMMA. Nach der Abarbeitung des Unterprogramms erfolgt die Fortsetzung des Programms mit dem Befehl x<sup>2</sup>. 90

Adressierung von Unterprogrammen bei einem bedingten Sprung-



In beiden Fällen wird bei erfüllter Bedingung ein Unterprogramm gestartet. das bei 0025 bzw. bei MARKE KOMMA beginnt. Nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm wird x2 berechnet. Soll such bei nicht erfüllter Bedingung mit x weitergerechnet werden, wird der Befehl ST in die Befehlsfolge eingefügt. Der Befehl ST wirkt bei der Abarbeitung als Leerbefehl.

Jedes Programm, das am Ende durch einen Befehl UP gekennzeichnet ist, kann durch eine Tastenfolge SPRUNG

SYMBOL | gestartet werden. Die Abarbeitung wird mit dem Befehl UP beendet. Diese Möglichkeit können Sie vor allem beim Test Ihrer Programme nutzen, da Sie die Unterprogramme als selbständige Programmteile überprüfen können. Gleichzeitig wird dadurch die Nutzung des Unterprogramms als Hauptprogramm ermöglicht.

Wie Sie erkennen, hat der Befehl UP drei verschiedene Funktionen:

- in Verbindung mit Sprüngen (SPRUNG, STM, ≥ 0, = 0, < 0, SEL) kennzeichnet UP den Übergeng in ein Unterprogremm.
- Am Ende eines Unterprogramms führt UP zum automatischen Kücksprung en die Stelle des Hauptprogramms, wo es verlassen wurde.
- In allen enderen Fällen beendet UP den Zustend PROGRAMMIER-TES RECHNEN.

Hierous folgen einige wichtige Hinweise, die Sie unbedingt beachten missen.

#### HINWEIS 1

In einem Unterprogramm darf kein Sprung zu einem weiteren Unterprogramm enthalten sein.

(Es besteht dann keine Möglichkeit, in das Hauptprogramm zurückzukehren.)

### HINWEIS 2

In einem Hauptprogramm darf UP nur im Zusammenhang mit Sprüngen verwendet werden (sonst wird das Programm beendet).

## HINWEIS 3

Jedes Unterprogramm muß durch einen Rücksprung ins Hauptprogramm beendet werden.

Wird diese Bedingung nicht erfüllt, führt die nechfolgende Nutzung eines Programms, am Ende mit UP gekennzeichnet, zu einem Fehler. Dieser Fall tritt zum Beispiel dann ein, wenn ein durch die Taste STOP oder den Befehl STOP unterbrochenes Unterprogramm nicht wieder gestartet wird.

### Beispiel:

Es ist der Wert a mit Hilfe der Gleichung a  $= \overline{y} - b \cdot \overline{x}$  zu berechnen.


Dabei sind  $\overline{y}$  und  $\overline{x}$  Mittelwerte, die für eine beliebige Anzahl von Wertepearen  $y_i$  und  $x_i$  stehen.

Bei der Lösung des Problems ist das in Pkt. 4.6. (Beispiel 2) beschriebene Programm für die Berechnung des arithmetischen Mittels als Unterprogramm zu nutzen.

Außer den Wertepearen  $x_i$   $y_i$  ist der Wert b gegeben. Das Ergebnis a ist im Gleitkommaformat anzuzeigen.

Bevor Sie des in Pkt. 4.6. beschriebene Programm als Unterprogramm verwenden können, ist der Befehl ENDE gegen den Befehl UP (Befehlszählerstand 0121) auszutauschen.

## Programmablaufplan:



# Ernst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Mathematik 22 Greifswald Eriedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

# robotron


- 93 -

# Programmformular:

Befehls- zähler	Teste	Befehls- code	Bemerkungen
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017	MARKE NUM STM UP ST X-R 1 STM UP ST KOMMA NUM STOP R-X 1 X-Y EN DE	155 166 135 156 137 064 076 135 156 137 167 166 163 124 063 076 066 125	Symbolische Adresse des Programms a = y - b · x  Aufruf des Unterprogramms MARKE ST zur Berechnung von y  Abspeichern von y im Daten- register 001  Aufruf des Unterprogramms MARKE ST zur Berechnung von x  Bingabe von b  Berechnung von a

Verfolgen Sie die Unterprogrammtechnik in der grafischen Darstellung:

Hauptprogramm:



Unterprogramm:


Das Hauptprogramm ruft das Unterprogramm durch die Befehlsfolge STM UP ST mit der symbolischen Adresse MARKE ST auf.
Beim Befehlszähler 0106 wird das Unterprogramm angehalten,
um einen y-Wert einzugeben. Nach der Berechnung von y erfolgt
durch den Befehl UP der Rücksprung in das Hauptprogramm an den
Befehlszähler 0005. Durch eine weitere Befehlsfolge STM UP ST
wird das Unterprogramm nochmals angesprungen, um /x zu berechnen (bei Befehlszähler 0106 werden jetzt die x-Werte eingegeben). Nach der Abarbeitung des Unterprogramms wird des
Hauptprogramm mit dem Befehl KOMMA fortgesetzt. Der Befehl
STOP (Befehlszähler 0012) unterbricht das Hauptprogramm, um b
einzugeben.

robotron

Berechnen Sie a für b = 0,3 und

x	У
2,1	3,8
2,3	3,7
2,5	3,6
2,7	3,4
2,9	3,2


Tastenfolge:



### 4.8.

Programmtest und Programmkorrektur

. Für den Programmtest stehen die Betriebsarten LIST und TEST zur Verfügung, die durch die Tasten LIST und TEST ein- und ausgeschaltet werden.



- . Bei LIST wird das Programm Befehl für Befehl in der Reihenfolge der Abspeicherung angezeigt.
  - Bedienvorgang bei absoluter Adressierung:

SPRUNG [m]LIST], dann SCHRITT bewirkt schrittweise
Anzeige der Befehle ab Adresse m.

SPRUNG [m]LIST], dann ST bewirkt automatischen

Druck aller Befehle ab Adresse m.

- Bedienvorgang bei symbolischer Adressierung:

LIST SYMBOL bewirkt automatische Anzeige aller Befehle ab symbolische Adresse.

. Die Beendigung des automatischen LIST-Vorganges erfolgt durch die Taste STOP oder bei Programmspeicherende.

Bei TEST wird des Programm Befehl für Befehl in der Reihenfolge der Abarbeitung ausgeführt und angezeigt.

- Bedienvorgang bei absoluter Adressierung:

SPRUNG [ m ] TEST , denn SCHRITT bewirkt Abarbei-

tung des engezeigten Befehls (Adresse m) und Anzeige des nächsten Befehls.

 $egin{bmatrix} ext{SPRUNG} & egin{bmatrix} ext{m} \end{bmatrix} & egin{bmatrix} ext{TEST} \end{bmatrix}$  , denn  $egin{bmatrix} ext{S} \\ ext{T} \end{bmatrix}$  bewirkt automatische

Abarbeitung und Anzeige aller Befehle ab Adresse m.

- Bedienvorgang bei symbolischer Adressierung:
- ST ST ST SYNBOL bewirkt automatische Abarbeitung

und Anzeige aller Befehle ab symbolische Adresse.

- . Die Beendigung des autometischen TEST-Vorgengs erfolgt durch die Teste STOP , die Befehle STOP und ENDE oder infolge eines Fehlers.
- Bei den automatischen Abläufen wird jeder Befehl eine Sekunde lang angezeigt.
- Die Taste SCHRITT bewirkt beim PROGRAMMIERTEN RECHNEN die Abarbeitung eines Befehls und die Anzeige des Ergebnisses im Register X.
- Die Programmkorrektur erfolgt durch Überschreiben des Programmspeichers mit neuen Befehlen.

# robotron

Bei der Programmierung treten häufig Fehler auf. Diese können schon in der gedanklichen Lösung vorhanden sein oder auch erst beim Eintesten des Programms durch Bedienfehler entstehen. Ihr Rechner enthält verschiedene Hilfsmittel, um Fehler dieser Art zu erkennen und zu beseitigen.


Vergleichen Sie dazu auch die Ausführungen im Abschnitt 7. ÜBERPRÜFUNG DER REIHENFOLGE DER EINGEGEBENEN BEFEHLE

Mit der Betriebsart LIST kenn das Programm in der Reihenfolge der Abspeicherung Befehl für Befehl angezeigt werden. Durch Vergleich mit dem Programmformuler ist sehr schnell erkennbar, ob das Programm richtig eingetastet wurde bzw. an einer vorgesehenen Stelle im Programmspeicher der richtige Befehl steht.

Die Betriebsart LIST wird durch die Taste LIST ein- und ausgeschaltet. Ein Ausschalten ist auch mit den Tasten

TEST oder PROGR möglich. Dedurch erfolgt gleichzeitig die Einschaltung der Betriebsarten TEST oder PROGRAMMEINGABE.

Während der Betriebsart LIST erscheint folgende Anzeige:



Wollen Sie Ihr Programm in der Betriebsart LIST testen, beachten Sie zunächst folgende Bedienvorgänge:

Mit SPRUNG m stellen Sie den Befehlszähler an die Stelle, an der Sie mit dem Testvorgang beginnen wollen. Danach drücken

Sie LIST . In der Anzeige erscheint der Befehlscode, der an der Adresse m abgespeichert ist. Durch wiederholtes Betätigen der Taste SCHRITT können Sie sich nacheinander alle Befehle in der Reihenfolge der Abspeicherung anzeigen. Den automatische Druck aller Befehle erreichen Sie durch die Taste ST.

Ist Ihr Programm symbolisch adressiert, so können Sie mit

LIST STERN SYMBOL die automatische Anzeige der Befehle

des Programms auslösen. Den erste anzeseite Deckel in bei

des Programms auslösen. Der erste angezeigte Befehl ist der der symbolischen Adresse MARKE SYMBOL folgende Befehl. Die automatischen Abläufe werden durch die Taste STOP oder Erkennen von Programmspeicherende beendet. Im letzten Fall wird der Fehlerninweis FO (vgl. Abschmitt 8) angezeigt.

Uberprüfen Sie, ob bei dem in Pkt. 4.6., Beispiel 2, angegebenen Programm zur Berechnung des arithmetischen Mittels die Adresse 0106 ab Befehlszähler 0113 in der richtigen Reihenfolge abgespeichert ist.

Bedienfolge: SPRUNG 0113 LIST

Anzeige: 0113 107 LLL

Betätigen Sie dreimel die Teste SCHRITT , so werden nacheinender die Befehlscodes 076, 107 und 115 angezeigt. Diese vier angezeigten Befehle sind die Adresse 0106.

In einem weiteren Beispiel können Sie das Programm für die Berechnung der Gleichung a =  $\bar{y}$  - b .  $\bar{x}$  (vgl. Pkt. 4.7.) auf seine Vollständigkeit testen.

Nach der Tastenfolge LIST	NUM erscheint els erste
Anzeige:	0 0 2 1 3 5 LL
Nach der Anzeige	0 1 8 1 6 5 LL
können Sie den automatischen A	blauf durch die Taste STOP


ÜBERPRUFUNG DER ABARBEITUNG DER BEFEHLSFOLGE

Eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung ist die Aberbeitung des Programms in der Betriebsart TEST.

Im Gegensetz zur Betriebsart LIST werden hierbei die einzelnen Befehle ausgeführt und in der Reihenfolge ihrer Aberbeitung angezeigt. Damit eignet sich diese Testmöglichkeit besonders für die Überprüfung von Sprüngen und Programmschleifen. Da bei Ausschaltung der Betriebsart TEST nicht mehr der Befehl, sondern der Inhalt des Registers X angezeigt wird, läßt sich auf diese Weise auch sehr einfach der Fortgang der Rechnung im Register X verfolgen.

Die Betriebsart TEST wird durch die Taste TEST ein- und ausgeschaltet. Eine Ausschaltung ist weiterhin mit Hilfe der Tasten LIST oder PROGR möglich, wodurch gleichzeitig die Einschaltung der Betriebsarten LIST und PROGRAMMEINGABE erfolgt.

Während der Betriebsert TEST erscheint folgende Anzeige:



Bedienung im TEST-Betrieb:

Mit der Tastenfolge SPRUNG m TEST wird der Beferlszähler an die Stelle gestellt, wo mit dem Pestvorgeng tegonnen
werden soll. Gleichzeitig wird die Betriebsart TEST eingeschaltet. In der Anzeige erscheint der Befehlscode, der an
der Adresse m abgespeichert ist. Durch Betätigen der Taste

SCHRITT wird der angezeigte Befehl ausgeführt und der in
der Reihenfolge der Aberbeitung nächste Befehl angezeigt.
Diese schrittweise Ausführung der Befehle können Sie auch an
Hand der Veränderung des Registers X verfolgen, wenn Sie die
Taste TEST drücken und somit abwechselnd die Betriebsarten TEST und MANUELLES RECHNEN ein- und ausschalten.

Im MANUELLEN RECHNEN tewirkt die Taste SCHRITT ebenfalls die Ausführung eines Befehls.

Betätigen Sie in der betriebsart TEST die Toste St., so erfolgt die automatische Ausführung und Anzeige von Befehlen. Dabei wird jeder Befehl vor der Ausführung für die Dauer einer Sekunde angezeigt.

Aberbeitung und Anzeige des Programms sterten. Beechten Sie, daß in der Betriebsart TEST der am eingestellten Befehlszähler stehende Befehl ausgeführt aber nicht angezeigt wird.
Angezeigt wird der nachfolgende Befehl. Also erscheint der unmittelbar nach der symbolischen Adresse stehende nicht in der Anzeige.

Die automatischen Abläufe werden entweder durch die Taste

STOP, durch die Befehle STOP bzw. ENDE oder durch einen
aufgetretenen Fehler (vgl. Abschnitt 8) beendet.

Obwohl der Start einer Befehlsfolge bei jedem beliebigen Befehlszählerstand möglich ist, sollte der TFST-Betrieb mit dem ersten Befehl des Programms beginnen. Hierdurch wird ein Programmatlauf unter stets gleichen Bedingungen gesichert.

## HINWEIS:

Wird durch Betätigen der Teste SCHRITT in der Betriebsert
TEST oder MANUELLES RECHNEN ein Befehl STM oder ST etgeerbeitet,
so wird ab dieser Stelle ein Progremm gestertet. Die Fortführung des Schrittbetriebes ist erst nach Ende des automatischen
Ablaufs möglich.

Beispiele für die Programmüberprüfung in der Betriebsart TFST: Beispiel 1:

Test des Progremms für die Formel  $(\Pi + \sqrt{a+3})^2$  (vgl. Pkt. 4.1.).

Durch SPRUNG A TEST wird der Befehlszähler en den Progremmenfeng gestellt und die Betriebsart TEST eingeschaltet.

Anzeige: 00000 163 HH

Als erster Befehl wird der Befehl STOP angezeigt, Beachten Sie jedoch, das ein angezeigter Befehl noch nicht ausgeführt wurde. Eine Abarbeitung des angezeigten Befehls erreichen Sie durch Betätigen der Teste SCHRITT . Damit ist gleichzeitig die Anzeige des nächsten Befehls verbunden.

Anzeige nach SCHRITT:

Jetzt gehen Sie einen Wert für a (z.B. 125) ein.

Durch wiederholtes Betätigen der Taste SCHRITT können Sie
an Hand der aufeinanderfolgenden Anzeigen
0 0 1 1 1 2 7 H H
0000163 HH
die Ausführung des unbedingten Sprungs kontrollieren.
Nach Ausschalten der Betriebsart TEST wird das Ergebnis ange-
2,089557314 02
Beispiel 2:
Nach der Abspeicherung des Programms für die Berechnung der
Gleichung $a = \overline{y} - b \cdot \overline{x}$ (vgl. Pkt. 4.7.) einschließlich des
erforderlichen Unterprogramms wollen Sie überprüfen, ob die Absprünge in das Unterprogramm für die Berechnung von y und
x richtig ausgeführt werden.
Dazu sind folgende Bedienvorgänge erforderlich:
Durch TEST S NUM wird das Programm in der Betriebs- art TEST gestartet.
Als erste Anzeige erscheint:
0003156 нн
Nach der Anzeige 0004137 HH
wird 0 1 0 3 1 3 3 H H
angezeigt.

Der Absprung in das Unterprogramm ist erfolgt. Beschten Sie, daß der erste Befehl (NUM) nach der symbolischen Adresse abgearbeitet, aber nicht angezeigt wird.

Bei der Anzeige 0107126 HH
wird das Programm zur Eingabe der y-Werte angehalten (der Be- fehl STOP wird ausgeführt, danach wird der Befehl + angezeigt).
Nach der Eingabe einer Zehl (z.B. 4) und Betätigen der Taste  SEL = 0 (dadurch kenn der Rücksprung im Hauptprogramm
überprüft werden, ohne daß erst eine Zehlenreihe eingegeben werden muß) wird das Programm durch $\begin{bmatrix} S \\ T \end{bmatrix}$ wieder gestartet.
Nach der Anzeige 0 1 2 1 1 5 6 H H H
erfolgt der Rücksprung ins Hauptprogramm, was Sie durch die
Anzeige 0005064 HH
kontrollieren können.
Verfolgen Sie nach der Anzeige des Befehls ST (137) den er- neuten Absprung ins Unterprogramm zur Berechnung von /x. Nach der Eingebe eines Wertes für x (z.B. 3), dem Eetätigen von
SEL = 0 und S erfolgt der Rücksprung ins Hauptprogramm.
Das Programm hält zur Eingabe von b an.
Anzeige un der STOP-Stelle:
Nachdem Sie für b beispielsweise 0,5 eingegeben haben, kon-
trollieren Sie die Berechnung von a im Schrittbetrieb. Dezu
können Sie die Betriebaart TEST durch die faste TEST sus-
schalten. Bracheint in der Anzeige mech Smaligen Betätigen
YOR SCHRIFT TOTO

denn ist des Program beendat.

Überprüfen Sie diesen Zustand durch Einschalten der Betriebsart TEST.

Anzeige:

1 -	. 1		1	1		1000			7 /		
0	11	10	0	1	8	11	6	51 1	1	H	H

## ÄNDERUNG EINES PROGRAMMS

Eine Änderung der abgespeicherten Befehlsfolge geschieht ausschließlich durch Überschreiben des Programmspeichers.


Zunächst ist der Befehlszähler mit SPRUNG [m] auf den ersten zu ändernden Befehl zu stellen. Mit PROGR ist die Betriebsart PROGRAMMEINGABE einzuschalten.

In bezug auf die Anzahl der zu ändernden Befehle werden die folgenden drei Korrekturverfehren unterschieden:


- Korrektur, wenn Anzahl der falschen Befehle mit der Anzahl der richtigen übereinstimmt

Beispiel:

Abgespeicherte Befehlsfolge:



Durch einen Programmtest wurde festgestellt, daß die Befehle  $x^2$  und  $\sqrt{x}$  verteuscht werden müssen.



T and the second
SCHRITT SCHRITT (Anzeige des zu überschreibenden Befehls)
0009055 PP
x <sup>2</sup> (Überschreiben von $\sqrt{x}$ )
0 0 1 0 1 4 3 PP
Die Programmkorrektur wird durch FROGR beendet.
- Korrektur, wenn Anzahl der falschen Befehle größer als die
Anzehl der richtigen ist
Beispiel:
Abgespeicherte Befehlsfolge:
STOP R-x 3. R-x
0015 0016 0017 0018 0019
Das Datenregister 003 wird nicht mehr benötigt. Zur Vermei-
dung einer Neueingabe des Programms werden die Befehle R-x
und 3 jeweils durch einen Befehl ST überschrieben.
una y general and a series and
Tástenfolge: Anzeige:
SPRUNG 16 PROGR DO 0 16 0 6 3 PP
S S T (Überschreibung R-x, 3 durch ST)
0018124 PP

- Korrektur, wenn Anzahl der falschen Befehle kleiner als Anzahl der richtigen ist

beendet.

Die Programmkorrektur wird durch FROGR

**							-	
В	0	7	q	n	٦		т.	
~	•	-	~	м	-	•	-	್


Abgespeicherte Befehlsfolge:

SPRUNG 5  $x^2$   $R \rightarrow x$  4

Die Sprungedresse 0005 soll durch 0105 ersetzt werden.

Tastenfolge:

Anzeige:




Anschließend ist das gesamte Programm ab Befehl x<sup>2</sup> neu einzugeben.


Um eine Neueingabe sehr langer Programme zu vermeiden, können Sie auch folgende Korrekturmöglichkeit nutzen:

## Beispiel:

Abgespeicherte Befehlsfolge:



0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012



0335 0336 0337

Die Datenregistersdresse 3 soll in 13 geändert werden.

Tastenfolge:

SPRUNG

6

PROGI E ING


1

Dadurch wird der Befehl x<sup>2</sup> überschrieben. Dieser Befehl ist sm Ende des Programms abzuspeichern. Zur Aberbeitung von x<sup>2</sup> ist ein unbedingter Sprung ab Befehlszähler 0008 zu programmieren. Bei der Ermittlung der Sprungedresse ist zu berücksichtigen, daß bei Befehlszähler 0337 ein Befehl STOP zur Beendigung des Programms nach den Befehlen R-x: abzuspeichern ist. Die Adresse für x<sup>2</sup> ist 0338.

Durch die Tastenfolge SPRUNG 338 PROGR EING ist der unbedingte Sprung abgespeichert.


Gleichzeitig wurden jedoch die Befehle  $\P$  .  $x \rightarrow R$  7 überschrieben, die nach  $x^2$  am Programmende abzuspeichern sind.

## Tastenfolge:



Der unbedingte Sprung an die Adresse 0012 ist erforderlich, um das Programm mit dem Befehl R-x fortzusetzen.

# Geänderte Befehlsfolge:



Die korrigierten Programme können Sie in den Betriebserten LIST oder TFST überprüfen. 5. Funktionsblöcke

5.1. Allgemeines


Die Funktionsblöcke enthalten Programme für die Lösung von Funktionen, die durch die linke auf dem Tastenfeld angeordnete Tastengruppe ausgelöst werden können.

Der Austausch der Funktionsblöcke kann vom Bediener unkompliziert vorgenommen werden. (Vergleichen Sie mit dem Bild auf S. 114.)

Beachten Sie beim Austausch folgenden Bedienablauf:

- Schalten Sie den Rechner aus.
- Entfernen Sie die Abdeckung auf der linken Seite des Rechners.
- Ziehen Sie den im Fach 1F (unteres Fach) eingesteckten Funktionsblock hereus.
- Stecken Sie den ausgewählten Funktionsblock bis zum Anschlag in des Fach 1F hinein.
- Schließen Sie die Abdeckung auf der linken Seite des Rechners.
- Wechseln Sie die über die linke Tastengruppe gelegte Maske aus.
- Schalten Sie den Rechner ein.

Zu jedem Funktionsblock wird eine Maske mit der Kennzeichnung der Funktionen, die durch diesen Funktionsplen reelisierber sind, als Zubehör mitgeliefert. Diese Maske wird über die linke Tastengruppe gelegt, wodurch den einzelnen Tasten und den über der Tastengruppe installierten zwei Zustandsanzeigen eine spezifische Bedeutung zugeordnet wird.



5.2. Funktionsblock Mathematik (Typ 012 - 6051)

- Durch BOGEN GRAD oder NEUGR wird der Wert im Register X in ein Winkelmeß BOGEN, GRAD oder NEUGRAD umgerechnet. Des eingestellte Winkelmeß bleibt bis zu einer erneuten Umscheltung els Zustend erhelten und wird durch die beiden linken Zustendsenzeigen engezeigt.
- . Die Tasten sind x cos x und tan x lösen die Berechnung der trigonometrischen Funktion aus. Das Argument x steht im Register X. Der Verrechnung wird das eingestellte Winkelmaß zugrunde gelegt. Des Frgebnis steht

im Register X. Die Register Y und Z werden nicht verändert.

Zur Berechnung von inversen trigonometrischen Funktionen eines im Register X stehenden Arguments ist unmittelbar vor sind x cos x oder tan x die Teste Karc p zu betätigen.

Das Ergebnis wird entsprechend dem eingestellten Winkelmaß angezeigt. Die Register Y und Z werden durch die Operationen nicht verändert.

. Für ein im Register X stehendes Argument wird durch

phyper K und enschließend sin x cos x oder tan x die Hyperbelfunktion und durch K erc p p hyper K und enschließend sind x cos x oder tan x die inverse Hyperbelfunktion berechnet.

Das Ergebnis wird angezeigt. Die Register Y und Z werden durch diese Operationen nicht verändert.

Mit einer im Register X stehenden Zehl bewirkt:

lg x die Errechnung des Logerithmus zur Besis 10,

ln x die Errechnung des netürlichen Logerithmus und

e x die Berechnung der Exponentielfunktion.

Das jeweilige Ergebnis wird angezeigt. Die Register Y und Z werden durch diese Operationen nicht verändert.

- int x berechnet den ganzzahligen Wert der im Register X stehenden Zahl. Die Register Y und Z werden debei nicht verändert.
- . Mit der Taste /x/y wird die Potenzierung des Betrages einer im Register X stehenden Zehl mit der im Register Y befindlichen Zehl eingeleitet. Das Register Z wird dadurch nicht verändert. Das Ergebnis wird angezeigt.

Die Fakultät des genzzahligen Betrages einer im Register X stehenden Zahl wird durch Betätigen der Taste x! berechnet und enschließend angezeigt. Die Register Y und Z werden durch diese Operation nicht verändert.

Die Tastenkombination K erc KT wird für die Umwandlung von kertesischen in polare Koordinaten verwendet.

wingabe: x-Koordinate nach kegister h, y-Koordinate nach Register Y

Brgebnis: Redius r in Presister X. Tinkel im Forences in Resister Y

Die Tastenkombinstion hyper KT wird für die Umwandlung von polaren in bertesische der inn ten versendet.

Bingabe: Radius r nach Register X, Winkel im Bogenmeß
nach Register Y

Ergebnis: x-Koordinete im Register X, y-Koordinete im Register Y

Des Register Z ist nech Ausführung einer Koordinatentransformetion im gelöschten Zustand.

Der Funktionsblock MATHFMATIK bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Funktionen aus dem technisch-wissenschaftlichen Bereich zu rechnen. Dezu gehören z.B. trigonometrische Funktionen, Logarithmen und Exponentielfunktionen sowie Koordinatentransformationen.

Beachten Sie beim Gebrauch dieses Funktionsblockes, daß die den einzelnen Funktionen zuweordneten Wertebereiche nicht überschritten werden. Bei Nichteinhaltung erscheint eine Fehleranzeige. Diese Wertebereiche sind im Abschnitt 8 aufgeführt.

# Ernst-Markz-Arndt-Universität Sektion Mathematik 22 Graffischid Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15

#### WINKELMABB

Mit den 7	esten BOGEN GRAD oder NEUGR erfolgt die Un	n-
BOGEN, GR	der im Register X stehenden Zahl in ein Winkelmeß AD oder NEUGRAD. Für die Anseige des gültigen Winkel den die beiden oberhalt des linken Tastenblocks be-	
findliche	2 Zustandsanzeigen verwendet. Die Betätigung der	
Taste G	RAD schaltet die Zustandsanzeige GRAD ein. Durch	
NEUGR	wird die Zustandsanzeige NEUGR eingeschaltet, Nach	
BOGEN	sind beide Zustandsanzeigen ausgeschaltet.	

Das eingestellte Winkelmaß ist gültig bis zur Binschaltung eines enderen Winkelmaßes.

Mit der Binscheltung des Rechners wird des Winkelmeß BOGEN eingestellt.

Verfolgen Sie die Umrechnungen am Beispiel der Bingebe der Zahl T.

Tantenfolge: Zustands- Anseige: anzeigen:

GRAD NEUGR

Y 12 W		0.89	500 0
LÖ BOGEN T		3,141592653	00
GRAD		1,8	0 2
NEUGR	$\bigcirc \otimes \square$	2,	0 2
BOGEN	$O \bigcirc \square$	3,141592653	00
ie im Bogenmaß	eingegehene We	ahl II wird durch GRAI	77 4-

Die im Bogenmaß eingegebene Zahl T wird durch GRAD in 180° (Altgred) bzw. durch NFUGR in 2008 (Neugrad) umgerechnet. Des jeweils gültige Winkelmaß wird angezeigt.


#### TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN

Zur Berechnung von trigonometrischen Funktionen eines im Register X stehenden Arguments werden die Tasten sin x cos x
und tan x verwendet. Vor dem Betätigen einer dieser Tasten
ist das Argument in das Register X einzugeben. Debei ist das
eingestellte Winkelmaß zu beschten.


Das Ergebnis der durch sin x cos x oder ten x susgelösten Berechnung wird angezeigt. Die Werte in den Registern Y und Z bleiben durch diese Operationen unverändert.

## Beispiele:

Berechmen Sie nach inander den Sinus von  $\frac{\pi}{4}$ , den Cosinus von  $60^{\circ}$  (Altgrad) und den Tengens von  $118^{6}$  (Neugrad).



Berechnen Sie in einem weiteren Beispiel die Seite c eines gegebenen rechtwinkligen Dreiecks



Tastenfolge:

GRAD 37,48 17,5 sin x :

Anzeige:

1,246400969

0 2

## INVERSE TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN

Zur Berechnung der inversen trigonometrischen Funktion eines im Register X stehenden Arguments ist unmittelbar vor

sin x cos x oder ten x die Teste K p zu drücken.

Das Ergebnis der jeweiligen Funktion arc sin x, arc cos x oder arc tan x wird entsprechend dem eingeschalteten Winkelmaß angezeigt.

Die Werte in den Registern Y und Z werden durch diese Operationen nicht verändert.

Beispiele:


Berechnen Sie den Winkel in NEUGRAD, dessen Arcussinus 0,5 ist.

Tasten:

Anzeige:

NEUGR 0,5 Karc sin x 3,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Berechmen Sie den Winkel  $\beta$  eines gegebenen rechtwinkligen Dreiecks in GRAD.



# Tastenfolge: 22,04 15,3 GRAD tan x Anzeige: HYPERBELFUNKTION Zur Berechnung der Hyperbelfunktion eines im Register X stehenden Arguments ist unmittelber vor | sin x COS X oder die Taste zu drücken. tan x Des Ergebnis der jeweiligen Funktion sin h x, cos h x oder tan h x wird angezeigt. Die Werte in den Registern Y und Z werden nicht verändert. Beispiel: Berechnen Sie den tan h 0.23071 Anzeige: Testenfolge 0.23071 INVERSE HYPERBELFUNKTION Zur Berechnung der inversen Hyperbelfunktion eines im Register X stehenden Argumentes sind unmittelbar vor COS X oder tan x die Tasten und zu drücken.

Die Reihenfolge der beiden letztgenannten Testen ist nicht festgelegt.

Des Ergebnis der betreffenden Funktion arc sin h x, src cos h x oder arc tan h x wird angezeigt. Die Merte in den Registern Y und Z bleiben durch diese Operation unverändert. Beispiel:

Berechnen Sie den erc sin h - 0,8115

Tastenfolge:

+/- 0,8115 p arc k phyperk sin x

Anzeige: -7,411623080

LOGARITHMEN UND EXPONENTIALFUNKTIONEN

Die Testen lg x ln x und e bewirken eine Verrechnung des im Register X stehenden Wertes ohne Veränderung der Register Y und Z.

Es werden folgende Operationen ausgelöst:

lg x Errechnung des Logerithmus zur Basis 10


ln x Errechnung des natürlichen Logarithmus

e Berechnung der Fxponential funktion

Das jeweilige Ergebnis wird in das Register X transportiert und angezeigt.

Beispiel:

$$\frac{n}{m} = e \qquad \frac{\ln m}{n} = 10 \qquad \frac{1}{n} = m$$



Für x = 0,5 sind folgende Tasten zu betätigen:

Tastenfolge: 0,5 ex 0,5 +/- ex - 2 :

Anzeige:

Uberprüfen Sie diese Anzeige, indem Sie für die Berechnung die Tasten hyper und sin x verwenden.

5,2 109

Breite Anwendung finden die obengenannten Funktionen in der Zinsrechnung. Beispiele dafür sind die Berechnung des Zinseszins und der Anzahl der Jehre, da durch den Zinseszins ein bestimmter Betrag erreicht werden soll.

Berechnen Sie unter Zugrundelegung der Zinseszinsrechnung, wie sich ein Anfangsbetrag  $K_o$  von 2300 M in n = 8 Jahren bei p = 3,25 % Zinsen erhöht. Der auf zwei Nachkommestellen gerundete Endbetrag  $K_n$  ergibt sich zu

$$K_n = K_0 \cdot (1 + \frac{p}{100})$$
 = 2300 \cdot (1 +  $\frac{3.25}{100}$ )

Testenfolge:

KOMMA 2 3,25 1 100 : 1 + 8 XCY /x/Y

Anzeige des Endbetrages:

2 9 7 0.6 3

Berechnen Sie nun, in wieviel Jahren sich ein Anfangsbetrag  $K_0$  von 350 M bei p = 3,25 % Zinsen verdreifacht.

Kn ist demzufolge 1050 M.

$$n = \frac{\lg K_n - \lg K_0}{\lg (1 + \frac{p}{100})} = \frac{\lg 1050 - \lg 350}{\lg (1 + \frac{3.25}{100})}$$

Testenfolge:
1050 lg x 350 lg x - 3,25 1 100 : 1 +
lg x :
Anzeige der Anzehl der Jehre:
GANZZAHLIGER WERT EINER ZAHL
Das Betätigen der Taste int x führt zur Berechnung des genzzahligen Wertes der im Register X stehenden Zehl. Die Register Y und Z werden durch diese Operation nicht verändert. Des Vorzeichen bleibt erhalten.
Beispiele:
Tastenfolge: Anzeige:
KOMMA 3 17,325 int x 1 1 7,000 KOMMA, +/-
2246,79 int x
Beachten Sie, daß bei der Errechnung des ganzzahligen Wertes einer Gleitkommazahl die Anzahl der Nachkommastellen der Mantisse durch den Exponenten bestimmt wird.
PAKULTÄT BINKR ZAHL
<del>per transferred</del>

Die Teste X 1 löst die Berechnung der Fakultät des genzzehligen Betrages einer im Register X stehenden Zehl aus. Des Ergebnis steht im Register X und wird angezeigt.

Das Register Y und Z werden nicht verändert.

Beispiel: Errechnung von 15:

Tasten	folge
--------	-------

Anzeige:

Ein Beispiel aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung soll die Verwendung dieser Funktion erläutern.

Es ist die Anzahl von Kombinationen ohne Wiederholung zu ermitteln, die mit absoluter Sicherheit sechs Richtige in der Wettspielart "6 aus 49" ergeben.

Zur Lösung dieses Problems ist der Binomialkoeffizient

$$c = {6 \choose 49} = {49 \choose 6} = {49! \over (49-6)! \cdot 6!}$$
 zu berechnen.

Testenfolge:

stellt.



#### KOORDINATEN-TRANSFORMATION

Bei der Umrechnung von kartesischen in polare Koordinaten sind folgende Bedienvorgänge erforderlich:

Zuerst ist die x-Koordinate im Register X und die y-Koordinate im Register Y bereitzustellen. Anschließend ist die Um-

rechnungsoperation durch die Tastenfolge  $K \longrightarrow p$  KT suszulösen.

Nach der Umrechnung steht der Redius r im Register X und der Winkel arphi im Register Y. Während r sofort engezeigt wird,

ist zur Anzeige von  $\mathcal S$  eine der Tasten XY bzw.

Zu betätigen. Der Winkel  $\mathcal S$  wird im Bogenmaß derge-

W S
Zur Anzeige in GRAD oder in NEUGRAD ist anschließend GRAD bzw. NEUGR zu drücken.
Bei der Umrechnung von polaren in kartesische Koordinaten ist folgendes zu beachten:
Zuerst ist der Radius r in das Register X und der Winkel $arphi$ is Bogenmaß in das Register Y einzugeben. Anschließend ist die
Umrechnungsoperation durch die Testenfolge $p \xrightarrow{hyper} K$ $KT$
auszulösen. Nach der Umrechnung steht die x-Koordinate im Register X und die y-Koordinate im Register Y. Zur Anzeige de:
y-Koordinate ist eine der Tasten XXY bzw. 2u betätigen.
Beachten Sie, daß nach diesen Umrechnungsoperationen die ursprünglichen Werte in den Kellerregistern nicht mehr ver- fügbar sind. Das Register Z ist gelöscht.
Beispiele für die Koordinatenumwendlung:
Für den Punkt P mit den Koordinaten $x=5$ und $y=4$ sollen die polaren Koordinaten $r$ und $\varphi$ (in GRAD) ermittelt werden.
Tastenfolge: Anzeige:
4 4 5 Karc KT 6,403124237 000
Radius r
X GRAD 3,865980825 01
Winkel $oldsymbol{arphi}$ in Grad

Die Polarkoordinaten r = 3,5 und  $\varphi$  = 145 $^{\rm o}$  sind in kartesische umzuwandeln.

Tastenfolge:	Anzeige:					
GRAD 145 BOGEN	2,867032155 00					
3,5 phyper K	x-Koordinate					
KT	*					
x Cx	2,007517527 00					

y-Koordine te

# 5.3. Punktionsblock Statistik (Typ 012-6052)

## . ANZAHL DER VERÄNDERLICHEN

Wit der Tastenfolge k VER wird die Ansahl der Veränderlichen eingestellt. Für k ist eine der Zifferntasten 1 2
oder 3 zu betätigen. Die eingestellte Ansahl der Veränderlichen
bleibt bis zu einer erneuten Einstellung als Zustand erhalten und
wird durch die beiden linken Zustandsanzeigen angezeigt.

Anzahl der Veränderlichen k	Tastenfolge		tands- ·	Name der Veränderlichen
1	1 VER	8	0	x
-		1	2	
2	2 VER	0	$\otimes$	х, у
в		1	2	
3	3 VER	8	8	x, y, z
	,	1	2	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Die Einstellung von k ist für alle Funktionen erforderlich, die durch \( \sum \) \( \overline{\pi} \) \( \overline

#### ANZAHL DER DATENREGISTER

Pestlegung der Größe des Datenspeichers mit der Tastenfolge

D/P n

n<sub>1</sub> ... Anzahl der für die statistischen Funktionen spezifischen Datenregister (Adressen 000 bis 020)

n<sub>2</sub> ... Ansahl der problemspezifischen Datenregister (Adressen größer 020)

#### . HÖHERE MATHEMATISCHE FUNKTIONEN

Ixi y/ex

- Mit einer im Register I stehenden Zahl bewirkt:

lgx/x!

die Berechnung des Logarithmus zur

Basis 10,

VOR lgx/x!

die Berechnung der Fakultär des ganzzahligen Betrages dieser Zahl,

lnx/intx

die Berechnung des natürlichen Logarithmus

VOR Inx/intx die Berechnung des ganssahligen Wertes

und

den durch diese Operationen nicht verändert.

Das jeweilige Ergebnis wird angezeigt. Die Register Y und Z wer-

die Berechnung der Exponentialfunktion.

#### SUMMATION

VOR

- Die Tastenfolge VOR ∑ löscht die für die Summation verwendeten Datenregister.
- Nach der Zahleneingabe für die Veränderlichen (z → Z, y → Y, x → X) wird die Summation durch die Taste ∑ ausgelöst.
- Summationen mit falschen Zahlen können mit der Tastenfolge

  [INVERS] 

  korrigiert werden, nachdem die falschen Zahlen
  nochmals im Kellerspeicher bereitgestellt wurden.

# rebetron

- Alle durch ∑ ausgelösten Operationen verändern den Kellerspeicher nicht.

# . MITTELWERT, VARIANZ, REGRESSION, KORRELATION

Voraussetzung für diese Operationen ist die Summation der Veränderlichen.

Taste	Operation	Kellerspeicher nach der Operation				
		k = 1	k = 2	k = 3		
<b>X</b>	Berechnung des arith- metischen Mittels (x, y, z)	0 -> Z 0 -> Y x -> X	0 Z <del>y</del> Y <del>y</del> X	<u>z</u> z <u>y</u> y <del>z</del> x		
VAR	Berechnung der Varianz (s <sub>x</sub> <sup>2</sup> , s <sub>y</sub> <sup>2</sup> , s <sub>z</sub> <sup>2</sup> )	0 - Z 0 - Y s <sub>x</sub> - X	0 - Z 8 2 Y 8 2 Y 8 2 X	s <sub>z</sub> 2 Z s <sub>y2</sub> Y s <sub>y2</sub> X		
REG	Berechnung des Regressionskoeffizienten (a <sub>0</sub> , a <sub>1</sub> , a <sub>2</sub> ) für y = a <sub>0</sub> + a <sub>1</sub> · x (2 Versinderliche) s = a <sub>0</sub> + a <sub>1</sub> · x + a <sub>2</sub> ·	J	0 Z a <sub>0</sub> Y a <sub>1</sub> X	a <sub>0</sub> - Z a <sub>2</sub> - Y a <sub>1</sub> - X		
KOR	(3 Veränderl.)  Berechnung des Be- stimmtheitsmaßes r <sup>2</sup>		0 - z 0 - Y r <sup>2</sup> - X	0 z 0 Y r <sup>2</sup> X		

#### . MINIMAL- UND MAXIMALWERTE

- Die Tastenfolge VOR MIN/MAX 18scht Minimal- und Maximalwerte vorangegangener Berechnungen und bereitet die Datenregister 010 bis 015 für die Abspeicherung neu berechneter Minimal- und Maximalwerte vor.

# rebetren

- Durch die Taste MIN/MAX wird die Berechnung von Minimal- und Maximalwerten aus einem Zahlenvergleich swischen dem Kellerspeicher und den Datenregistern 010 bis 015 ausgelöst.
- Speicherung der Minimal- und Maximalwerte:

Ansahl	Inhal	t der D	atenreg	ister n	ach der	Operation
Veränderliche	010	011	012	013	014	015
1	x <sub>min</sub>	x <sub>max</sub>	1000			
2	x <sub>min</sub>	xmax	ymin	ymax		
3	x <sub>min</sub>	x <sub>max</sub>	y <sub>min</sub>	ymax	z <sub>min</sub>	Emax

## . PSEUDO-ZUPALLSZAHLEN

Die Taste ZUF wird zur Berechnung von Pseudo-Zufallszahlen verwendet. Basiszahl sollte ein 10stelliger, im Datenregister 016 abgespeicherter Dezimalbruch sein. Die Pseudo-Zufallszahlen werden angezeigt und im Datenregister 016 abgespeichert.

#### t-TEST

- Nach der Eingabe von Zahlen für die Veränderlichen x und y löst die Taste t die Berechnung der Testgröße  $t_B$  aus. Der Wert für  $t_B$  wird angezeigt.

Kellerspeicher nach der Operationsausführung:

$$\frac{\sum (x-y)}{p} - Z$$

- Berechnungen von t<sub>B</sub> mit falschen Zahlen können mit der Tastenfolge INVERS t korrigiert werden, nachdem die falschen
Zahlen nochmals im Kellerspeicher bereitgestellt wurden.

# . X<sup>2</sup>-Test

- Nach der Eingabe von Zahlen für die Veränderlichen x und y löst die Taste  $x^2$  die Berechnung der Testgröße  $x^2$  aus. Der Wert für  $x^2$  wird angezeigt.

Kellerspeicher nach der Operationsausführung:

$$0 \longrightarrow Z$$

$$P \longrightarrow Y$$

$$\chi_0^2 \longrightarrow X$$

- Berechnungen von  $\chi_B^2$  mit falschen Zahlen können mit der Tastenfolge INVERS  $\chi^2$  korrigiert werden, nachdem die falschen
  Zahlen nochmals im Kellerspeicher bereitgestellt wurden.
- Die gemeinsame Hutsung der Datenregister 000 bis 002
   durch ∑ t und x² erlaubt keine gleichseitige Anwendurch dieser Funktionen.

Den Funktionsblock STATISTIK verwenden Sie zur Lösung von Aufgaben, die in die Gebiete Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik einzuordnen sind. Dazu gehören z.B. die Charakterisierung von Stichproben durch Mittelwert und Varianz, Regressions- und Korrelationsanalysen und statistische Prüfverfahren. Darüber hinaus bietet Ihnen
der Funktionsblock STATISTIK die Möglichkeit, Pseudozufallszahlen zu
erzeugen, Minimal- und Maximalwerte zu ermitteln und mit Logarithmen
und Exponentialfunktionen zu rechnen.

Beachten Sie beim Gebrauch dieses Funktionsblocks, daß die verschiedenen Funktionen sugeordneten Wertebereiche nicht überschritten werden. Bei Nichteinhaltung erscheint eine Fehleranseige. Diese Wertebereiche sind im Abschnitt 8 aufgeführt.



#### DATENREGISTER

Die Berechnungsalgorithmen des Funktionsblocks STATISTIK verlangen die Reservierung der Datenregister 000 bis 020 zur Speicherung folgender Werte:

Daten- register	Inhalt			Daten- Inhalt		
		t	X2	register		
000 -	p	p .	p	010	x <sub>min</sub>	
001	Σπ	Σ ( <b>x-y</b> )	$\sum \frac{(x-y)^2}{y}$	011	Xmax	
002	Σ <b>π</b> <sup>2</sup>	Σ ( <b>x-y</b> ) <sup>2</sup>		012	y <sub>min</sub>	
003	Σγ			013	y <sub>max</sub>	
004	Σχ		# 10 # # 1	014	Sain.	
005	Σ <b>y</b> <sup>2</sup>			015	Sant 1	
006	ΣΒ			016	Pseudozufallssahl	
007	Σχε			017	92° 31	
008	Σ γε		v	018	Zwischen-	
009	$\sum z^2$		3	019	ergebnisse	
9		H 1		020		

Da nach der Einschaltung des Rechmers diese Anzahl Datenregister nicht verfügbar ist, müssen Sie die Größe des Detenspeichers mit der Tasterfolge D/P n festlegen.

- $n_1$  ... Anzahl der für die statistischen Funktionen spezifischen Datenregister (Adressen 000 bis 020).
- n<sub>2</sub> ... Anzahl der problemspezifischen Datenregister
  (Adressen 020)

Beim Rechnen in der Betriebsart MANUELLES RECHNEN ist es empfehlenswert, mit D/P 030 30 Datenregister verfügbar zu machen.

#### **VERÄNDERLICHE**

Die Berechnung statistischer Funktionen ist für maximal drei Veränderliche möglich. Diese Veränderlichen werden mit x, y und z bezeichnet. Die entsprechenden Werte x, y und z werden den Registern X, Y und Z zugeordnet.

Die Berechnungsalgorithmen unterscheiden sich durch die Anzahl k der Veränderlichen. Deshalb ist vor der Berechnung einer statistischen Funktion unbedingt durch die Tastenfolge [k] VER die entsprechende Anzahl der Veränderlichen einzustellen.

Ausnahmen bilden die statistischen Prüfverfahren t-Test und  $\chi^2$ -Test sowie die Erzeugung von Pseudozufallszahlen. Bei diesen Berechnungen ist keine Einstellung von k erforderlich.

Die Werte für k sind die Ziffern 1, 2 oder 3.

Zur Überprüfung dieser Einstellung werden die beiden oberhalb des linken Tastenblocks befindlichen Zustandsanzeigen verwendet.

Binstellung und Überprüfung der Anzahl der Veränderlichen können Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle durchführen:

Anzahl der Veränder- lichen k	Tastenfolge	Zustands- anzeigen	Name der Veränderlichen
1 *	1 VER	⊗ () 1 2	x
2	2 VER	○ ⊗ 1 2	х, у
3 ,	3 VER	⊗ ⊗ 1 2	x, y, z

Die eingestellte Anzahl k ist bis zur Einstellung einer anderen Anzahl oder bis zum Ausschalten des Rechners gültig.

## HÖHERE MATHEMATISCHE FUNKTIONEN

Die Tasten lgx/x! bzw. lnx/int x lösen die Berechnung des Logarithmus zur Basis 10 bzw. des natürlichen Logarithmus des im Register X stehenden Wertes aus. Die Register Y und Z werden durch diese Operationen nicht verändert. Das Ergebnis wird angezeigt.

# Beispiel:

Berechnung von 1g 7,325 und 1n 10

Tastenfolge		Anzeige:
7,325	lgx/x!	8,64807629 -01
10	lnx/int x	2,302585093 00

Die Taste  $/x/^{y}/e^{x}$  ermöglicht die Potenzierung des Betrages eines im Register X stehenden Wertes mit dem im Register Y stehenden.

Das Ergebnis der Operation wird angezeigt. Nach der Operation beinhalten die Register Y und Z den alten Wert des Registers Z.

## Beispiele:

Berechnung von 2,378,45 und  $4\sqrt{75}$ 

In Verbindung mit der Taste VOR erhalten die Tasten lgx/x! lnx/intx und  $log/x^y/e^x$  die zweite der Taste zugeordnete Bedeutung.

VOR lgx/x! löst die Berechnung der Fakultät des ganzzahligen Betrages einer im Register I stehenden Zahl aus. Das Ergebnis wird angezeigt. Die Register Y und Z werden durch diese Operation nicht verändert.

# Beispiel:

Berechnung von 15!

Das Betätigen der Tastenfolge VOR lnx/intx führt zur Berechnung des ganzzahligen Wertes der im Register X stehenden Zahl. Das Ergebnis wird angezeigt. Die Register Y und Z werden durch diese Operation nicht verändert. Das Vorzeichen bleibt erhalten.

#### Beispiel:

Berechnung des ganzzahligen Wertes der Zahl 21,735

Tastenfolge:	Anzeige:
21,735 VOR Inx/intx	2,1
Die Tastenfolge VOR	/x/ <sup>y</sup> /e <sup>x</sup> bewirkt die Berechnung der
Exponential funktion ex.	Das Ergebnis wird angezeigt. Durch diese
Operation bleiben die R	Register Y und Z unverändert.

# Beispiel:

Berechnung von e<sup>24</sup>

Tastenfolge:

24 VOR /x/y/ex

Anzeige:

2,648912213

#### SUMMATION

Die Taste 👤 löst Summationen der Veränderlichen aus.

Abhängig von der eingestellten Anzahl k werden die Summen der Werte der Veränderlichen, ihrer Quadrate und ihrer Kreuzprodukte gebildet. Die Anzahl p der Wertepaare wird gezählt. Die Summen werden in den Datenregistern 000 bis 009 gespeichert und bilden die Grundlage für die Berechnung von Mittelwert und Varianz sowie für Regressions- und Korrelationsanalysen.

Zu Beginn der Summation müssen die verwendeten Datenregister durch die Tastenfolge VOR Zelescht werden.

Dedurch werden Ergebnisse vorangegangener Summationen beseitigt.

Der Löschvorgang ist ebenfalls abhängig von der eingestellten Anzahl k.

Ansahl Veränderliche	Löschung der Datenregister
1	000 001 002
2	000 001 002 003 004 005
3	000 001 002 003 004 005 006 007 008 009

Nach dem Löschen der Datenregister sind die Werte für die Veränderlichen so einsugeben, daß die Veränderliche x im Register X, die Veränderliche y im Register Y und die Veränderliche s im Register Z steht. Anschließend ist die Taste \( \sum\_{\subset} \) su betätigen. Dadurch werden folgende Summationen mit den Datenregistern 000 bis 009 ausgelöst:

000	+	1		000 (p)	4 4 4
001	+	x	-	001 (x)	-
002	+	x <sup>2</sup>		002 ( x <sup>2</sup> )	ابق
003	+	y		003 ( y)	
004	+	x•y	-	004 ( x·y)	-
005	+	y <sup>2</sup>	-	005 (y <sup>2</sup> )	2
006	+	2	_	006 ( s)	
007	+	X* 5	-	007 ( x·s)	5
800	+	y• z		008 (y·z)	1
009	+	<b>5</b> 2		009 ( s <sup>2</sup> )	<u> </u>

Durch die Ausführung dieser Rechenoperationen wird der Inhalt des Kellerspeichers nicht verändert. Der letzte eingegebene Wert der Veränderlichen x wird angezeigt.

# robotron

Mit der Tastenfolge INVERS Σ können Summationen mit fehlerhaften Werten korrigiert werden. Die Korrektur erfolgt durch Ausführung der inversen Funktion der Taste Σ. Dabei werden die Werte
der Veränderlichen, ihrer Quadrate und Kreuzprodukte vom Inhalt der
Datenregister 001 bis 009 subtrahiert. Der Inhalt des Datenregisters
000 wird um eins verringert.

In diesem Fall sind vor dem Betätigen von INVERS ∑ alle Werte, die zum Fehler führten, für die Veränderlichen einzugeben. Es folgt ein Beispiel für die Summation von Wertereihen für drei Veränderliche:

x	У	2
0,1	- 13,0	1140
0,2	- 10,5	1213
0,3	- 8,3	1558
0,4	- 6,1	1609
0,5	- 5,9	1747

Zuerst wird die Anzahl der Veränderlichen durch 3 VER eingestellt.

Weitere Tastenfolge:

Bemerkung:

VOR \

1140 | +/- 13 | Φ 0,1 Σ Eingabe des ersten Wertepaers für x, y und z und Auslösen der Summationen

000	+	540	. 1.	-	000	(p)
001	+		0,1	-	001	$(\Sigma_{\mathbf{x}})$
002	+		0,12	-	002	$(\Sigma x^2)$
003	+		-13,0	-	003	<b>(Σy)</b>
004	+	0,1 .	-13,0		004	(Exy)
005	+		(-13,0) <sup>2</sup>	-	005	$(\Sigma y^2)$
006	+		1140		006	([z)
007	+	0,1 •	1140		007	( <b>[xz</b> )
800	+	-13,0 •	1140		800	(∑yz)
009	+	I É	11402		009	$(\Sigma z^2)$

1213 10,5 1 0,2 <u>Σ</u>

Eingabe des zweiten Wertepaars für x, y und z und Auslösen der Summationen nach obenstehendem Schema.

Da der y-Wert falsch eingegeben wurde (10,5 statt -10,5), enthalten die Datenregister fehlerhafte Werte.


INVERS \

Korrektur der fehlerhaften Summationen:

#### HIMWEIS:

Wird, wie in diesem Falle, der Fehler sofort bemerkt, kann die Korrektur sofort mit INVERS \(\sum\_{\text{inge-}}\) einge-leitet werden.

Bei späterem Feststellen des Fehlers
(der Inhal't des Kellerspeichers wurde
durch nachfolgende Operationen bereits
verändert) ist vor INVERS \( \subseteq \)
die fehlerhafte Eingabe zu wiederholen.



#### MITTELWERT UND VARIANZ

Durch Betätigen der Taste x wird die Berechnung des erithmetischen Mittels für bis zu drei Veränderliche (x, y und z) ausgelöst. Voraussetzung für die Berechnung von Mittelwerten ist die Summation der Veränderlichen.

Die Mittelwerte werden, je nach Ansahl der Veränderlichen, wie folgt berechnet:

# robotron

Anzahl Veränderliche	Berechnung	Kellerspeicher nach der Operation
1 (x)	$\bar{x} = \frac{\sum x}{p}$	0 z
,	-	0 - <b>&gt;</b> Y
_		₹ -> x
2 (x, y)	$\overline{x} = \frac{\sum x}{p}, \ \overline{y} = \frac{\sum y}{p}$	0 — z
8	,	ÿ → Y
		₹ <b></b> X
3 (x, y, z)	$\overline{\mathbf{z}} = \frac{\sum \mathbf{x}}{\mathbf{p}}, \ \overline{\mathbf{y}} = \frac{\sum \mathbf{y}}{\mathbf{p}},$ $\overline{\mathbf{z}} = \frac{\sum \mathbf{z}}{\mathbf{p}}$	<b>z</b> → z
*	<u>Σ</u> Σ <u>ε</u>	y — Y
1000	2 - p	$\overline{\mathbf{x}} - \mathbf{x}$

Durch Betätigen der Taste VAR wird die Berechnung der Varians
für bis zu drei Veränderliche (x, y und z) ausgelöst.
Voraussetzung ist die Summation der Veränderlichen.

Je nach Anzahl der Veränderlichen werden die Varianzen wie folgt berechnet:

Anzahl Veränderliche	Berechnung	Kellerspeicher
1 (x)	$s_x^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{p}}{p-1}$	nach der Operation
		$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & Y \\ S_x^2 & \longrightarrow & X \end{array}$
2 (x, y)	$s_y^2 = \frac{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{p}}{p-1}$	$0 \longrightarrow z$ $s_y^2 \longrightarrow Y$
		s² → x
3 (x, y, z)	$s_{\mathbf{z}}^2 = \frac{\sum_{\mathbf{z}}^2 - \frac{(\Sigma \mathbf{z})^2}{p}}{p-1}$	$s_{z}^{2} \longrightarrow z$ $s_{z}^{2} \longrightarrow y$
	* .	$s_x^2 - x$

# Beispiel:

Pur die Wertereihen

Z .	y
0,137	208
0,142	210
0,147	207
0,152	214 "
0,157	211

ГП	sind Mittelwerte und Varian	zen zu berechnen.
Sinderlichen  Einstellen des Anzeigeformats  VOR  Vorbereiten der Summation  Löschen von $p, \sum x, \sum x^2, \sum y, \sum x \cdot y$ und $\sum y^2$ (Datenregister 000 bis 00  Summation der beiden Wertereihen  Anzeige $\overline{x}$ :  Anzeige $\overline{y}$ :	Tastenfolge:	Bemerkungen:
KOMMA  5  Einstellen des Anzeigeformats  Vorbereiten der Summation  Löschen von $p, \sum x, \sum x^2, \sum y, \sum x \cdot y$ und $\sum y^2$ (Datenregister 000 bis 00  y <sub>i</sub> $\downarrow$ x <sub>i</sub> $\sum$ Summation der beiden Wertereihen  Anzeige $\overline{x}$ :  Anzeige $\overline{y}$ :	2 VER	Einstellen der Anzahl der Ver-
Vorbereiten der Summation  Löschen von $p, \sum x, \sum x^2, \sum y, \sum x \cdot y$ und $\sum y^2$ (Datenregister 000 bis 00  y <sub>i</sub> $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ Summation der beiden Wertereihen  Anzeige $\overline{x}$ :  Anzeige $\overline{y}$ :		änderlichen
Löschen von p, $\sum x$ , $\sum x^2$ , $\sum y$ , $\sum x \cdot y$ und $\sum y^2$ (Datenregister 000 bis 00 y <sub>i</sub> $\downarrow$ x <sub>i</sub> $\sum$ Summation der beiden Wertereihen Anzeige $\overline{x}$ :  Anzeige $\overline{y}$ :	KOMMA 5	Einstellen des Anzeigeformats
und $\Sigma$ y <sup>2</sup> (Datenregister 000 bis 00 y <sub>i</sub> $\uparrow$ x <sub>i</sub> $\Sigma$ Summation der beiden Wertereihen Anzeige $\overline{x}$ :  Anzeige $\overline{y}$ :	VOR	
Summation der beiden Wertereihen  Anzeige \( \overline{x} : \)  Anzeige \( \overline{y} : \)	4	Löschen von $p, \sum x, \sum x^2, \sum y, \sum x \cdot y$
Anzeige T:  Anzeige T:  Anzeige T:	z .	und $\sum y^2$ (Datenregister 000 bis 005)
Anzeige y:	y <sub>i</sub> Δx <sub>i</sub> Σ	Summation der beiden Wertereihen
Anzeige y:		Anzeige T:
<del></del>	Ī	0,14700
2 1 0,0 0 0 0 0		Anzeige y:
_	x CA	210,00000

	Anzeige s <sub>x</sub> <sup>2</sup> :	
VAR	0,0000	6
	Anzeige sy <sup>2</sup> :	
1CY	7,5000	0

## REGRESSION UND KORRELATION

Durch Betätigen der Taste REG wird eine Regressionsrechnung (lineare Regression) für zwei oder drei Veränderliche ausgelöst. Mit Hilfe der ermittelten Regressionskoeffizienten kann der funktionelle Zusammenhang zwischen den Veränderlichen bestimmt werden. Voraussetzung für diese Berechnung ist die Summation der Werte der Veränderlichen. Die Regressionskoeffizienten ao, au und au werden den Kellerregistern wie folgt zugeordnet:

Ansahl Veränder- liche	Berechnung der Regressionskoeffizienten	Kellerspeicher nach der Operation
2 (x, y)	Regressionsfunktion: $y = a_0 + a_1 \cdot x$ $a_1 = \frac{\sum (x - \overline{x})(y - \overline{y})}{\sum (x - \overline{x})^2} \qquad a_0 = \overline{y} - a_1 \overline{x}$	0 - Z a <sub>0</sub> - Y a <sub>1</sub> - X
	Regressionsfunktion: z = a <sub>0</sub> + a <sub>1</sub> • x + a <sub>2</sub> • y	a <sub>0</sub> - Z a <sub>2</sub> - Y a <sub>1</sub> - X
	$a_1 = \frac{\Sigma(y-\bar{y})^2 \cdot \Sigma(x-\bar{x}) (z-\bar{z}) - \Sigma(x-\bar{x}) (y-\bar{y}) \cdot \Sigma(y}{\Sigma(x-\bar{x})^2 \cdot \Sigma(y-\bar{y})^2 - [\Sigma(x-\bar{x}) (y-\bar{y})]^2}$	$-\tilde{\mathbf{y}})(\mathbf{z}-\tilde{\mathbf{z}})$
	$a_2 = \frac{\sum (x-\bar{x})^2 \cdot \sum (y-\bar{y}) (z-\bar{z}) - \sum (x-\bar{x}) (y-\bar{y}) \sum (x-\bar{y})}{\sum (x-\bar{x})^2 \cdot \sum (y-\bar{y})^2 - \left[\sum (x-\bar{x}) (y-\bar{y})\right]^2}$	$\overline{x})(z-\overline{z})$
`	$\mathbf{a}_{0} = \overline{\mathbf{z}} - \mathbf{a}_{1} \cdot \overline{\mathbf{x}} - \mathbf{a}_{2} \cdot \overline{\mathbf{y}}$	W W

Durch Betätigen der Taste KOR wird die Berechnung des Bestimmtheitsmaßes r<sup>2</sup> für eine lineare Regressionsfunktion ausgelöst. Damit kann der Grad des Zusemmenhangs zwischen den Veränderlichen bestimmt werden.

Mach der Summation der Veränderlichen kann das Bestimmtheitsmaß für swei oder drei Veränderliche berechnet werden.

Anzahl Veränder- liche	Berechnung des Bestimmtheitemaßes r <sup>2</sup>	Kellerspeicher nach der Operation
2 (x, y)	für Regressionsfunktion $y = a_0 + a_1 \cdot x$ $r^2 = \frac{(\sum xy - \frac{\sum x \cdot \sum y}{p})^2}{(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{p})(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{p})}$	$0 \longrightarrow 2$ $0 \longrightarrow Y$ $r^2 \longrightarrow X$
3 (x, y, s)	für Regressionsfunktion $z = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y$ $r^2 = \frac{a_1 \cdot (\sum_{xz} \frac{\sum_{x} \cdot \sum_{z}}{p}) + a_2 \cdot (\sum_{yz} \frac{\sum_{z} \cdot \sum_{z}}{p}}{\sum_{z}^2 - \frac{\sum_{z} \cdot \sum_{z}}{p}}$	$ \begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & \mathbf{z} \\ 0 & \longrightarrow & \mathbf{y} \\ \mathbf{r}^2 & \longrightarrow & \mathbf{x} \\ \frac{\cdot \Sigma_z}{p} \end{array} $

Es folgen drei Beispiele für die Berechnung von Regressionskoeffizient und Bestimmtheitsmaß.

# Beispiel 1:

Für einen chemischen Prozeß ist das Temperatur-Druck-Verhalten zu untersuchen. Für bestimmte Druckwerte (Veränderliche x) sind folgende Temperaturwerte (Veränderliche y) gemessen worden:

yi A xi

Druck (kp/cm <sup>2</sup>	Temperatur (°C)	
11	8,25	
13	17,83	
15	20,01	
17	26,37	
19	44,25	
21	53,18	
23	69,98	
25	101,09 .	
27	116,79	
29	139,97	
31	175,53	

Mit Hilfe von Regressions- und Korrelationsrechnungen sind der funktionelle Zusammenhang der Veränderlichen, Druck und Temperatur sowie der Grad der Zusammenhänge zu bestimmen. Für beide Meßwertreihen sind Mittelwert und Varians zu berechnen.

# Tastenfolge: Bemerkung: Einstellen der Anzahl der Versinderlichen auf zwei (x, y) KOMMA 3 Einstellen Anzeigeformat VOR Vorbereiten der Summation Löschen von p, \( \Sigma x^2, \Sigma y, \Sigma x \cdot y \) und \( \Sigma y^2 \) (Datenregister 000 bis 005)

Summation der beiden Wertereihen

	عطا	_		
re		91	TE	П

	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Anzeige X:
Ī	21,000
	Anzeige y:
x y	7 9 5
a	Anzeige s <sub>x</sub> <sup>2</sup> :
VAR	44,000
	Anzeige s <sub>y</sub> <sup>2</sup> :
xy	3107,064
200 200 400 400 400 400 400 400 400 400	Anzeige a <sub>1</sub> :
REG	8,139
	Anzeige, a <sub>o</sub> :
х у	- 1 0 0,6 1 3
H	Anseige r <sup>2</sup> :
KOR	0,938

Die Regressionskoeffizienten a<sub>o</sub> und a<sub>1</sub> wurden für eine lineare Regression berechnet. Die zugehörige Regressionsgerade ergibt sich zu:

$$y = -100,613 + 8,139 x$$

Die Darstellung der Meßwerte mit der zugehörigen Regressionsgeraden in der nachfolgenden Abbildung deutet auf eine nichtlineare Regreswich hin. Durch folgende Transformationen kann eine derartige nichtlineare Regression auf eine lineare zurückgeführt und damit berechnet werden.

Nichtlinear ist beispielsweise die Exponentialfunktion  $y = a_0 \cdot e^{-a_1 x}$ . Eine Logarithmierung ergibt die Gleichung  $\ln y = \ln a_0 + a_1 \cdot x$ , die durch die lineare Funktion  $y = b_0 + b_1 \cdot x$  ersetzt werden kann. Bei Eingabe von  $\ln y$  für y und x erhält man nach der Regressionsrechnung die Regressionskoeffizienten  $b_0 = \ln a_0$  und  $b_1 = a_1$ . Der Regressionskoeffizient  $a_0 = e^{-a_1 x}$ .

a <sub>o</sub> = e lna <sub>o</sub>	
Tastenfolge:	Bemerkung:
VOR	Vorbereiten der Summation
y <sub>i</sub> [lnx/intx] x <sub>i</sub> Σ	Summation der Wertereihen x und lny
REG	Anzeige a <sub>1</sub> :
$x \rightarrow y$ Vor $/x/y/e^x$	Anseige a <sub>0</sub> :
KOR	Anseige r <sup>2</sup> :
	2 20 10 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Als Ergebnis der Regressionsrechnung erhält man die Exponentialfunktion

0,145·x

Auf der Grundlage dieser Exponentialfunktion weist das Bestiamtheitsmaß  $r^2 = 0,974$  einen höheren Grad des Zusemmenhange der beiden Wertereihen x und y aus, als bei der Funktion  $y = a_0 + a_1 \cdot x$ .

Sine weitere Möglichkeit besteht durch die Transformation in eine Potensfunktion  $y = a_0 \cdot x^{a_1}$ .

Eine Logarithmierung ergibt die Gleichung lny =  $\ln a_0 + a_1 \cdot \ln x$ , die durch die lineare Funktion y =  $b_0 + b_1 \cdot x$  ersetzt werden kann.

Wird lny für y und lnx für x eingegeben, dann erhält man nach der Regressionsrechnung die Regressionskoeffisienten  $b_0 = \ln a_0$  und  $a_1$ .

Der Regressionskoeffisient  $a_1 = a_0$ .

= • ·
Bemerkung:
Vorbereiten der Summation
Summation der Wertereihen
lnx und lny
Anseige a1:
2,869
Anzeige ao:
0,009
Anseige r <sup>2</sup> :
0,9990

Als Ergebnis der Regressionsrechnung erhält sen die Potenzfunktion


y = 0,009 · x

Das Bestimmtheitsmaß  $r^2 = 0,990$  weist von allen drei untersuchten Regressionen den höchsten Grad des Zusammenhangs zwischen den Wertereihen x und y aus.

In der Abbildung 2 sind die aus den Wertereihen gebildeten Punkte und die berechneten funktionellen Zusammenhänge dargestellt.

## Ernst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Mathematik 22 Greifswald

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a



### Beispiel 2:

Mit Regressions- und Korrelationsrechnungen soll der Zusammenhang swischen dem durchschmittlichen monatlichen Arbeitseinkommen (abhängige Veränderliche) und dem Arbeitsaufwend je 1000 Mark industrieller Bruttoproduktion sowie dem Index der industriellen Bruttoproduktion (unabhängige Veränderliche) im Industriebereich Elektrotechnik/ Elektronik/Gerätebeu der DDR untersucht werden.

Die folgenden Werte wurden dem Statistischen Jahrbuch der DDR entnommen.

Jahr	Arbeits- einkommen	Arbeitsaufwand	Index, Brutto- produktion
3	5	У	7
1970	771	32	229
1971	798	29	246
1972	825	28	259
1973	856	25	278
1974	882	24	297
1975	910	23	320
1976	937	21	344

- x ... Industrielle Bruttoproduktion je tatsächlich geleistete
  Arbeitsstunde (Index)
- y ... Arbeitsaufwand je 1000 Mark industrieller Bruttoproduktion in Stunden
- s ... Durchschmittliches monatliches Arbeitseinkommen in Mark

Tastenfolge:	Bemerkung:
3 VER KOMMA 3	Einstellen der Anzahl der Veränder- lichen auf drei (x, y, z) Einstellen des Anzeigeformats
VOR \Si \A \X_i \Si \Si \Si \Si \Si \Si \Si \Si \Si \S	Vorbereiten der Summation (Löschen der Datenregister 000 bis 009) Summation der drei Wertereihen
REG	Anzeige a <sub>1</sub> :
	Anseige a <sub>2</sub> :
	Anzeige a <sub>o</sub> :

Die Abhängigkeit des Arbeitseinkommens von Arbeitsaufwend und Index der Bruttoproduktion ergibt sich zu:

$$z = 743,017 + 0,928 \cdot x - 5,787 \cdot y$$

Der Grad des Zusammenhangs dieser drei Veränderlichen wird durch die Berechnung des Bestimmtheitsmaßes r<sup>2</sup> definiert.

_		1277	1.000	
0				
_				
	700	ND.		

Anzeige	r':		
п	ПП	1 0 9 9 7	art

Mit  $r^2 = 0.997$  wird ein sehr hohes Maß an Zusammenhang festgestellt.

### Beispiel 3:

Auf der Grundlage von Zahlen aus dem Statistischen Jahrbuch der DDR von 1977 soll der Einfluß von Düngemittel auf den Ernteertrag bei der Getreideproduktion einiger sozialistischer Länder im Jahre 1975 untersucht werden.

Land	Ernteertrag dt/ha	Dingemittel kg/	he
A	33,8	63,8	
В	39,7	107,7	
C	28,3	59,5	
D	26,6	52,7	
B	35,5	73,0	
7	10,7	13,4	
<b>G</b>	32,0	79,1	

Bei der Berechnung der Regressionsgeraden (lineare Regression mit zwei Veränderlichen) wird festgestellt, daß der Grad des Zusammenhangs bei  $r^2 = 0.895$  relativ gering ist. Somit kann angenommen werden, daß die Funktion nicht linear ist.

Beispielsweise läßt sich eine parabolische Regression mit zwei Veränderlichen auf eine lineare Regression mit drei. Veränderlichen durch folgende Transformation zurückführen: Die Gleichung für eine lineare Regression mit drei Veränderlichen  $z = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y$  kann durch Änderung der Namen der Veränderlichen in  $m_3 = a_0 + a_1 \cdot m_1 + a_2 \cdot m_2$  umgewandelt werden.

m, ... unabhängige Veränderliche x,

m<sub>2</sub> ... das Quadrat der unabhängigen Veränderlichen x<sup>2</sup>,

 $m_2$  ... die von x und  $x^2$  abhängige Veränderliche y.

Somit ergibt sich:

$$y = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2$$

Beachten Sie bei der Zahleneingabe die Analogie der beiden Gleichungen. Die Zahlen der Veränderlichen sind deshalb im Kellerspeicher wie folgt bereitzustellen:

 $y \rightarrow z$   $x^2 \rightarrow y$   $x \rightarrow x$ 

### Tastenfolge:

3 VER

KOMMA 3

KOR

VOR

### Bemerkung:

Einstellen der Anzahl der Veränderlichen auf drei (x, y, z)

Einstellen des Anzeigeformats

Vorbereiten der Summation (Löschen der Datenregister 000 bis 009)

Summation der Wertereihen  $x_1$ ,  $x_1^2$  und  $y_1$ 

Anzeige r2:



burch  $r^2$  = 0,956 wird bestätigt, daß eine Parabel den funktionellen Zusammenhang der Veränderlichen eher charakterisiert als eine Gerade. Berechnung der Regressionskoeffizienten:

RBG	Anzeige a <sub>1</sub>
	Anzeige a <sub>2</sub> :
	Anzeige a <sub>o</sub> :

Die Abhängigkeit des Ernteertrages vom Düngemitteleineatz ergibt sich zu:

$$y = 3,341 + 0,576 x - 0,002 x^2$$

#### HINWEIS:

Beachten Sie bei der Berechnung von Mittelwert und Variens die Eingabe der Veränderlichen (y - Z, x - X).

Kellerspeicher nach der Operationeausführung:

Mittelwert: Varians:  $\bar{y} = z$   $s_y^2 = z$   $\bar{x} = x$   $s_x^2 = x$ 

## robotron

### MAXIMALWERTE UND MINIMALWERTE

Für die Speicherung von Maximal- und Minimalwerten werden die Datenregister 010  $(x_{min})$ , 011  $(x_{max})$ , 012  $(y_{min})$ , 013  $(y_{max})$ , 014  $(z_{min})$ und 015  $(z_{max})$  verwendet.

Nach Betätigen der Taste MIN/MAX findet folgender Vergleich zwischen dem Inhalt des Kellerspeichers und der oben genannten Datenregister statt

Register A < Datenregister 010

Register X > Datenregister 011

Register Y < Datenregister 012

Register Y > Datenregister 013

Register Z < Datenregister 014

Register Z > Datenregister 015

Ist die Bedingung erfüllt, wird der Wert des Kellerregisters im jeweiligen Datenregister abgespeichert. Die Werte im Kellerspeicher werden durch diese Operation nicht verändert.

Die Ermittlung der Maximal- und Minimalwerte ist von der Ansahl der Veränderlichen abhängig. Die Datenregister 014 und 015 werden durch MIN/MAX nicht verändert, wenn mit zwei Veränderlichen gerechnet wird.

Bevor Sie mit der Berechnung der Maximal- und Minimalwerte beginnen, sollten Sie VOR MIN/MAX betätigen. Diese Tastenfolge bewirkt die Speicherung von 9,99 ... 9 x 10<sup>99</sup> in den Datenregistern 010, 012 und 014 sowie von - 9,99 ... 9 x 10<sup>99</sup> in den Datenregistern 011. 013 und 015.

Damit beseitigen Sie Maximal- und Minimalwerte vorangegangener Berechnungen. Die Speicherung dieser großen bzw. kleinen Werte ist ebenfalls von der Anzahl der Veränderlichen abhängig. Bei nur einer eingestellten Veränderlichen werden die Datenregister 012 bis 015 durch die Tastenfolge

VOR MIN/MAX nicht verändert.

Beispiel für die Ermittlung von Maximal- und Minimalwerten im Zusammenhang mit einer Regressionsanalyse. Es ist mit zwei Veränderlichen zu rechnen.

Tastenfolge:	Bemerkung:
2 VER	Einstellen der Anzahl der Veränder- lichen
VOR MAX/MIN	Vorbereiten der Datenregister 010 bis 013; 9,99 9 x 10 <sup>99</sup> nach Datenregister 01 0 und 012 - 9,99 9 x 10 <sup>99</sup> nach Daten- register 011 und 013
VOR S	Vorbereiten der Summation Löschen von $p, \sum x, \sum x^2, \sum y, \sum x \cdot y,$ und $\sum y^2$ (Datenregister 000 bis 005)
y A x	Eingabe eines Wertpaars  Ermitteln der Minimal- und Maximal- werte
Σ REG ´	Summation der Wertereihen Ermitteln der Regressionskoeffi- zienten

#### HINWEIS 1:

Die Brmittlung von Minimel- und Maximelwerten kenn nicht nur in Verbindung mit  $\sum$ , sondern auch mit t oder  $\chi^2$  erfolgen.

### HINWRIS 2:

Bine Korrektur der Minimal- und Maximalwerte durch die Tastenfolge INVERS MIN/MAX ist nicht möglich.

#### ZUFALLSZAHLEN

Die Taste ZUF löst die Berechnung von Pseudo-Zufallszahlen aus. Die berechnete Zufallszahl wird im Datenregister 016 abgespeichert und zusätzlich angezeigt.

Diese Zufallszahlen sind innerhalb der Intervalle - 1 bis 0 oder 0 bis + 1 gleichmäßig verteilt.

Bevor Sie mit der Berechnung von Zufallszahlen beginnen, müssen Sie eine Zahl im Datenregister 016 abspeichern.

Bei der Eingabe dieser Zahl ist folgendes zu beachten:

- Diese Zahl sollte ein 10stelliger Dezimalbruch sein.
- Alle Ziffern von 0 ... 9 sollten in dieser Zahl in willkürlicher Reihenfolge enthalten sein.
- Die Vorzeichen von eingegebener Zahl und Zufallszahl sind identisch.

Wach Betätigen von ZUF wird die Zahl aus dem Datenregister 016 mit der Zahl 29 multipliziert. Der gebrochene Teil der so erhaltenen Zahl ist die Zufallszahl. Sie wird im Datenregister 016 abgespeichert und die die Basiszahl für die Berechnung der nächsten Zufallszahl.

t-TEST

Der t-Test ist ein statistisches Prüfverfahren. Damit kann ermittelt werden, ob bei Stichproben Abweichungen zufällig oder wesentlich sind. Dazu folgendes Beispiel:

Bei einer Serie von Werkzeugmaschinen treten an einem bestimmten Aggregat Ausfälle auf. Die Anzahl der Ausfälle je Maschine ist ermittelt. Nach konstruktiver Änderung ist die Anzahl der Ausfälle geringer.

Mit Hilfe des t-Tests soll jetzt überprüft werden, ob diese Verringerung der Ausfälle nur zufällig oder auf die konstruktive Änderung zurückzuführen ist.

Dazu ist die Testgröße  $t_B$  zu berechnen. Mit dieser Testgröße wird in einer Tabelle unter Berücksichtigung des Freiheitsgrades f und der Irrtumswahrscheinlichkeit  $\mathcal L$  der t-Verteilung die Abweichung überprüft.

Zunächst sind f und  $\mathcal L$  in Abhängigkeit von der Problemstellung su bestimmen. Anschließend wird der Tafelwert der t-Verteilung t $_{\mathtt{T}}$  für f und  $\mathcal L$  ermittelt. Ist t $_{\mathtt{T}} > \mathsf{t}_{\mathtt{B}}$ , dann sind die Abweichungen sufällig. Bei t $_{\mathtt{T}} < \mathsf{t}_{\mathtt{B}}$  sind die Abweichungen wesentlich.

Die Testgröße tg wird nach folgender Gleichung berechnet:

$$t_{B} = \frac{\frac{\sum (x = y)}{p}}{\frac{\sum (x = y)^{2} - \frac{\left[\sum (x = y)\right]^{2}}{p}}{p (p-1)}}$$

Die Berechnung von  $\mathbf{t}_{\mathrm{B}}$  erfolgt stets mit den Veränderlichen x und y. Die Einstellung der Ansahl der Veränderlichen ist nicht erforderliche.

Es werden die Datenregister 000, 001 und 002 verwendet:

Datenregister	Inhalt
000	p (Anzahl der Wertepaare x, y)
001	Σ (x-y)
002	∑ (x-y) <sup>2</sup>

Zu Beginn der Ermittlung von t ist die Löschung dieser Datenregister durch die Tastenfolge VOR t vorzunehmen. Dies ist erforderlich, um Werte vorangegangener Berechnungen zu beseitigen.

Den Berechnungsalgorithmus für jedes eingegebene Wertepaar löst die Taste t aus. Beachten Sie dabei, daß der x-Wert in das Register X und der y-Wert in das Register Y einzugeben ist. Für jedes Wertepaar wird die Differenz zwischen x und y im Datenregister 001 und das Quadrat der Differenz im Datenregister 002 summiert. Der Wert im Register 000 wird für jedes Wertepaar um eins erhöht.

Ergebnis der Operation:

$$\frac{\sum (x-y)}{p} \longrightarrow Z$$

$$p \longrightarrow Y$$

$$t_p \longrightarrow X$$

### HINWEIS 1:

Für das erste Wertepaar kann  $t_{\mathrm{B}}$  nicht berechnet werden. Das Ergebnis in diesem Fall ist:

### HIEWRIS 2:

t darf nicht in Verbindung mit \( \sum_{\text{oder}} \) oder \( \frac{\sqrt{2}}{2} \) verwendet werden
da die Datenregister 000, 001 und 002 durch diese Funktionen eben-
falls belegt werden.
Führten fehlerhafte Eingabewerte zu einem falschen Ergebnis, so können Sie mit der Tastenfolge INVERS t korrigieren.
In diesem Falle sind die x-, y-Werte, die man Fehler führten, vor
Betätigen von INVERS t einzugeben. Die Korrertur des fel-

y-Wert im Datenregister 001 und das Quadrat der Differens im Datenregister 802 subtrahiert.

schen Ergebnisses erfolgt dann durch Ausführen der inversen Funktion der Teste t. . Dabei werden die Differens swischen dem x- und dem

Der Inhalt des Datenregisters 000 wird um eins verringert. Auf der Grundlage dieser veränderten Datenregisterinhalte erfolgt die Berechnung der korrigierten Testgröße  $\mathbf{t}_{\mathrm{B}}$ .

Anschließend wird mit den richtigen z-, y-Werten weitergerechnet.

### Beispiel:


Für das eingangs beschriebene Beispiel sind für einen Stichprobenumfang von p = 10 Maschinen folgende Ausfälle registriert worden:

## E-nst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Mathematik 22 Greifswald Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

		-	1		57045		
pr 87	*	-00	9	2		224	
200			л	п		200	

Maschine	Ansahl der	Anzahl der
, E	Ansfälle je Monat vor der Änderung (x)	Ausfälle je Monat nach der änderung (y)
1	8	4
2	6 .	5
3	9	7
4	4	4
5	3	3
6	4	4
7	8	3
8	7	4
9	6	2
10	8	- 5

Es ist zu überprüfen, ob die Verringerung der Ausfälle durch die konstruktive Änderung bedingt ist.



No assistant Comme

rebotron	160-
	Kellerspeicher:
	o → z
	1 - Y (p)
To the second se	0 - X
5 🚺 6	Eingabe des zweiten Wertepaars
[ <u>t</u> ]	Anzeige:
	1,[6]
*	Kellerspeicher:
*	2,50 = 2 (2 (x-y)/p)
	2,00 <b>&gt;</b> Y (p)
	1,67 → X (t <sub>p</sub> )
- (77	, ph
7   8 (Pehler)	Bingabe des dritten Wertepaars
A	(Febler wird erst nach t bemerkt
<u>t</u>	Anzeige:
* * *	Kellerspeicher:
	2,00 - 2 (\(\sum (x-y)/p\)
	3,00 - Y (p)
*	2,00 - X (t <sub>B</sub> ) felsch
7 🛕 8	Eingabe des falschen Wertepaars
IEVERS t	Anzeige:
	1,67

## rebetren



$$2,50 \longrightarrow z (\sum (x-y)/p)$$

7 | 4 | 9

Ringabe des dritten (richtigen)

Wertepaars

t



Kellerspeicher:


$$2,33 \rightarrow 2 (\sum (x-y)/p)$$

5 4 8

Eingabe des letzten Wertepaars

t

Anseige:



Kellerspeicher:

$$2,20 \rightarrow Z (\Sigma(x-y)/p)$$

Für f = n - 1 = 0 Freiheitsgrade und einer Irrtumswahrscheinlichkeit von  $\infty = 1$  % ist der Tafelwert  $t_T = 3.25$ .

Da  $t_T = 3.25 < t_B = 3.71$  ist, liegt eine wesentliche Abweichung vor. Somit ist die Verringerung der Ausfälle auf die konstruktive Änderung surücksuführen.

x<sup>2</sup>-TEST

Der X<sup>2</sup>-Test ist ein statistisches Verfahren zur Prüfung der Hypothese, daß eine vorgegebene Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesemtheit stammt. Ablehnung oder Annahme der Hypothese wird durch einen Vergleich der beobachteten empirischen Verteilung der Stichprobemit einer angenommenen theoretischen Verteilung der dazugehörigen Grundgesemtheit festgestellt.

Zur Erläuterung wird folgendes Beispiel verwendet:

Auf einer Werkzeugmaschine wurde eine Anzahl Werkstücke hergestellt. Bei jedem Werkstück wurde ein bestimmtes Maß gemessen. Die erhaltenen (beobachteten) Maße können für große Werkstückzahlen in Klassen pi mit einer Klassenbreite d eingeteilt werden. Den jeweiligen Klassen sind die beobachteten Häufigkeiten (x-Werte) aller Maße, die in diese Klasse fallen, zuzuordnen.

Bei Voraussetzung einer Normalverteilung ist es möglich, für die Klassen p<sub>i</sub> theoretische Häufigkeiten (y-Werte) zu berechnen. Dazu können beispielsweise Schätzwerte, wie Mittelwert und Varians, verwendet werden.

Mit Hilfe des X<sup>2</sup>-Tests soll nun überprüft werden, ob die beobachteten und die theoretischen Häufigkeiten einer gemeinsamen normalverteilten Grundgesamtheit entstammen.

Zu diesem Zweck ist die Testgröße X2 wie folgt zu berechnen:

$$x_B^2 = \sum \frac{(x - \lambda)_5}{\lambda}$$

Mit Hilfe dieser Testgröße wird unter Berücksichtigung des Freiheitsgrades f und der Irrtumswahrscheinlichkeit & in einer Tabelle der X<sup>2</sup>-Verteilung die oben genannte Hypothese überprüft. Zunächst sind f und  $\alpha$  in Abhängigkeit von der Problemstellung su bestimmen. Anschließend wird der Tafelwert der  $\kappa^2$ -Verteilung  $\kappa^2$  für f und  $\alpha$  ermittelt. Ist  $\kappa^2$   $> \kappa^2$  dann wird die Hypothese auf Grund der geringen Abweichung der beobachteten von den theoretischen Häufigkeiten angenommen. Im anderen Falle erfolgt die Ablehnung der Hypothese.

Die Berechnung von  $\times^2_B$  erfolgt stets mit den Veränderlichen x und y. Die Einstellung der Anzahl der Veränderlichen ist somit nicht erforderlich. Verwendet werden die Datenregister 000 und 001.

Datenregister	Inhalt					
000	p (Anzahl der Klassen)					
001	$\sum \frac{(x-y)^2}{y}$					

Zu Beginn der Ermittlung von  $\times^2$  sind diese Datenregister durch die Tastenfolge VOR  $\times^2$  zu löschen.

Dies ist erforderlich, um Werte vorangegangener Berechnungen zu beseitigen.

Die Taste  $\times^2$  löste den Berechnungsalgorithmus für jedes eingegebene Wertepaar aus. Beachten Sie dabei, daß der x-Wert in das Register X und der y-Wert in das Register Y einzugeben ist.

Für jedes Wertepaar wird das Quadrat der Differenz zwischen x und y, geteilt durch den Wert y, im Datenregister 001 summiert. Der Wert im Register 000 wird für jedes Wertepaar um eins erhöht.

$$\times^2_B \rightarrow x$$

#### HINWEIS:

 $x^2$  darf nicht in Verbindung mit  $\sum$  oder t verwendet werden, da die Datenregister 000 und 001 durch diese Funktionen ebenfalls belegt werden.

Führten fehlerhafte Eingabewerte zu einem falschen Ergebnis, so können Sie dieses mit der Tastenfolge INVERS  $\times^2$  korrigieren. In diesem Falle sind vor dem Betätigen von INVERS  $\times^2$  die x-, y-Werte einzugeben, die zum Fehler führten.

Die Korrektur des falschen Ergebnisses erfolgt dann durch Ausführen der inversen Funktion von  $\frac{z^2}{z}$ . Dabei wird der Quotient  $\frac{(z-y)^2}{y}$  im Datenregister 001 subtrahiert und der Inhalt des Datenregisters 000 um eins verringert. Nachdem anschließend die richtigen z-, y-Werte eingegeben wurden, kann die Berechnung von  $z^2$  auf der Basis der veränderten Datenregisterinhalte fortgesetzt werden.

## Beispiel:

Für das oben beschriebene Beispiel sind folgende Werte bekannt:
Es wurden 150 Werkstücke gemessen. Die ermittelten Maße wurden in
10 Toleranz-Klassen p<sub>i</sub> eingeteilt. Damit sind die beobachteten Häufigkeiten x<sub>i</sub> definiert. Ebenfalls bekannt sind die theoretischen Häufigkeiten y<sub>i</sub>.

Tolerans- klassen p <sub>i</sub>	Beobachtete Häufigkeiten x <sub>i</sub>	Theoretische Häufigkeiten y <sub>1</sub>				
1	1 } 5	1,74				
2	45	4,28 6,02				
3	13	10,67				
4	23	19,62				
5	22	28,58				
6	29	30,65				
7	29	26,07				
8	16	16,29				
9	11]	8,10				
10	2 13	4,02 } 12,12				

Beachten Sie noch, daß theoretische Häufigkeiten nicht kleiner als 5 sein sollten. Aus diesem Grunde wurden die Toleransklassen 1 und 2 sowie 9 und 10 zu neuen Toleransklassen susammengefaßt.


# 

10,67

10,67

INVERS

14 (Fehler)



10,67

Eingabe des zweiten (richtigen) Wertepaars

## robotron

Für die Berechnung des Freiheitsgrades gilt: f = p - 1 - r.

Der Wert r ist die Anzahl der Schätzwerte aus der Stichprobe,
die zur Berechnung der theoretischen Häufigkeit verwendet wird.

Im vorliegenden Fall wurde Mittelwert und Varianz zur Berechnung
herangezogen (r = 2).

 $3,27 - x (x_R^2)$ 

Die Anzahl Toleranzklassen ist p = 8. Der Freiheitsgrad f = 5. Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit  $\alpha$  = 5 % und einem Freiheitsgrad f = 5 ist der Tafelwert  $x_{\rm m}^2$  = 11,07.

Da  $\chi^2_T$  = 11,07  $> \chi^2_B$  = 3,27 ist, kann angenommen werden, daß die Maße der 150 Werkstücke einer Normalverteilung entsprechen.

6.

### Magnetkarteneinheit

- Die Magnetkerteneinheit wird verwendet, um den Inhalt des Programmspeichers auf Magnetkarten zu schreiben (MAGNETKARTE SCHREIBEN) oder um den Inhalt der Magnetkarten in den Programmspeicher einzulesen (MAGNETKARTE LESEN).
- . Begonnen wird en der Position des Befehlszählers und beendet mit der Abspeicherung des ersten Befehls ENDE. Zur Abspeicherung können mehrere, meximel aber nur 7 Magnetkertenspuren verwendet werden.
- . Bedienung bei MAGNETKARTE SCHREIBEN:
  - Der Befehlszähler ist en die Position zu stellen, wo mit Schreiben begonnen werden soll.
  - Betätigen der Teste MKS
  - Einstecken einer Magnetkerte. Die Schriftseite zeigt zur Tastatur und der Pfeil der im Numerateur angezeigten Spur nach unten.
  - Entnahme der Magnetkarte nach dem Durchzug.
  - Erscheint Zehlenenzeige, denn ist MAGNETKARTE SCHREIBEN beendet.
  - Erscheint Bedienhinweis HF, dann ist Folgekarte einzustecken (im Numersteur wird Spur-Nr. angezeigt).
  - Erscheint Bedienhinweis H1, dann ist eine ungeschützte Magnetkarte einzustecken (durchgezogene Magnetkarte enthalt Schreibschutz).
  - Erscheint Fehlerhinweis FO, dann ist nach Fehlerrücksetzen MAGNETKARTE SCHREIBEN neu zu beginnen.
- Bedienung bei MAGNETKARTE LESEN:
  - Der Befehlszähler ist an die Position zu stellen, an der mit dem Einspeichern begonnen werden soll.

- Betätigen der Teste MKL
- Einstecken einer Magnetkarte. Die Schriftseite zeigt zur Tastatur und der Pfeil der im Numerateur angeweigten Spur nach unten.
- Entnehme der Magnetkarte nach dem Durchzug.
- Erscheint Zehlenenzeige, denn ist MAGNETKARTE LESEN beendet.
- Frscheint Bedienhinweis HF (Folgekarte), HL (Leerkarte) oder H2 (Reihenfolgefehler), dann ist Magnetkarte mit der im Numerateur angezeigten Spur-Nr. einzustecken.
- Erscheint Fehlerhinweis FO, denn ist nach Fehlerrücksetzen MAGNETKARTE LESEN neu zu beginnen.
- . Durch Abtrennen der gekennzeichneten Ecken kann jede Magnetkarte mit einem Schreibschutz versehen werden.

#### 6.1.

### Allgemeine Beschreibung

Die Magnetkarteneinheit wird verwendet, um die im Programmspeicher Ihres Rechners stehenden Programme auf Magnetkarte
sufsuzeichnen (MAGNETKARTE SCHREIBEN). Damit haben Sie die
Möglichkeit, Ihre Programme zu archivieren und bei Bedarf
wieder von der Magnetkarte in den Programmspeicher Ihres
Rechners einzulesen (MAGNETKARTE LESEN).


Außer Programmen können Sie auch den Inhalt von Datenregistern archivieren und wieder einlesen.

Zur Ausführung dieser Vorgänge dienen die Tasten

MKS

(MAGNETKARTE SCHREIBEN) und MKL (MAGNETKARTE LESEN).

Nach dem Betätigen von MKS oder MKL werden die Magnetkarten in die Öffnung eingesteckt, die sich oberhalb der Tastatur befindet. Wenn die Magnetkarte den Transportmechanismus erreicht, beginnt der automatische Durchzug. Nach dem Durchzug der Magnetkarte kann diese aus der Öffnung unterhalb der Tastatur entnommen werden (vgl. Abbildung).



Magnetkarte (Austritt) Es werden Magnetkarten verwendet, deren eine Seite mit einer Magnetschicht versehen ist. Die andere Seite trägt einen Vordruck für die Beschriftung jeder Spur. Es ist zu beachten, daß die beschriftete Seite beim Einstecken stets zur Tastatur und der Pfeil der im Numerateur angezeigten Spur nach unten zeigt.

Mit der BESCHRIFTUNG der Magnetkarten schaffen Sie sich ein Hilfsmittel zur Lösung von Archivierungsproblemen. Dezu gehören das Einordnen und Wiederauffinden und vor allem die Zuordnung der Magnetkarten zu den Programmformularen.

Zum anderen müssen aus der Beschriftung alle Informationen hervorgehen, die Sie für die Bedienung Ihres Rechners benötigen.

Obwohl Sie die Beschriftung nach Ihrem eigenen Ermessen durchführen können, sollten Sie dennoch folgende Hinweise beschten:

"Programm:" beinhaltet den Namen des Programms. Es können auch Hinweise über die Abspeicherung von Datenregistern eingetragen werden.

"Registrierung:" enthält Hinweise zur Archivierung. Verwendet des Progremm z.B. Unterprogramme, so können Registrierhinweise für diese Programmteile etenfalls hier aufgeführt werden.

"Datenregister:" An dieser Stelle ist die Größe des vom Programm verwendeten Detenspeichers anzugeben.

"Spur-Nr.:" Jede teschriebene Spur wird mit einer fortleufenden Nummer versehen.

"Spurenzahl:" enthält die Gesemtzahl der zu einem Programm gehörenden Spuren.

"Progr.-Start:" beinhaltet Hinweise zur Bedienung des Rechners zum Einlegen und zum Start des Programms.

Unterhalb dieser Angaben enthält jede Spur noch ein Feld für ein KONTROLLEFISPIEL.

In dieses Feld sind alle Informationen zur Abarteitung eines Beispiels einzutragen. Dieses Kontrollbeispiel hat folgenden Zweck:

Bei der Bedienung Ihres Rechners zur Ausführung von Schreiboder Lesevorgängen können Ihnen Fehler unterleufen. Außerdem
sind noch technische Mängel (z.B. Verschmutzung oder Deformierung der Magnetkarte) möglich, die ebenfalls zu Fehlern führen können.

Zur Erkennung und Beseitigung dieser Fehler sollten Sie jeden 'Schreib- oder Lesevorgang mit diesem Kontrollbeispiel wie folgt überprüfen:

- Schreiben auf Magnetkerte
  An den Schreibvorgang fügen Sie sofort einen Lesevorgang zum
  Einspeichern des vorher aufgezeichneten Programms en. Anschließend rechnen Sie das Kontrollteispiel durch. Demit
  überprüfen Sie die bereits auf der Magnetkerte sufgezeichnete Befehlsfolge. Vird der bekannte Ergebniswert angezeigt,
  so wurde das Programm richtig auf der Magnetkerte aufgezeichnet. Im Fehlerfall ist der Lesevorgang zu wiederholen
  oder Sie testen das Programm entsprechend der Beschreibung
  in Pkt. 4.8.
- Lesen von der Magnetkarte Nach dem Einlesen des Programms rechnen Sie das Kontrollbeispiel durch. Wird der bekennte Brgebniswert angezeigt, können Sie das Programm für die Lösung Ihrer Aufgabe nutzen. Im Fehlerfell ist der Lesevorgang zu wiederholen.

Die Anwendung des Kontrollteispiels ist somit ein wirksemes Mittel zur Abeicherung der Arbeit mit Magnetkarten.

Von großer Bedeutung bei der Arbeit mit archivierten Magnetkarten ist der SCHRFIBSCHUTZ. Wollen Sie ein aufgezeichnetes Programm vor Überschreiben schützen, so trennen Sie die unterhalb des Kontrollteispiels befindliche Ecke entleng der ge-

#### robotron -173-

strichelten Linie ab. Bei einem erneuten Versuch, diese Spur zu beschreiben, erkennt der Rechner den Schreibschutz.

In diesem Falle erfolgt der Durchzug der Magnetkarte. die Spur wird jedoch nicht überschrieben. Es erscheint der Bedienhinweis H1 in der Anzeige.

Beachten Sie noch folgenden Hinweis: Zur eindeutigen Kennzeichnung der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Bedienfolgen wird von einem gelöschten Kellerspeicher und Gleitkommeenzeige ausgegangen.

6.2. Magnetkerte Schreiben

Während eines Schreibvorgenges wird der Inhalt des Progremmspeichers auf Magnetkarte aufgezeichnet. Begonnen wird der Vorgang an der Position des Befehlszählers und beendet mit der Aufzeichnung des ersten in der Befehlsfolge erkannten Befehls ENDE.

### Beispiel:

00	၀၀ ၀	Q55 o	1,30	
·	PROGRAMM 1	PROGRAMM 2	PROGRAMM 3	
		<del></del>		•••
Datenspeicher		Programmspeic	her	

Steht der Befehlszähler an der Position 0055, wird das Programm 2 auf Magnetkerte aufgezeichnet. Als erster wird der Befehl an der Position 0055 und als letzter der Befehl an der Position 0129 aufgezeichnet. Zur Aufzeichnung von PROGRAMM 1 und PROGRAMM 3 sind zwei weitere Schreibvorgänge erforderlich. Wollen Sie ein Programm auf Magnetkarte aufzeichnen, so bedienen Sie Ihren Rechner nach folgendem Scheme:

- EINSTELLEN DES BEFEHLSZÄHLERS
  - Durch SPRUNG m ist der Befehlszähler en den Programmanfeng zu stellen.
- DURCHFÜHRUNG DES SCHRETBVORGANGES

Durch MKS wird der Schreibvorgang vorbereitet. Die Betriebsart MAGNFTKARTE SCHREIBEN, die Zustandsanzeige BES und die Programmanzeige werden dadurch eingeschaltet.


Angezeigt wird:

										1	1	1 1
0	1	X	X	X	x	X	X	X	1	1	1 1	1 1

Der im Numerateur angezeigte Wert 01 gibt den Hinweis, daß die erste Spur beschrieben werden soll.

Danach ist eine Magnetkarte einzustecken. Achten Sie darauf, daß die Magnetkarte mit der Schriftseite zur Tastatur hinzeigt. Es wird die Spur der Magnetkarte beschrieben, deren Pfeil nach unten zeigt.

Nach der Entnahme der Magnetkarte erscheint eine der folgendenden Anzeigen:



Der Schreibvorgeng ist mit der vollständigen Abspeicherung des Programms beendet. Die Zustendsanzeige BES ist aus- und die Zahlenanzeige eingeschaltet. Die Betriebsart des Rechners ist MANUELLES RECHNEN.

Nach der Entnahme der durchgezogenen Magnetkarte aus der Magnetkarteneinheit ist es zweckmäßig, die beschriebene Spur zu beschriften.

6		v	v	v	¥	7	v	V	Tu	-	П	$\top$
0	اعا		Δ	A	_	1^	^		111	-1	ــــا .	

Die Kapazität der Spur 01 reicht nicht aus, um des gesamte Programm aufzuzeichnen. Zur Fortführung des Schreibvorganges ist die Spur 02 erforderlich (Bedienhinweis HF bedeutet Folgekarte). Dies wird durch Einstecken der um 180<sup>6</sup> ge-drehten eder einer anderen Magnetkarte erreicht.

Nach dem Durchzug jeder weiteren Magnetkarte ist entsprechend der Anzeige zu verfahren. Während eines Aufzeichnungsvorganges können nur 7 Magnetkartenspuren beschrieben beschrieben werden.

Ist Ihr Programm jedoch so lang, daß der Aufzeichnungsvorgang nach dem Durchzug der 7. Magnetkartenspur noch nicht beendet ist, dann beachten Sie den Hinweis am Ende dieses Abschnittes.

Beachten Sie, deß die im Numersteur engezeigte Zahl die Spur kennzeichnet, die nachfolgend beschrieben wird.

			7	-
0 1	XXXX	XXX	H 1	

Die Spur 01 der Magnetkarte ist mit einem Schreibschutz versehen (Bedienhinweis H1 bedeutet Schreibsperre).

Zur Fortführung des Schreibvorganges ist eine Magnetkarte mit einer ungeschützten Spur in den Schacht der Magnetkarteneinheit einzustecken.

		-	-					7		_	_
	V	v	V	X	v	T	X	1 70	01	1 1	
1 1 1	A	A	Δ	Δ	1	Α	A	T.	0	4 1	- 1

Während des Schreibvorganges erkennt der Rechner Programmspeicherende und zeigt den Fehlerhinweis FO an.

Die Rücksetzung des Fehlers durch PROGR EING bewirkt die Ausscheltung der Zustandsanzeige BES. Die Betriebsart des Rechners ist MANUELLES RECHNEN.

Nach erfolgter Fehlerkorrektur ist der gesamte Schreibvorgang nochmals zu beginnen.

Jeder durch MKS begonnene Schreibvorgeng kenn unmittelber
vor dem Einstecken der ersten Mag, etkarte bzw. während der
Anzeige der Bedienhinweise HF oder H1 durch MKS oder
MKL beendet werden. In diesem Felle wird durch MKL
oder MKS die Betriebsart MANUELLES RECHNEN eingeschaltet.
Es folgen zwei Beispiele für die Aufzeichnung von Programmen
auf Magnetkarte.
Beispiel 1:
Aufzeichnen des in Pkt. 4.6., Beispiel 1, beschriebenem
Programms ( Programmformular s. S. 86)
- EINSTELLEN DES BEFEHLSZÄHLERS
SPRUNG 4
- DURCHFÜHRUNG DES SCHREIBVORGANGES
MKS Anzeige: 0 1 0 0 0 0 1 6 7
Binstecken einer ungeschützten Magnetkarte
Anzeige nach der Entnahme der Magnetkarte:
Die Aufzeichnung des Progremms ist beendet.

Beschriftung der Magnetkarte:

Programm:

Fortlaufende Addition

Registrierung:

MATHEMATIK 2

Datenregister:

10

Spur-Nr.:

01

Spurenzahl:

4

Progr.-Start:

D/P 010 MKL; SPRUNG

ST ST

Kontrollbeispiel:

SPRUNG ST 7


ST TT

Ergebnis: 2,513274123 01

Beispiel 2:

Aufzeichnen des Programms für die Berechnung der Gleichung  $a = \overline{y} - b \cdot \overline{x}$  (Beispiel aus Pkt. 4.7.)

Hierbei handelt es sich um ein etwas komplizierteres Beispiel. Dieses Programm besteht aus Haupt- und Unterprogramm, die wie folgt im Rechner abgespeichert sind.



Die Aufzeichnung dieses Programms wird durch zwei Schreibvorgänge erreicht.

In diesem Fall müssen Sie jedoch zuerst am Ende des Unterpro-

gramms durch

SPRUNG

0122

PROGR EING ENDE PROGR

einen

Befehl ENDE programmieren.

Schreibvorgang 1	:
------------------	---

- EINSTELLUNG DES BEFEHLSZÄHLERS




- DURCHFÜHRUNG DES SCHREIBVORGANGS

1	
	MKS

Anzeige:

Einstecken einer ungeschützten Magnetkarte

Anzeige nach der Entnahme der Magnetkarte:



Beschriftung der Magnetkarte:

Programm:

Gleichung a =  $\overline{y} - b \cdot \overline{x}$  (Hauptprogramm)

Registrierung:

STATISTIK 3 (dazu STATISTIK 1)

Datenregister:

10

Spur-Nr.:

01

Spurenzahl:

Progr.-Start: D/P 010 MKL; STM NUM/0000

## Schreibvorgang 2:

- EINSTELLEN DES BEFEHLSZÄHLERS

SPRUNG

0100

- DURCHFÜHRUNG DES SCHREIBVORGANGES

1.KS

Anzeige:

Einstecken einer ungeschützten Magnetkarte.

Anzeige nach der Entnahme der Magnetkarte:

0 0 0

Beschriftung der Magnetkarte:

Programm:

Arithmetisches Mittel

Registrierung:

STATISTIK 1

Datenregister:

10

Spur-Nr.:

01

Spurenzahl:

1

Progr.-Start:


D/P 10 SPRUNG 0100 MKL; STM ST : 0100

Neben dem Aufzeichnen von Programmen besteht auch die Möglichkeit, den Inhalt des Datenspeichers auf Magnetkarte abzuspeichern.


Hierzu ist durch D/P [n] vor dem Schreibvorgeng die Grenzadresse so einzustellen, daß der auf Magnetkarte aufzuzeichnende Teil des Datenspeichers der erste Teil des Programmspeichers wird. Dadurch wird gleichzeitig der Befehlszähler an den Beginn des Programmspeichers und somit an den Beginn des ersten aufzuzeichnenden Datenregisters gestellt.

# Beispiel:

Ein Programm ist ab Befehlszähler 0000 abgespeichert. Von den 10 verfügbaren Detenregistern sollen die Detenregister 007, 008 und 009 mit aufgezeichnet werden.



Durch D/P 007 wird die Grenzedresse so verändert, das das Datenregister 007 der erste Teil des Programmspeichers wird. Speicheraufteilung nach der Änderung der Grenzedresse:



Datenspeicher

Programmapeicher


Nach der Veränderung der Grenzadresse wird der Rechner wie beim Schreiben von Programmen bedient. Beachten Sie dabei, daß das EINSTELLEN DES BEFEHLSZÄHLERS durch

D/P [n] bereits erfolgt ist.

Die folgenden zwei Beispiele erläutern die Bedienung des Rechners beim Aufzeichnen von Daten auf Megnetkarte.

## Beispiel 1:

Nach der Durchrechnung des Programms in Pkt. 4.6., Beispiel 3, mit der angegebenen Zahlenreihe sollen Detenspeicher und Programm aufgezeichnet werden.



Die Grenzadresse des Arbeitsspeichers wird durch D/P 000 geändert.

				(	146					
ABZUS	PEICHERND	ER TE	PIL PIL		ENDE					
		Prog	rammspei	her		***				
Beachten Sie, des tenregister) verg ENDE em Befehlszá	größert w	urde.	speicher Demzufol	um 80 .ge ste	Befehle ht der	(10 Da- Befehl				
Da das EINSTELLEN DES BEFEHLSZÄHLERS bereits durch D/P 000										
erfolgt ist, beschränkt sich die weitere Bedienung auf des DURCHFÜHREN DES SCHREIBVORGANGS wie folgt:										
MKS Anzeige	: [	0 1	0000	0 0	0					
Einstecken einer	unge schii	tzten	Megnetke	rte.						
Anzeige nach der	Entnahme	der :	Magne tkar	te:						
		П		Ш	Ш					
Beschriftung der	Magne tkar	te:			-30					
Programm:			ner Zahle g + 10 Da							
Registrierung:	MATHEMAT	TK 1								
Datenregister:	10									
Spur-Nr.:	01									
Spurenzahl:	1			1.0						
ProgrStart:	D/P 000	MKL;	D/P 010	STM	IND / O	000				

Beispiel 2:

Nach der Durchrechnung des Programms in Pkt. 4.6., Beispiel 3 (vgl. vorangegangenes Beispiel), sollen die Inhalte der Datenregister 001, 002, 003 und 004 aufgezeichnet werden. Dezu ist unmittelbar nach dem letzten abzuspeichernden Detenregister ein Befehl ENDE zu programmieren. Dadurch wird festgelegt, an welcher Stelle der Schreibvorgang beendet werden soll. Die

dafür erforderlichen Tasten	folge ist:
D/P 005 PROGR EING ENDE	PROGR E ING
, 0000	
0000 0001 0003 0004 ENDE	Programm 80
Detenspeicher	Programmspeicher
Die Grenzedresse des Arbeit geändert.	tsspeichers wird durch D/P 001
S ABZUSPEI- E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
H	×
Daten- speicher	Programmspeicher
Das EINSTELLEN DES BEFEHLSZ bereits erfolgt.	ZÄHLERS ist durch D/P 001
DURCHFÜHREN DES SCHREIBVORG	HANGES:
MKS Anzeige: 0	1 0000 000 1
Einstecken einer ungeschütz	zten Magnetkarte bis zum Beginn

des Durchzuges.

Anzeige nach der Entnal	nme der Magnetkarte:
Ш°[	0, 0
Beschriftung der Megne	tkerte:
Programm:	Detenregister 001, 002, 003, 004
Registrierung:	MATHEMATIK 1
Datenregister:	5
Spur-Nr.:	01
Spurenzshl:	1 .
Programm-Start:	D/P 001, MKL; D/P 005
HINWEIS zur Aufzeichnung	g langer Programme:
Erscheint während des A	uf ze ichnungsvorganges beispielsweise
die Anzeige 08 140	8 133 HF
so kann festgestellt wer	rden, daß während des Durchzuges der
	n kein Befehl ENDE erkannt wurde.
	Magnetkartenspuren während eines
	beschrieben werden dürfen, ist die
	urch MKS zu beenden. Durch noch-
maliges MKS ist ein	zweiter Aufzeichnungsvorgang zu beginnen.

Dies bedeutet, daß die Programmaufzeichnung mit der ersten Magnetkartenspur des zweiten Aufzeichnungsvorganges an der unterbrochenen Stelle (BZ 1408) fortgesetzt werden kann. Hierbei müssen Sie allerdings beachten und insbesondere bei der Magnetkartenbeschriftung berücksichtigen, daß es für ein Programm mehrere Magnetkarten mit der gleichen Spur-Nr. gibt.

Es erscheint die Anzeige:

6.3.

## Magnetkarte Lesen

Während eines Lesevorganges wird der Inhalt einer oder mehrerer, jedoch meximal 7 Magnetkartenspuren im Programmspeicher abgespeichert. Beachten Sie dazu noch den Hinweis am Ende dieses Abschnittes.

Begennen wird der Vorgang an der Position des Befehlszählers und beendet mit der Abspeicherung des ersten von der Magnetkarte eingelesenen Befehls ENDE.

Wollen Sie ein Programm in den Programmspeicher einlesen, so bedienen Sie Ihren Rechner nach folgendem Schema:

## - EINSTELLEN VON GRENZADRESSEN UND BEFEHLSZÄHLER

Durch D/P n ist die für das einzulesende Programm gültige Grenzadresse zwischen Daten- und Programmspeicher festzulegen. Dadurch wird gleichzeitig der Befehlszähler auf 0000 gestellt.

Beginnt des Programm nicht am Befehlszähler 0000, so ist dieser anschließend durch SPRUNG m entsprechend der Anfangsadresse des Programms einzustellen. Die Anzahl der benötigten Datenregister und die Anfangsadresse des Programms sind der Beschriftung der Magnetkerte zu entnehmen.

### - DURCHFÜHREN DES LESEVORGANGES


Durch MKL wird der Lesevorgang vorbereitet. Die Betriebsart MAGNETKARTE LESEN, die Zustandsanzeige BFS und die Programmanzeige werden eingeschaltet.

Angezeigt wird:


~ I	- 1					1000		11	1 1	1 1	1	1
UI	7.1	I X	X	I X	X	1 X	X	X	1 1	1 1	- 1	1

Der im Numerateur angezeigte Wert 01 bedeutet, deß die Megnetkarte mit der Spur 01 in den Schacht einzustecken ist. Beachten Sie, daß der der Spur 01 zugeordnete Pfeil nach unten und die Schriftseite zur Tastatur hin zeigt.

Nach der Entnahme der Magnetkerte erscheint eine der folgenden Anzeigen:




Der Lesevorgang ist mit der vollständigen Abspeicherung des Programms im Programmspeicher beendet. Die Zustandsanzeige BES ist aus- und die Zahlenanzeige eingeschaltet. Die Betriebsart des Rechners ist MANUFLLES RECHNEN.



Zur Fortführung des Lesevorgenges ist die Magnetkerte mit der Spur 02 in den Schacht der Magnetkerteneinheit einzustecken (Bedienhinweis HF bedeutet Folgekerte).

Nach der Entnahme der Magnetkarte ist entsprechend der Anzeige zu verfahren.



Die Spur-Nr. der Magnetkarte entspricht nicht der im Numerateur angezeigten (Bedienhinweis H2 bedeutet Reihenfolgefehler).

Im vorliegenden Falle wurde nicht die Magnetkerte mit der Spur-Nr. 01 in den Schacht eingesteckt. Wird dieser Bedienfehler angezeigt, ist die Magnetkerte mit der im Numerateur angezeigte Spur-Nr. einzustecken. Vom Rechner wird automatisch die Reihenfolge der eingelesenen Spuren überprüft. Dies ist besonders beim Binlesen von Programmen, die auf mehreren Magnetkarten abgespeichert sind, eine wirkungsvolle Hilfe zur Vermeidung von Bedienfehlern. Beachten Sie deshalb, daß die Spur-Nr. der zu lesenden Magnetkarte immer mit der im Numerateur angezeigten übereinstimmt.

0 1	X	x	x	X	X	X	X	Н	L	П	$\prod$
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

Die Spur der Magnetkarte enthält keine Informationen (Bedienhinweis HL bedeutet Leerkarte).

Da es sich hierbei um einen Bedienfehler handelt, ist nachfolgend die vorgesehene Magnetkarte in den Schacht einzustecken.

	7	v	v	v	15	-1	~	- I		170	1	1	1 1	- 1
F 1	A	Δ	A	A	14	١,٠	Δ	1	1 3	L	10	1	1 1	- 1

Während des Lesevorgenges erkennt der Rechner Progremmspeicherende und zeigt den Fehlerhinweis FO an.

Nach der Rücksetzung des Fehlers durch PROGR BING wird die

Zustandsanzeige BES ausgeschaltet. Die Betriebsart des Rechners ist MANUELLES RECHNEN.

Nach der Fehlerkorrektur ist der gesamte Lesevorgang erneut zu beginnen.
Jeder durch MKL begonnene Lesevorgeng kenn unmittelbar
vor dem Einstecken der ersten Magnetkarte bzw. während der Anzeige der Bedienhinweise HF, HL und H2 durch MKL oder
MKS beendet werden. In diesem Falle wird durch MKL oder
MKS die Betriebsart MANUELLES RECHNEN eingeschaltet.
Beachten Sie noch die folgenden zwei Beispiele. Sie sollen Ihnen das Einlesen von Programmen, die auf Magnetkarten abgespeichert sind, veranschaulichen. Hierzu werden die Beispiele im Abschnitt 6.2. verwendet. Die für die Bedienung des Rechners erforderlichen Informationen entnehmen Sie der Beschriftung der Magnetkarte.
Beispiel 1:
Lesen des Programms für das Beispiel 1 in Pkt. 4.6. (Programm-formular s. S. 86).
- EINSTELLEN VON GRENZADRESSE UND BEFEHLSZÄHLER
D/P 010
- DURCHFÜHREN DES LESEVORGANGES
MKL Anzeige: 01 0000 XXX
Einstecken der Magnetkarte. Der Pfeil der Spur 01 zeigt nach unten.
Anzeige nach der Entnahme der Magnetkarte:

Bevor Sie mit dem Programm arbeiten, sollten Sie zunächst das auf der Magnetkarte enthaltene Kontrollbeispiel durchrechnen (vgl. Pkt. 6.2.).

Anzeige des Ergebnisses des Kontrollbeispiels:

2,513274123 01

Beispiel 2:

Lesen des Programms für die Berechnung der Gleichung  $a = \overline{y} - b \cdot \overline{x}$ 

(vgl. Pkte. 4.7. und 6.2., Beispiel 2).

Der Beschriftung der Magnetkarte ist zu entnehmen, daß zu diesem Programm (STATISTIK 3) noch ein zweites (STATISTIK 1) gehört. Beide Programme sind durch getrennte Lesevorgänge in den Programmspeicher einzulesen. Beschten Sie, daß beide Programme durch die Spur-Nr. 01 gekennzeichnet sind.

Binlesen des Programms STATISTIK 3:

- BINSTELLEN VON GRENZADRESSE UND BEFEHLSZÄHLER

Durch D/P 010 wird gleichzeitig die Anzehl der vom Programm benötigten Detenregister verfügber gemecht und der Befehlszähler an den Programmspeicherenfang gestellt.

- DURCHFÜHREN DES LESEVORGANGES

MKL Anzeige: 01 0000 XXX

Einstecken der Magnetkarte bis zum Beginn des Durchzuges.

Beachten Sie, daß der Pfeil für die Spur 01 (Progremm STATISTIK 3) nech unten zeigt.

Anzeige nach der Entnahme der Magnetkarte:

- EINSTELLEN VON GRENZADRESSE UND BEFEHLSZÄHLER

Einlesen des Programms STATISTIK 1:

SPRUNG	0100	
	nzadresse ist durch des Einlesen des Program K 3 bereits eingestellt.)	wa
- Durchfüh	REN DES LESEVORGANGES	
MKL	Anzeige: 010100 XXX	
Beachten	en der Magnetkerte bis zum Beginn des Durch Sie, daß der Pfeil für die Spur 01 (Program K 1) nach unten zeigt.	
Anzeige 1	nach der Entnahme der Magnetkarte:	
	0,	00
rechnen S	e beginnen, mit dem Programm STATISTIK 3 zu e Sie zunächst das auf der Magnetkarte enthal spiel durch.	
	m Lesen von Programmen ist es auch möglich,	
	rte aufgezeichnete Datenregisterinhalte wiede ner einzulesen.	er in
	nn des Lesevorganges ist die Grenzadresse zw nd Programmspeicher zu verändern (vgl. Pkt. (	
42	D/P n ist die Grenze so zu wählen, deß de icher unmittelbar dort beginnt, wo sich des e	er Pro- einzu-
	Datenregister mit der niedrigsten Adresse bei	
	•	

Für n ist die niedrigste Adresse aller einzulesenden Datenregister einzugeben. Dieser Wert ist der Beschriftung der Megnetkarte zu entnehmen.

Beispiel: Ein Programm ist einschließlich des Inhaltes der Datenregister 007, 008 und 009 auf einer Magnetkarte aufgezeichnet.

Die Einstellung der Grenze zwischen Daten- und Programmspeicher erfolgt durch D/P 007, da des Datenregister 007 das mit der niedrigsten Adresse ist.

Nach der Änderung der Grenzadresse wird der Rechner wie beim Lesen von Programmen bedient. Beachten Sie, daß das EINSTELLEN DES BEFEHLSZÄHLERS durch D/P n bereits erfolgt ist.

Die folgenden beiden Beispiele erläutern die Bedienung des Rechners beim Einlesen von Daten:

## Beispiel 1:

Daten und Programm des in Pkt. 4.6. beschriebenen Beispiels 3 sind auf einer Magnetkarte aufgezeichnet. Der gesemte Inhalt der Magnetkarte soll eingelesen werden.

In Pkt. 6.2. ist die Beschriftung der Magnetkarte für dieses Beispiel (MATHEMATIK 1) dargestellt.

Zunachst wird durch D/P 000 die Grenzedresse verändert, demit die 10 Detenregister von der Magnetkarte eingelesen werden können.

Dedurch erfolgt gleichzeitig des EINSTELLEN DES BEFFHLSZÄHLERS.

Bedienung beim DURCHFUHREN DES LESEVORGANGES:

						LI	1_1_		1	П	- 1	
MKL	Anzeige:	C	1 1	0	00	0	XX	X	1	H	.	-
The second secon	1000 g/		1	-					4			

# robotron

# -191-

# Errst-Moritz-Arndt-Universität Sektion Mathematik 22 Grelfswald Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a

Einstecken der Magnetkarte bis zum Beginn des Durchzuges.

Beachten Sie, daß der Pfeil für die Spur 01 (Programm MATHEMATIK 1) nach unten zeigt.
Anzeige nech der Entnahme der Magnetkarte:
0, 00
Durch D/P 010 stellen Sie die vom Programm vorgeschriebe
ne Grenzadressa ein.
Beispiel 2:
In Pkt. 6.2. wurde die Aufzeichnung der Datenregister 001, 002, 003 und 004 beschrieben. Diese vier Datenregister soller von der Magnetkarte (Datenregister MATHEMATIK 1) wieder eingelesen werden.
Durch D/P 001 wird die Grenzedresse verändert, demit die vier Detenregister eingelesen werden können.
Dedurch erfolgt gleichzeitig des EINSTELLEN DES BEFEHLSZÄH- LERS.
Bedienung beim DURCHFÜHREN DES LESEVORGANGES:
MKL Anzeige: 01 0000 X X X
Einstecken der Lagnetkarte bis zum Beginn des Durchzuges. Beechten Sie, daß der Pfeil für die Spur 01 (Datenregister MATHEMATIK 1) nach unten zeigt.
Anzeige nach der Entnahme der Magnetkarte:

robotron

HINWEIS zum Lesen langer Programme

Programme, für die zur Aufzeichnung mehr als 7 Magnetkartenspuren
und demzufolge mehrere Aufzeichnungsvorgänge benötigt wurden, sind
entsprechend gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung ist beim Einlesen
in den Programmspeicher zu berücksichtigen. Begonnen wird der Le-
sevorgang mit der ersten Magnetkartenspur des ersten Aufzeichnungs
vorgenges. Nach dem Durchzug der siebenten Magnetkartenspur ist de
erste Lesevorgang durch MKL zu beenden.
Anzeige nach Durchzug der siebenten Magnetkartenspur (Beispiel von
Abschnitt 6.2 HINWEIS zur Aufzeichnung langer Programme)
08 1408 133 HF
Bei dieser Anzeige bestätigen Sie MKL .
Der sweite Lesevorgang wird mit MKL eingeleitet.

Anzeige: 01 1408 133 | |

Nun können Sie mit dem Einlesen der Magnetkerten des zweiten Aufzeichnungsvorgenges beginnen. Entsprechend der Anzeige ist die Magnetkerte mit der Spur Ol einzugeben.

7.

- Die Taste DEA wird zur Ein- und Ausschaltung des Druckers verwendet. Durch die Netzzuschaltung des Rechners wird der Drucker eingeschaltet. Gleichzeitig erfolgt die Einschaltung des NORMAL-Modus.
- . Im NORMAL-Modus bewirkt die Taste DRUCK bzw. der Befehl
  DRUCK den Ausdruck des Inhaltes von Register X. Die Taste
  ZS bzw. der Befehl ZS dient zur Ausführung von Zeilenscheltungen.
  Ist der Eumersteur eingeschaltet, wird dieser in einer

Ist der Mumerateur eingeschaltet, wird dieser in einer ersten und der Inhalt von Register X in einer zweiten Zeile gedruckt.

- Die Teste TEXT wird zur Ein- und Ausschaltung des TEXT-Modus benutzt. Im TEXT-Modus wird in den Exponentenstellen der Zahlenanzeige die Buchstabenkombination AA angeseigt. Die Teste TEXT ist programmierbar.
- . Während des TEXT-Modus können die den einzelnen Tasten sugeordneten alphanumerischen Zeichen gedruckt werden. Die Auslösung eines Zeilendrucks erfolgt nach der Eingabe des 16. alphanumerischen Zeichens innerhalb einer Zeile, durch die Taste ZS bzw. durch den Befehl ZS oder durch die Taste TEXT bzw. durch den Befehl TEXT.
- . Die Verwendung der Tasten- bzw. Befehlsfolge \[DRUCK][n][k] im TEXT-Wodus ermöglicht den Druck alphanumerisoher Zeichen und des Inhalts von Register X innerhalb

einer Zeile. Während n die Ziffernanzahl der zu druckenden

Zahl aus dem Register I angibt, bestimmt K die Anzehl der su druckenden Nachkommastellen und stellt gleichseitig das Anzeigeformat ein. Pür das Vorseichen und den Desimelpunkt sind zwei zusätsliche Druckstellen vorzusehen.

- . Mehrere Tasten- bzw. Befehlsfolgen DRUCK [n][k] für eine Druckzeile ermöglichen einen Tabellendruck. Der Abstend zwischen den Tabellenspalten wird durch alphanumerische Zeichen, insbesondere durch Leerzeichen bestimmt.
- . In der Betriebsart PROGRAMMEINGABE führt jede Tastenbetätigung swecks Abspeicherung eines Befehls unmittelbar sum Druck des Befehlssählers und des mnemenischen Befehlscodes. Der Inhelt des mnemonischen Befehlsoedes ist davon abhängig, ob der WORMAL-Modus oder der TEXT-Modus eingeschaltet ist.
- Durch die Tastenfolge SPRUNG [m] LIST T kann ein Programm eb Befehlszähler m ausgedruckt werden. Der Vorgeng wird durch Betätigen der Taste STOP nach dem Ausdruck des letzten Befehls beendet. Ausgedruckt wird für jeden abgespeicherten Befehl Befehlszähler und mnemenischer Befehlscode.
- . In der Betriebsert TEST werden Befehlszähler und Anemenischer Befehlscode, Numersteur und Inhelt von Register X in drei aufeinanderfolgenden Zeilen gedruckt. Ist der Numersteur ausgeschaltet, wird der Inhelt von Register X in der zweiten Zeile gedruckt.

Taste | DEA

Durch den Einbeu eines 16-stelligen alphanumerischen Streifendruckwerkes erhalten Sie die Möglichkeit, Ergebnisse, alphanumerische Texte und Programe aussudrucken. Das Druckwerk arbeitet nach dem Thermodruckbrinsip. Mit der können Sie das Druckwerk ein- bsw. susschalten.

Die Teste DEA befindet sich links neben den Tasten sur Bedienung der Magnetkarteneinheit. Diese Tastenfunktion ist nicht programmierbar.

Mit dem Einschelten des Rechners wird gleichseitig das Druckwerk eingeschaltet. Der Rechner befindet sich im MORMAL-Modus, während dessen Ergebnisse ausgedruckt und Zeilenschaltungen ausgeführt werden können.


Wollen Sie alphenumerische Zeichen ausdrucken, so ist mit Hilfe der Teste TEXT der TEXT-Modus einsuschalten. Verfolgen Sie vor allem in den folgenden Abschnitten die unterschiedliche Wirkung der Testen ORUCK und Z5 in Abhängigkeit vom eingeschalteten Modus.

Durch nochmaliges Betätigen der Taste TEXT wird der MORMAL-Modus wieder eingeschaltet.

, DRUCK und ZS sind unmittelber über Die Testen TEXT der Tastengruppe für die Programmierung angeordnet. Sie können zur Abspeicherung von Befehlen verwendet werden. Derüber hinaus heben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe des am Druckwark angeordneten Handrades (vgl. nachfolgende Abbildung) einen Papiervorschut durchzuführen.

P vor Si mit der Arbeit beginnen, überseugen Sie sich, daß noch genug Perter im Drucker vorhanden ist. Ist im Drucker kein Papier m hr verhanden, führen angewiesene Druckoperationen zur Anseige der Penl rkennzeichens P5 (vgl. auch Abschnitt 8). In diesem - betätigen Sie die Teste und legen eine neue

Papierrolle ein. Das Schema dazu ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.



- 1. Papiereinlegehebel (1) in gezeichnete Stellung bringen.
- 2. Papier von der Rolle 2 wickeln (Abrollen in Pfeilrichtung beachten!), schräg schneiden und in den Schlitz der Papierwanne schieben, bis es im Fenster 3 sichtbar wird.
- 3. Rolle 2 in die Papierwanne einlegen.
- 4. Papiereinlegehebel () in Pfeilrichtung bewegen.
- Papiertransport mit Handrad (4) oder durch Taste zs auslösen.

Durch das Pehlerkennzeichen F4 wird angezeigt, daß der Drucker defekt ist. In diesem Palle wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienststütspunkt.

#### DRUCK VON ERGEBNISSEN

Durch die Teste DRUCK oder durch den Befehl DRUCK wird der Druck des Inhalts von Register I ausgelöst. Voraussetzung ist jedoch, daß der NORMAL-Modus eingeschaltet ist. Der Druck erfolgt in Abhängigkeit vom eingestellten Anzeigeformat in Form einer Gleitkomma- oder Festkommazahl. Zur eindeutigen Abgrenzung von Mantisse und Exponent bei Gleitkommazahlen erfolgt stets der Abdruck des Buchstabens E vor dem Exponentenvorzeichen.

## Beispiel:

Druck von - 0.167 als Festkomma- und als Gleitkommazahl

Tastenfolge:

KOMMA 3 DRUCK

KOMMA DRUCK

	7. 1222						-	
-[	H	П	Ø	,	1	6	7	

Druckbild:

Beachten Sie, daß zur Unterscheidung vom Buchstaben O die Ziffer O mit einem Schrägstrich versehen ist.

Ist der Numerateur eingeschaltet, wird dieser in der ersten Zeile und der Inhalt von Register X in der zweiten Zeile abgedruckt.

## Beispiel:

An der STOP-Stelle eines Programms, die durch den Numersteur 05 gekennzeichnet ist, soll die Zahl 0,0269 eingegeben werden. Nach dem Start ist im Programm der Abdruck dieser Zahl im Gleitkommaformat vorgesehen.

## Programm:

STOP DRUCK

## Druckbild:

	•			N	U	М	Ø	5				Γ
2	,	6	9			П		T	Ε	-	ø	2

Die Betätigung der Teste ZS oder die Ausführung des Befehls ZS bewirken eine Zeilenschaltung ohne den Druck einer Zehl.

Anschließend noch ein Beispiel zur Gestaltung eines Druckbeleges bei Verwendung der Befehle ZS und DRUCK.

In das Programm für die Sortierung einer Zahlenreihe (vgl. Abschnitt 4.6, Beispiel 3 und Anlage 3) werden wie folgt ZS und DRUCK eingefügt.

Befehls- sähler	Taste	Befenis- code	Benerkungen
00	MARKE	155	
01	IND	056	
02	STOP	163	
03	DRUCK	162	Druck des Wertebereiches der
04	ZS	152	Zahlenreihe mit enschließenden Zeilenschaltungen
05	ZS	152	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
06	x R	064	
	21	l .	
•		10 m	y 2
34	SEL=1	154	**
35	STOP	163	
36	DRUCK	162	Druck der eingegebenen Zahl
37	X-R	064	Proof det etifelenen Veut
	лп	004	
•	14	1	
•			Š
E.A	_		
54	= 0	146	
55 56	ZS	152	Zeilenschaltungen vor Beendi- gung des Programs
1-11-01	ZS	152	The same of the sa
57 58	28	152 163	
59	STOP		
60	R-I	063	
	IND	056	
61	8	-104	
62	ZS	152	
63	DRUCK	162 076	Druck der Summe
64	1	016	
			z.
71	ENDE	165	

Beachten Sie bei der Einfügung der Befehle die Veränderung der Sprungadressen.

Während der Programmabarbeitung entsteht folgender Druckbeleg. Das Anzeigeformat ist Gleitkomma.

5	,					1				E	0	9
		L	L	L			*					
1	,	2	-	-	H			Н		E	0	0
2	,	ø	5							E	Ø	4
3	,	7	9							E	0	0
2	,	3								E	0	0
4	,	2	1							E		0
4	,	7	9							E	0	1
3	,		Š.							E	0	0
1	,	3	3		Section 1					E	1	0
4	9	0	5							E	0	0
3	9	2	5							E	0	0
3	,	8	1							E	0	6
4	9	8				2		. 0		E	1	0
2	,	7	1							E	0	1
3	,	5	9							E	0	0
1	,	2	5		4	-		-	4	E	Ø	0
3	,	7	8						1	Ε	0	0
7	,	0	6						#	E	6	Ó
1	,	7	4	4			1		1	Ε	ø	1
1	,	7	8	5					1	E	0	1

#### DRUCK YOU ALPRA-TEXT

Das Druckwerk gestattet den Druck der auf der Tastatur vorhandenen alphanumerischen Zeichen.

Allen Testen der Testenreihen 3 bis 7 außer PAUSE und ENDE

sind alphanumerische Zeichen sugeordnet, die Buchsteben den beiden linken Tastengruppen, die Ziffern der Tastengruppe für die Zehleneingabe und die Sonderseichen der rechten Tastengruppe.

Am Beispiel der Tastenreihe 5 (vgl. Anlage 1) soll die Zuordnung der alphanumerischen Zeichen dargestellt werden.

Die alphanumerischen Zeichen stehen links oder rechts von den Funktionstasten. Beachten Sie en diesem Beispiel vor allem die Beschriftung für die Tastenspalten 00, bis 06 und 14 bis 16.

Tasienspalle	00	01	02	05	06	07	10	11	12	13	14	15	16
Funktionstaste (MATEMATIK)	lg x	Inx	ΙΧΙΥ	Υx	0	4	5	6	-	S T M	≥0	MARKE	ENDE
Alphanumerische Belegung	С	н	М	R	W	4	5	6	-	ε	>	j	

Zum Druck von Alpha-Text ist durch die Taste TEXT bzw. durch den Befehl TEXT der TEXT-Modus einzuschalten. Sobald in den Exponentenstellen der Zahlenanzeige die Buchstabenkombination AA erscheint, können Sie mit der Eingebe der alphanumerischen Zeichen beginnen. Die eingetasteten Zeichen werden nicht sofort gedruckt, da das verwendete Druckwerk nur einen Zeilendruck gestattet. Der Eingabevorgang selbst ist an Hand der Zahlenanzeige nicht kontrollierbar.

Bei Gestaltung und Druck des Alpha-Textes müssen Sie folgende Grundregeln beschten:

- Der Drucker führt winen Zeilendruck mit maximal 16 alphanumerischen Zeichen pro Zeile aus.
- Bei der Formatgestaltung ist zu berücksichtigen, daß die Eingabe der alphanumerischen Zeichen einer Zeile immer linksbündig beginnt. Der Abstand zwischen den einzelnen Wörtern wird durch die Eingabe von Leerzeichen mit Hilfe der

Taste S erzeugt.

- Der Zeilendruck wird ausgelöst, nachdem des 16. alphanumerische Zeichen eingegeben wurde, durch die Taste ZS

(bzw. Befehl ZS) oder durch die Taste TEXT (bzw. Befehl TEXT).

Durch die Teste TEXT bsw. durch den Befehl TEXT wird gleichzeitig der TEXT-Modus ausgeschaltet. Es erscheint wieder die Zehlenanzeige.

Zur Erläuterung folgendes Beispiel:

Für das Programm in der Anlage 3 (vgl. auch Beispiel 3, Abschnitt 4.6) ist ein Programmausdruck ansufertigen. Zur Kennseichnung ist der Ausdruck mit einer im Druckbild ersichtlichen Überschrift zu versehen. Desu sind folgende Testenbetätigungen notwendig.

Testenfolge:		D	ru	ok	b1	10	:									
TEXT	P	R	0	G	R	A	M	M	A	Ų	5	D	R	U	С	,
Zeile 1: 1/x  \(\sqrt{x}\) NEUGR				П			F	U	-	R						
PRKK	L	Р	R	0	G	R	A	M	M	L	N	R	_	+	١.,	L
Zeile 2: S S S GRAD R-x	(	s	0	R	T	1	E	R	Ε	Z		E	1	z	E	1
	Z	A	Н	L	E	N	R	Ε	1	н	£		U	Z	D	
SPACE SPACE SPACE	S	U	M	M	Ε	Z	В	1	L	D	υ	N	6	)		
E R Z5	E	_		_	_	_	=	_	L	L		_	=	=	_	Ŀ
п										L				L		L
Zeile3: 5 1/x ixIY S tan x	Ш	Ц					L	L	L	L	L	_	L		L	L
/ P M / N	L	Н	Н	Н		L	L	L	L	-		-	H		_	H
SPACE SPACE	-	Н		Н		_	-		L	-		H	L	<u> </u>	-	ŀ
1√x +/- 4 Z5		B	-0	in	7	مه		Pri	201	m	700	na	116	dr		L
30 X "		•	- 9				_		9	-				٠.	-	i.
Zeile4: ZS																
Zeile 5: D/P IND TX												20				
( 5 R										ě						
* *																
Zeile 8: —													,			
TEXT																

HINWEIS zur Zeile 1:

Mit der Eingabe des Buchstabens K als 16. elphanumerisches Zeichen wird automatisch der Zeilendruck ausgelöst. Beachten Sie, daß der Druckvorgang erst beendet sein muß, bevor Sie mit der weiteren Eingabe fortfahren. nach FUER müssen somit nicht eingetastet werden.

HINWEIS zur Zeile 2:

Um das Wort FUER an der vorgesehenen Stelle abzudrucken, ist es

notwendig, zunächst erst einmal 6 Leerzeichen (Taste ST)
einzugeben. Nach der Eingabe von FUER lösen Sie mit der
Taste ZS den Zeilendruck aus. Die verbleibenden Leerstellen

HINWEIS zu den Zeilen 3 und 4:

Des Betätigen der Teste ZS nach der Eingebe der Ziffer 4
bewirkt nur den Druck der Zeile 3. Zur Ausführung der anschließenden Zeilenscheltung ist eine nochmelige Betätigung der Teste ZS
erforderlich.

HINWEIS zur Zeile 8:

Nach 16-maligem Betätigen der Taste \_ wird durch die Taste TEXT der TEXT-Modus ausgeschaltet. Die ALPHA-Belegung der Tastetur ist somit nicht mehr gültig. Es erscheint wieder die Zahlenanzeige.

Mach einem eventuellen Papiervorschub durch Betätigen der Taste ZS kann der Start des automatischen Progremmeusdrucks erfolgen.

## DRUCK VON ALPHA-TEXT UND ERGEBNISSEN

Mit der Verwendung der Taste DRUCK bzw. des Befehls DRUCK während des TEXT-Modus haben Sie die Möglichkeit, im Register X stehende Ergebnisse und alphanumerische Zeichen innerhalb einer Zeile zu drucken. Zur Einfügung der im Register X stehenden Zahl in den alphanumerischen Text ist eine Tasten- bzw. Befehlsfolge

DRUCK [n] [k] erforderlich. Für n und k ist jeweils eine

Ziffer einzugeben.

Die Ziffer n gibt die maximele Ziffernenzahl der zu druckenden Zahl an. Beachten Sie, daß in dieser Angabe der Dezimalpunkt und das Vorzeichen nicht enthalten sind.

Mit k wird die Anzehl der Nachkommantellen der zu druckenden Zahl eingestellt. Das somit eingestellte Anzeigeformat bleibt bis zu einer Neueinstellung erhalten.

Da zum Druck von Gleitkommezahlen alle 16 Druckpositionen benötigt werden, können innerhalb einer Textzeile nur Festkommazahlen gedruckt werden.

Bevor die umfangreichen Möglichkeiten der Textgestaltung beschrieben werden, beachten Sie zunächst noch folgende Hinweise:

#### HINWEIS 1:

Befindet sich der Rechner im TEXT-Modus, wird durch die Tastenbzw. Befehlsfolge DRUCK [n] [k] die Zahl im Register X
erst denn abgedruckt, wenn die Stelle der Zahl mit der niedrigsten
Wertigkeit die 16. Stelle der Druckzeile ist oder wenn die
Tasten ZS oder TEXT bestätigt bzw. die Befehle ZS oder
TEXT abgearbeitet wurden.

#### HINWEIS 2:

wurden bereits alphanumerische Zeichen vor DRUCK [n] [k] eingetastet und die Anzahl n der abzudruckenden Zahl ist so groß, daß die vorgeschriebene Zeilenlänge von 16 Zeichen überschritten wird, so erfolgt zunächst der Druck der alphanumerischen Zeichen in einer ersten Zeile. Die im Register X stehende Zahl wird anschließend in der folgenden Zeile linksbündig unter Beachtung der im HINWEIS 1 angegebenen druckauslösenden Bedingungen gebruckt.

### HINWEIS 3:

Die mit DRUCK eingeleitete Tasten- bzw. Befehlsfolge wird ausgeführt, wenn zwei Ziffern für n und k bereitgestellt werden. Wird nur eine Ziffer angegeben, denn ist dies stets der Wert für n. Das gültige Anzeigeformat der Zahl wird nicht verändert.

Wird nach DRUCK keine Ziffer engegeben, so wird der Wert im Register X nicht für einen Abdruck bereitgestellt und des gültige Anzeigeformst wird nicht verändert.

In den beiden letztgenannten Pällen erfolgt der Abschluß der Befehlsfolge in der gleichen Weise wie bei der verkürsten Adressenderstellung.

#### HINWEIS 4:

Wenn der Inhalt des Registers X wertmäßig größer ist als die Angaben in der Tasten- bzw. Befehlsfolge nach | DRUCK | , so wird der angegebene Wert für n nicht berücksichtigt und die Zahl wird entsprechend ihrer Wertigkeit gedruckt.

In diesem Falle handelt es sich um einen Programmierfehler, dessen Auswirkungen in einer Veränderung des gewünsekten Druckbildes zu erwarten sind.

Vergleichen Sie hierzu das nechfolgende Beispiel 2.

#### HINWEIS 5:

Wenn der Inhalt des Registers I wertmäßig kleiner ist als die Angaben in der Tasten- bzw. Befehlsfolge nach DRUCK, so wird der gerundete Wert der Zahl (entspricht dem angeseigten Wert) gedruckt. Vergleichen Sie dazu das folgende Beispiel 3.

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15a


#### -207-

robotron

Betrachten Sie nun folgende Beispiele!

## Beispiel 1:

Im Abschnitt 4.6., Beispiel 2, ist ein Program sur Berechnung des arithmetischen Mittels angegeben. Dieses Programs soll dahingehend ergänst werden, daß sum Abschluß der Berechnung das Ergebnie mit dem Sets "THE WEST DES ARITHMETISCHES MITTELS BETRAEGT" gekennseichnet wird. Desu sind ab Befehlesählerstand 0121 folgende Befehle einsufügen:



#### Druckbild:

D	E	R		W	E	R	7		D	Ε	5		П		Γ
A	R	1	T	H	M			М	1	T	T	Ε	L		
8	E	T	R	A	E	G	T						П	7	L
		H	-	$\vdash$	N	U	M	-	ø	4	H		Н		-
							3	,	4	Ø	5		П		

Befehlsfolge:

Wie Sie aus der vorangegangenen Befehlsfolge erkennen können, wird der Inhelt von Register X, also das Ergebnis 3,405, nicht im TEXT-Modus gedruckt. Um das zu erreichen, müssen Sie die Befehlsfolge nach BETRAEGT (BZ0158) wie folgt ändern.

Druckbild:

BZ 0164

M   ST   DRUCK   4   3   TEXT   ENDE	١٧	-	'	"	7	-	٠				١,	1	1	~		
T SPACE	П															
	П		П					П	11000		Г	1000		20.00	П	
Durch die Befehlsfolge DRUCK 4  Druck des Inhalts von Register X un angewiesen. Von der Zahl im Registe 4 Ziffern mit 3 Nachkommastellen ge Formulargesteltung, daß für den Abd Falle eine Druckposition für des Vopunkt vorsusehen ist.  Ist die Stellenzahl des Ergebnisses so besteht die Möglichkeit, dies be rücksichtigen. Wird für DRUCK 4  folge DRUCK 5 3 TEXT	r dr ru rz	X uo ok ei io de	el we kt e oh ht	ba rd in en	r er Be er or	i de la company	institution of the second	ego il il iron	BE os i r	TR am Si n de us un	t e je n zu g	GT be de De se zu B	i zi he	de ma	1-	
Ergebnisse mit 2 Stellen vor dem De Beachten Sie die Rechtsverschiebung																16
	Dr	ממ	k b	17	d.											*


Programmieren Sie an Stelle der Befehlsfolge DRUCK 4 3

TEXT die Befehlsfolge DRUCK 6 3 TEXT , so wird des

Ergebnis auf Grund der begrensten Stellenkapesität einer Druckseile automatisch in der nächsten Zeile gedruckt. Am folgenden

Druckbild erkennen Sie, daß es sich hierbei um einen Programmierfehler handelt.

## Druckbild:



Durch die Befehlsfolge DRUCK 4 TEXT an Stelle der

Befehlsfolge DRUCK 4 3 TEXT wird ebenfells der

Zeilendruck ausgelöst. Der Wert im Register I wird entsprechend dem eingestellten Anzeigeformat gedruckt. Das gültige Anzeigeformat wird durchdie oben genannte Befehlsfolge nicht verändert. Ist beispielsweise Gleitkomma-Format eingestellt, ergibt sich folgendes Druckbild. Beachten Sie, daß der Wert des eingeschalteten Mumerateurs nur dann gedruckt wird, wenn Gleitkommaformat eingestellt ist.

## Druckbild:

8	E	T	R	A	E	G	Т					
					N	U	M	Ø	4	a		
	3	,	4	Ø	5		П	Т	Т	E	0	0

Ist in einer durch DRUCK eingeleiteten Befehlsfolge die Ansehl der programmierten Nachkommastellen größer oder gleich der gewünschten Ziffernstellen (z. B. DRUCK 4 5 ), so wird der Fehler F6 (vgl. Abschnitt 8) angezeigt.

Beispiel 2:

Verfolgen Sie die Ausführung der Befehlsfolge (abgespeichert ab Befehlszähler BZ 0000) 1 0 STOP | x<sup>2</sup>

TEXT ST X 1 2 ST GL ST DRUCK 4 2 ST SPACE - SPACE SPACE SPACE

IXIY TEXT | + | SPRUNG 4 ENDE en Hand des

folgenden Ausdruckes. Beachten Sie insbesondere die Veränderungen in den einzelnen Druckzeilen, die durch die Werteänderungen im Register X hervorgerufen werden (vgl. HINWEIS 4).

Als Anfangswert wird an der STOP-Stelle die Zahl 8,25 eingegeben.

# Druckbild:

	X	4	2.	=	6	8	,	Ø	6		M	. S
	X	P	2	=	3	3	3	,	Ø	6		М
	X	1	2	-	7	9	8	,	Ø	6		M
1	X	•	2	1-	1	4	6	3	,	Ø	6	
M									, N			
	X	+	2	-	2	3	2	8	,	ø	6	
M			П	П	П							Г

Beispiel 3:

Eine fortlaufende Division einer Zahl durch 8, beginnend mit dem
Anfangswert 10 (Befehlsfolge 1 0 4 8 :

TEXT ST DRUCK 3 2 TEXT SPRUNG 2 ENDE

wird ab Befehlszähler BZ 0000 abgespeichert) führt su so kleinen
Werten, daß sie in dem durch DRUCK 3 2 engewiesenen
Druckformat nicht mehr dargestellt werden können (vgl. HINNEIS 5).

In diesem Fall wird analog zur Anzeige automatisch auf Gleitkomma-Format umgeschaltet. Beachten Sie hierzu das folgende Druckbild sum Beispiel 3:

T	1	,	2	5	Γ		Γ	Γ		T	Γ	Γ	Γ	Γ
T	Ø	,	1	6			Γ			Γ	Γ	Γ	1	r
T	Ø	,	Ø	2			Г		Γ		Γ	Γ	Γ	Γ
Į	Ø	•	Ø	Ø		L					L			
3	,	ø	5	-	7	5	7	8	1	3	Ε	F	Ø	4

### TABBLLENDRUCK

Besondere Bedeutung gewinnt die Tasten- bzw. Befehlsfolge

DRUCK [n] [k] beim Tebellendruck.

Prinzipiell ist die Ansahl der Tabellenspalten nur durch die Zeilenlänge von 16 Druckstellen begrenst.

Zunkohst sollten Sie sich mit der am häufigsten verwendeten Variante, dem Druck von swei Spalten, vertraut machen.

Ein derartiger Tabellendruck setzt zwei Felgen DRUCK [n][k] innerhalb einer Druckzeile voraus. Es ist zweckmäßig, die beiden zugehörigen Spaltenwerte vor der Druckanweisung in den Registern X und Y zur Verfügung zu stellen.

Vor Beendigung einer mit DRUCK beginnenden Folge, also unmittelbar nach DRUCK oder spätestens vor der Bingabe von k.

besteht die Möglichkeit, durch x y den Wert aus dem Register Y nach Register X zu trensportieren.
In diesem Falle wird durch x y nicht der Buchstabe X eingegeben.

Hierzy ein allgemeines Beispiel:

Nach der Berechnung der Werte x und y sind diese in den Registern X und Y abzuspeichern und anschließend innerhalb einer Zeile zu drucken.

Die Befehlsfolge für dieses Beispiel ist:

TEXT	DRUCK	n	k	DRUCK	× TY	n k	TEXT	oder
TEXT	DRUCK	n	k	DRUCK	n x	YK	TEXT	

Vor, zwischen und nach den Spalten können beliebige alphanumerische Zeichen eingefügt werden.

Die Angaben für n und k können sich für die Werte x und y unterscheiden.

Die nachfolgenden Beispiele sollen Ihnen veranschaulichen, welche Bedingungen Sie beim Tabellendruck berücksichtigen müssen.

Zu diesem Zweck werden die Werte - T im Register X und 9,87654 im Register Y abgespeichert. Diese beiden Zahlen sollen innerhalb einer Zeile, zuerst - T und dann 9,87654, gedruckt werden.

Bei der Aufteilung der Zeile ist zu beachten, daß für jede Zehl das Vorzeichen und der Dezimalpunkt eigenständige Druckstellen sind. Ist das Vorzeichen der zweiten Zehl der Zeile immer positiv, dann kann diese Stelle zur Abgrenzung der beiden Zehlen zusätzlich verwendet werden.

Desweiteren können Sie das Druckformet durch Einfügen von alphanumerischen Zeichen, insbesondere von Leerzeichen, steuern. Beschten Sie deshalb die folgenden Befehlsfolgen und die zugehörigen Druckbilder. Es wird vorausgesetzt, daß jede Befehls-

folge durch TEXT eingeleitet und abgeschlossen wird.

Nach der Ausführung jeder Befehlsfolge ist der ursprüngliche Zustand der Register X und Y durch x y wiederhersustellen.

Befehlsfolge:	Dr	uo	kb	11	d:											
1. DRUCK 7 6 DRUCK X 7 5 4	]-	3	,	1	4	1	5	9	3		9	,	8	7	6	5
2. DRUCK 7 6 DRUCK 4 X Y 8	]-	3	,	1	4	1	5	9	3		9	,	8	7	7	
3. ST DRUCK 3 2 ST Cosx DRUCK		-	3	,	1	4		I		9	,	8	7	6	5	4
SPACE SPACE I	A	-	-	3	,	1	4		8	=		9	3	8	8	Н
4. BOGEN GL DRUCK 3 2 ST X!	][-	3	,	1	4	1	5	9	3							
GL DRUCK X 3 ZS ZS		9	,	8	7	6	5	4								
5. DRUCK 7 6 DRUCK x_y 6 5	71-	L	L	L	_	L	L		L		L	_				

HINWEIS zur Befehlsfolge 4:

Der erste Befehl ZS schließt die durch DRUCK begonnene
Befehlsfolge ab, ändert das in der vorangegangenen Befehlsfolge
DRUCK 3 2 eingestellte Anzeigeformat nicht und löst
den Zeilendurck aus. Der zweite Befehl ZS bewirkt eine Zeilenschaltung und das anschließende TEXT schaltet nur den TEXTModus aus.

# HINNEIS zur Befehlafolge 5:


Ein Abdruck der Zahlen innerhalb einer Zeile ist bei der vorgegebenen Zahlenlänge nicht möglich. Es erfolgt automatisch der Druck der zweiten Zahl in der nachfolgenden Zeile.

In einem weiteren Beispiel soll  $y = 3,75 x^2 + x - 1,7$ , beginnend mit x = 10, tabellarisch ausgedruckt werden. Nach jedem Ausdruck ist der Wert für x um 1,25 zu erhöhen. Die beiden Spalten sind mit X und Y zu kennzeichnen und durch das Zeichen "!" abzugrenzen. Die Werte für x sind mit 2 und die Werte für y mit 3 Nachkommastellen zu drucken.

Verfalgen Sie des nachfolgend dergestellte Programm.

BZ	Teste	Be <b>fe</b> hle- code	Bemerkung	8Z	Teste	Befehle- code	
01234567890112345678 · · · 1233333567890412344444444444444444444444444444444444	MARKE T STATESTAND STATES STAT	MRK ST ST ST SP	Spelten- bezeichnung  X ! Y  Unterstrei- chung des Tabellen- kopfes	5012355557890662366666667777777777777777777777777777	R - x 1 TEXT DRUCK 4 2 ST NUM DRUCK 5 3 TEXT 1 2 5 X - R + 1 SPRUMG 9 ENDE	4 2 SP ! DRU VXY 6 3 TEX 1 DP 2 5 TIR ADD 1	Druck Y

Durch Aberbeitung des Programms ergibt sich auszugsweise folgender Druckbeleg:



Auch in diesem Beispiel können Sie feststellen, daß bei Überschreitung der Zeichenkapazität pro Zeile die Zahlen für X und Y zweizeilig gedruckt werden.

Außer dem zweispaltigen Tabellendruck besteht natürlich auch die Möglichkeit, drei oder mehr Spalten pro Zeile zu drucken. Die erforderliche Übersichtlichkeit und die beschränkte Stellenkapazität pro Zeile begrenzen allerdings die Anzahl der Spalten.

In den folgenden Beispielen soll ein dreispaltiger Tabellendruck erläutert werden. Dazu einige Vorbemerkungen.

Im Gegensetz zum zweispeltigen Tabellendruck werden hier drei Folgen DRUCK [n] [k] für eine Druokzeile vorausgesetzt. Für jede Spalte einer Zeile wird eine derertige Folge benötigt.

Pur jede Spalte einer Zeile wird eine dersttige Folge benotige Das gilt auch für den Tabellendruck mit mehr als drei Spalten.

Fur einen dreispaltigen Tabellendruck sind im TEXT-Modus
nacheinander die erforderlichen drei Zahlen in das Register X zu transportieren. Für diese Transporte sind unmittelbar nach
- Transporter and diese fransporte aind unmittelpar nach
einer mit DRUCK beginnenden Folge alle Tasten bzw. Befehle
der Tastenspalte 06 ( $x \rightarrow R$ $R \rightarrow x$ $Q$ $x \rightarrow y$ und
) susführber.
Werden elso vor dem Druck die Zahlen in den Registern X, Y und Z
bereitgestellt, so können x und verwendet werden.
Erfolgt die Bereitstellung der Zahlen im Datenspeicher, so wird
der Datentransport durch $R - x$ angewiesen.
Die Leistungsfähigkeit wird noch erweitert, indem Register- transporte und Kelleroperationen während des Tabellendrucks gemeinsam verwendet werden.
SEL ST
Beispielsweise kann durch eine Zahl in das Register X
transportiert und noch vor der Druckauslösung durch X-R
in dem adressierten Datenregister abgespeichert werden.
Darüber hineus sind alle im Zusammenhang mit den Registertransporten stehenden Operationen, wie Registerarithmetik und indirekte Adressierung, anwendbar.
HINVEIS:
Im Gegensetz zur bereits beschriebenen Anwendung von
ist nach $\bigcirc$ $x \longrightarrow R$ und $R \longrightarrow x$ ein susätzlicher
Befehl DRUCK einzufügen.
Beachten Sie diesen Unterschied an folgendem Beispiel:
Es sind die beiden Zehlen - T (Register X) und 9,87654 (Re-

gister Y) innerhalb der gleichen Zeile zu drucken.

Befehlsfolge bei Verwendung von X Y:

TEXT DRUCK 7 6 DRUCK X Y 5 4 TEXT

Befehlsfolge bei Verwendung von O:

TEXT DRUCK 7 6 DRUCK O DRUCK 5 4 TEXT

Beide Befehlsfolgen führen zum gleichen Ausdruck.

Num noch einige Beispiele zum Tabellendruck mit 3 Spalten.

Sorgen Sie dafür, daß zu Beginn jeder Befehlsfolge in den enteprechenden Registern die nachfolgenden Zahlen abgespeichert sind.

Inhalt
1,11
22,2
333
-4,56
π
0,45

#### AUPGABE 1:

Druck der Zehlen aus den Kellerregistern in der Reihenfolge X, Y, Z.


Befehlsfolge:

TEXT	DRUCK	3	2	DRUCK	0	DRUCK	3	1	DRUCK
0	DRUCK	3	0	TEXT					

#### AUFGABE 2:

Druck der genzzahligen Teile der Zahlen aus den Kellerregistern und Bezeichnung dieser Werte entsprechend der Register.


### Befehlsfolge:



#### AUFGABE 3:

Druck der Zahlen aus den Datenregistern ROO1, ROO2 und ROO3 sowie Abspeicherung dieser Werte in den Datenregistern ROO4, ROO5 und ROO6.

### Befehlsfolge:




Druckbilder für die drei vorangegangenen Befehlsfolgen:

Aufgabe	1		1	,	1	1		2	2	,	2		3	3	3	
Aufgabe	2		1	#	X		2	2	•	Y	•	3	3	3	'n	Z
Aufgabe	3	-	4	,	5	6		3	,	1	4		Ø	3	4	5

Abschließend noch ein Beispiel für die Tebellierung von Radius, Umfang und Flächeninhalt eines Kreises für Radien von 1 bis 99.

Das Programm ist in der Anlage 5 dargestellt.

Verfolgen Sie den nachfolgenden Aussug aus dem Ausdruck!



#### DRUCK VON PROGRAMMEN

Der Rechner robotron K1003 gestattet den Ausdruck von Programmen in der Betriebsart LIST oder gleichzeitig mit dem Eintasten der Befehle in der Betriebsart PROGRAMMEINGABE.

Der Druckvorgang in der Betriebsart LIST wird durch die Tasten-

folge [SPRUNG [m] LIST | 5 | gestartet.

Die Adresse m beinhaltet den Befehl, der als erster ausgedruckt werden soll. Der Programmausdruck wird durch Betätigen der

Taste STOP beendet, nachdem der letzte Befehl ausgedruckt wurde.

Der Programmausdruck enthält für jeden Befehl den Befehlszähler und einen mnemonischen Befehlscode. Der mnemonische Befehlscode besteht aus maximal drei alphanumerischen Zeichen. Er dient zur einfacheren Überprüfung des abgespeicherten Programms. Die Zuordnung der Tasten zum mnemonischen Befehlscode ist in der Anlage 4 dargestellt.

Beachten Sie zum Programmausdruck noch folgende Hinweise:

#### HINNEIS 1

Befindet sich der Rechner im NORMAL-Modus, so wird der mnemonische Befehlscode entsprechend der ursprünglichen Belegung der Funktionstastatur gedruckt.

Befindet sich der Rechner im TEXT-Modus, so wird der mnemonische Befehlscode entsprechend der zusätzlichen alphanumerischen Belegung der Funktionstastatur gedruckt. Zur besseren Unterscheidung vom MORMAL-Modus erfolgt der Abdruck des mnemonischen Befehlscodes im TEXT-Modus rechtsbündig.

Zur Erläuterung der BZ 0124			B7 013	1		
1 5 x—R	5 TEXT	BOGEN	GL O	<b>,</b>	1 7	à
TEYT P-X						

TEXT R-x

Ø	1	2	4		1			100		
Ø	1	2	5		5	8			T	
Ø	1	2	6		T	X	R		T	-
Ø	1	2	7		5			П	T	
Ø	1	2	8		Т	E	Х		T	
Ø	1	2	9				A		T	1
Ø	1	3	Ø			- 13	-			1
Ø	1	3	1	- /		2000000	Ø		Т	٦
Ø	1	3	2				,	٦		٦
Ø	1	3	3				1		T	T
Ø	1	3	4				7			
Ø	1	3	5		Т	Ε	X	$\exists$	T	1
Ø	1	3	6		т	R	X	$\neg$	$\top$	7

#### HINWEIS 2

Tritt in der Betriebsart PROGRAMMEINGABE ein Eingabefehler auf, so ist bei der Fehlerkorrektur zu beachten, ob sich der Rechner im TEXT-Modus befindet oder nicht.

Ist der TEXT-Modus ausgeschaltet, so erfolgt die Programmänderung nach Abschnitt 4.8.

Ist der TEXT-Modus eingeschaltet, so sind für eine Fehlerkorrektur folgende Bedienvorgänge erforderlich.

Nach der Ausschaltung der Betriebsert PROGRAMMEINGABE ist durch TEXT der TEXT-Modus auszuschelten. Anschließend wird en die zu korrigierende Stelle des Programms gesprungen, durch TEXT der TEXT-Modus und durch PROGR die Betriebsert

PROGRAMMEINGABE wieder eingeschaltet. Jetzt können Sie mit der Änderung der Befehlsfolge beginnen.

Betrachten Sie dazu folgendes Beispiel!

Bei der Eingabe der oben aufgeführten Befehlsfolge ist Ihnen

bei Befehlszählerstand BZ 0131 ein Fehler unterlaufen. Anstelle der Ø haben Sie die Ziffer 2 eingetastet. Sie befinden sich also im TKXT-Modus.

Zur Korrektur schalten Sie durch PROGRAMMEINGABE und anschließend durch TEXT den TEXT-Modus sus. Jetzt können Sie durch SPRUNG 0131 an die fehlerhafte Stelle in Ihrem Programm springen (falls Sie vorher nicht den TEXT-Modus ausschalten, wird SPRUNG 0131 nicht ausgeführt, sondern die alphanumerischen Zeichen Ø 1 3 1 eingegeben). Da Sie die Programmkorrektur im TEXT-Modus vornehmen müssen, ist dieser durch TEXT wieder einzuschalten.

Nach Programms beendet ist.

### HINWEIS 3

Für gelöschte Programmspeicherstellen (numerischer Befehlscode 000) wird der mnemonische Befehlscode NUL gedruckt.

#### HINWEIS 4

Alle numerischen Befehlscodes, außer 000 und die in der Anlage 4 aufgeführten, sind für die Programmebarbeitung ungültig.
Für diese Befehlscodes wird einheitlich der mnemonische Befehlscode XXX ausgedruckt. Diese ungültigen Befehlscodes können durch Verfälschung der Information auf der Magnetkarte (z. B. unsachgemäße Behandlung der Magnetkarten) entstehen. In diesem Felle ist der Ausdruck von XXX ein wirksames Mittel zur Erkennung dieser Fehler.

#### HINWEIS 5

Die Tasten PAUSE ENDE sind bei eingeschalteten
TEXT-Modus nicht zu wenden.

_			 	-
ч	TA	RΝ	 [S	6

Es ist zweckmisig, den automatischen Programmausdruck in der Betriebsart LIST erst nach dem letzten Befehl durch Betätigen

der Taste STOP zu beenden.

Sollte es trotzdem notwendig sein, den automatischen Ablauf anzuhalten und Sie stellen an Hand der Mnemonik für den letzten ausgedruckten Befehl fest, deß der TEXT-Modus eingeschaltet ist, dann ist anschließend die Betriebsart LIST und der TEXT-Modus auszuschelten.


Dazu folgendes Beispiel: Für das in der Anlage 5 dargestellte Programm wird durch

SPRUNG | LIST | S | der Programmausdruck gestartet.

Bei Befehlszähler 0016 wird durch | STOP | der automatische

Der Ausdruck

Ablauf gestoppt.




zeigt an, daß der TEXT-Modus eingeschaltet ist.

Zur Portsetzung des autometischen Programmausdrucks ist durch

LIST und TEXT die Betriebsert LIST und der TEXT-Modus
auszuschalten. Nach SPRUNG 2 | LIST erfolgt ein

Sprung an die Stelle im Programm, die vor der Abbruchstelle den TEXT-Modus einschaltet.

Vergleichen Sie die Anzeige:



Anschließend betätigen Sie

S T

Für dieses Beispiel ergibt sich folgender Programmausdruck:

	0	0	Ø	Ø		М	R	K			Г	
	Ø	0	Ø	1		P	1					Τ
	Ø	Ø	Ø	2		Т	Ε	X				
$\Pi \Gamma$	0	Ø	Ø	3								Γ
	Ø	Ø	Ø	4	T			R		Г		Γ
	Ø	0	Ø	5				100				
	Ø	Ø	Ø	6	I		1					
	Ø	Ø	Ø	7				U				
	Ø	Ø	Ø	8				n				
	Ø	Ø	Ø	9				2				
	0	Ø	1	Ø				π				55
	Ø	0	1	1				R				
	Ø	Ø	1	2	$\perp$	100	35					
	Ø	Ø	1	3				F				
	Ø	Ø	1	4				-				
	0	Ø	1	5				П				
	Ø	Ø	1	6				R				
	Ø	0	Ą	2	_li		E	X				
	Ø	Ø	Ø	3								
	Ø	0	Ø	4		1		R	٦	1		

DRUCK VON PROGRAMM UND ERGEBNIS

Zur Überprüfung der Programmebarbeitung besteht die Möglichkeit, gleichzeitig Programm, Numerateur und Inhalt von Register X abzudrucken. Dazu ist die Betriebsart TEST einzuschalten und das Programm zu starten.

Die erste Information auf dem Druckbeleg ist der Inhalt von Register X zu Beginn der Programmabarbeitung. Anschließend wird eine Zeilenschaltung durchgeführt.

Dansch erfolgt der Druck mehrzeiliger Informationsblöcke für jeden Befehl. Die Informationsblöcke werden durch eine Zeilenschaltung getrennt. Aufbau der Informationsblöcke für Befehle im NORMAL-Modus:

- 1. Zeile: Befehlszähler und mnemonischer Befehlscode
- 2. Zeile: Numeratour
- 3. Zeile: aktueller Inhalt von Register X

Ist der Numerateur ausgeschaltet, wird der Inhalt vom Register X in der zweiten Zeile ausgedruckt. Die dritte Zeile entfällt somit.

Aufbau der Informationsblöcke für Befehle im TEXT-Modus:

- 1. Zeile: Befehlszähler und mnemonischer Befehlscode TEX
- Zeile: Alphenumerische Zeichen entsprechend der dem Befehl
  TEXT folgenden Befehle bis zum nächsten Befehl TEXT.
  Diese Information kann mehrzeilig gedruckt werden,
  wenn Textlänge und Textaufbau es erfordern.
- 3. Zeile: Numerateur
- 4. Zeile: aktueller Inhalt von Register X

Ist der Numerateur ausgeschaltet, wird der Inhalt von Register X in der dritten Zeile gedruckt (vorausgesetzt, der Druck der alphanumerischen Zeichen ist nur einzeilig).

Zur Veranschaulichung der Bedienfolgen beim Teaten eines Programms und der sich dabei ergebenden Druckoperationen dient das in der Anlage 5 dargestellte Programmbeispiel.

Durch die Tastenfolge TEST S T M T wird

abarbeitung gestartet. Verfolgen Sie den dadurch entstehenden Programmausdruck, der nachfolgend auszugsweise abgebildet ist.

										Ø					
			_	0	a	Ø	2		T	E	X		H	L	L
-	R	-	H	Ø	0	2	T	R	1	F	*	¥	R	+	2
$\exists$	_	-		_		É	-	_	_	-	Ė	-	=	Ľ	_
-		-				F		Н		Ø		Н	F		
+	-	┢			H	H	Н	-		F	Г	Т			
7	-0.00			Ø	Ø	3	6		Z	s					ordition
_										Ø					L
_					Ļ		Ļ	_	Ļ	L		_		L	_
_	_		_	Ø	0	3	7	_	1	L.		_		L	_
4	1	H	_	H	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	-
-	-	├-	H	Ø	Ø	3	8	H	Ø	-	┝	H	H	Н	H
-	1	Ø		~	W.	ř	۲	Н	٩	Н	Н	_	-		H
7	÷	_		Н		-	Т	Г	Т			Г	Г	-	Т
		Г	Т	Ø	Ø	3	9	Г	Ø						Г
7	1	Ø	Ø							Г					
Ī															
				Ø	0	4	Ø		T	X	R				
_						L		1	Ø	Ø	L	_	L		L
4		_	L	Ļ	_	L	Ļ	L	+	Ļ	١	_	L	_	L
_	_	_	_	Ø	Ø	4	Ø	Ļ	1	X	R	_	L	H	⊢
4	4		<u>_</u>	-	-	-	H	1	Ø	Ø	-	-	H	H	-
4	-		$\vdash$	Ø	Ø	4	1	Н	1	Н	H	-	-		Н
۲	-		H	~	۳	7	Ė	1		Ø		-	Н	Н	
1		-	_	П	Г	T	Г	۲	~	~	Г	Г	,		
				Ø	ø	4	2	Г	۲	0	٥		-	П	Г
								1	Ø	Ø					Г
_]															
7			Г	~	~	Ę	-	F		Ĺ	Ų.			F	F
4		L	-	Ø	Ø	5	7	H	٧	X	Y	⊢	⊢	H	-
-	_	-	-	-	<u> </u>	├-	H	H	$\vdash$	6	H	-	H	H	┝
_	-	-	$\vdash$	Ø	Ø	5	8	Н	T	E	X	┝	-	-	$\vdash$
-		1	-	~	۳	6	,	3	÷	۴	r	H	-	-	3
7		Ė	_		<u> </u>	Ť	<u>,</u>	Ť	T	3		Г	Т	Г	۲
٦		Т	Т	$\vdash$	$\vdash$					Ť		Г		Г	Т
				Ø	Ø	7	6		1						
-	1					Г	Г				Г	Г			

					- 10							=			_
				0	0	8	5		1	Ø					
									9	8			Г	Г	Г
-	Н	Н	Н	-		Н	Н	Н	Ť	Ě	Н	-	1	Н	H
-	-	Н	Н	-	-	-	a	-	_	ρ	-	⊢	-	-	┝
-	_	_		Ø	Ø	9	Ø	8 40	S		R	<u> </u>	Н	⊢	_
920									9	8		_		_	Ŀ
	85.5	- 80		Ø	Ø	9	1		4			Г			
					A10				9	8				П	Г
-				_	_	Г	_		Ť			Т		T	
_	$\vdash$	Н		Ø	Ø	9	2		6		Н	_		Н	H
-	-		-	N.	~	3	۴	Н	9	6	Н	-	⊢	Н	H
-		Н	-	Н	H	_	-	-	3	8	⊢	⊢	⊢	┝	⊦
_		ᆫ	L	L	L	_	L	Щ	Ļ		_	<b>L</b>	$\vdash$	L	L
				Ø	0	9	3		E		D	_	L		L
									9	8					
					Γ	Г							٠	Г	Γ
П			Г	Ø	Ø	4	6		T	R	X	Г	Г		Г
	_					r	Ť	_	9	8		Т	Т	1	r
_	-	Н	Н	Н	-	Н	Н	Н	Ť	ř	Н	┪	┢	-	H
_	Н	-	-	_	-	H	=	⊢	-	⊢	-	H	-		┝
_			_	Ø	Ø	4	7	<u>_</u>	2	_	L		⊢	L	L
		Ш	Ц	Ц	Ц	3580			9	8	L	_	L	L	L
-		ئپا		_		ш	-		_			_	_		-
				Г						1					Γ
			Г	Ø	Ø	5	6		M	U	L	Г	П		
						Ť			1	3		Г	Г	Г	Г
Н	Н	Н	-	+-	-	Н	Н	-	H	-		Н	1	Н	H
	-	-	-	-	-	-	-		17	-	Y	├-	⊢	-	Н
	Н	⊢	_	Ø	Ø	5	7	_	V	X	1	-	┡	Н	H
		Ш	ᆫ	L			_	ㄴ	1	3	L	_	L	L	L
				L				L_		Ш	$\vdash$				L
				Ø	Ø	5	8	L	T	E	X			L	L
	Γ	2	Г		1	1	3			Γ			Π	Γ	Г
_	Г	T				Ė		Г	1	3		Г	П	1	Г
	Т		П	T		(A)1.0	Г	_	Ė	_			П	Г	Г
-	-	Н	Н	Ø	Ø	5	8	<del>                                     </del>	T	E	X	-	┪	+	
-	-	-	Н	۳	1	5 2		-	+	۴	r	-	-	1	3
_	<u> </u>	2	_		1	4	,	6	-	<u> </u>	-	_	⊢	₽'	13
	L	L	_	Ш	┖		L	<b>L</b>	1	3	_	_	ㄴ	L	L
					Ш			$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$						L	1_
				Ø	Ø	7	6		1						L
	1	7	2 50												
					L				=	-				_	

Beachten Sie bei der Überprüfung des Ausdrucks folgende Hinweise!

#### HINWEIS 1:

Für Befehle, außer Ziffern, die die Komplettierung einer Befehlsfolge herbeiführen, werden entsprechend ihrer Bedeutung zwei Informationsblöcke ausgedruckt.

Der erste Block informiert über die Ausführung des Befehls, der die notwendige Komplettierung eingeleitet hat. Der zweite Block informiert über die Ausführung des die Komplettierung abschließenden Befehls.

Dazu folgendes Beispiel.

Der Befehl x—R am Befehlszähler 0040 beendet den Eingabevorgang für die Zahl 100 (erster Informationsblock) und beginnt gleichzeitig eine Befehlsfolge für den Transport der Zahl 100 in das Datenregister 001 (zweiter Informationsblock).

#### HINWEIS 2:

Während der Befehlseberbeitung im TEXT-Modus wird anschließend an den einleitenden Befehl der alphanumerische Text im programmierten Format ausgedruckt. Anschließend an die letzte Textzeile erfolgt der Abdruck des Inhalts von Register X. Beispiel:

Bei Befehlszähler 0002 wird der TEXT-Modus eingeschaltet. Bis zum Ausschalten bei Befehlszähler 0035 wird innerhalb zweier Zeilen der Text für den Tabellenkopf gedruckt. Als letzte Information in diesem Block erfolgt der Druck des Inhalts von Register X. Als nächster wird der Informationsblock für den Befehl bei Befehlszähler 0036 abgedruckt.

Verfolgen Sie dazu auch noch den Ausdruck des Informationsblockes an der Stelle des Befehlszählers 0058.

#### HINWEIS 3:

Der automatische Programmausdruck wird bei Programmende oder mit Hilfe der Taste STOP beendet.

Dabei sollten Sie jedooh beachten, daß ein Beenden dieser eutomatischen Abläufe innerhalb des TEXT-Modus nicht zweckmäßig ist. Sie sollten demzufolge während des TEXT-Modus die Taste

STOP nicht betätigen. Die erfolgte Einschaltung des TEXT-

Mondus erkennen Sie deren, deß die fortlaufende Aberbeitung der Befehle zwar angezeigt, aber nicht gedruekt wird.

Sollte jedoch trotzdem die Notwendigkeit bestehen, den Programmtest bei eingeschaltetem TEXT-Modus zu unterbrechen, so ist das Programm mit der Abarbeitung des den TEXT-Modus einschaltenden Befehls fortzusetzen.

Die defür erforderlichen Bedienvorgänge sollen am folgenden Beispiel erläutert werden.

Während der Abarbeitung der Befehle zwischen Befehlszähler 0058 und 0076 wurde die Taste STOP betätigt und damit der automatische Programmtest unterbrochen. Zur Fortsetzung schalten Sie durch TEST die Betriebsart TEST und durch TEXT den TEXT-Modus aus. Dedurch erfolgt zunächst der Druck des Teils der alphanumerischen Zeichen bis zur Abbruchstelle und anschließend der Druck des Inhalts von Register X.

Durch SPRUNG 0058 TEST S wird der Programmeusdruck mit dem Informationsblock für den Befehl bei Befehlszähler 0058 fortgesetzt.

# robotron

-229-

## Ernst-Moritz-Arndt Universität Sektion Mathematik 22 Greifswald Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 150

8. Fehlerbehandlung

#### FEHLERANZEIGE

In Ihrem Rechner sind Kontrollen eingebaut, die den Ablauf der Rechnung und des Programms ständig überwachen. Erkennt der Rechner einen fehlerhaften Zustand, erscheint folgende Anzeige:

x x x x	x x x	FX
Befehls- z <b>ä</b> hler	Be- fehls- code	Fehler- hinweis

#### FEHLERHINWEISE

In Abhängigkeit vom Fehler werden die Fehlerhinweise FO, F1, F2, F3, F4, F5, und F6 angezeigt. Diese dienen im Zusammenhang mit den anderen angezeigten Informationen der Fehlerursache.

Fehlerhinweis	Fehlerart	Bemerkungen
FO	Programm- speicherende	Der Befehlszähler ent- spricht der Einstellung durch die letzte gültige Operation. Der Befehlscode liegt außerhalb des Vorra- tes.
P1	Detenspei- cherende	Der Befehlszähler entspricht der Binstellung zum Zeit- punkt der Fehlerauslösung. Der Pefehlscode liegt inner- halb des Vorretes.

Fehler hinweis	Fehlerart	Bemerkungen
F2	Symbolische Adresse nicht vorhanden	Der Befehlszähler steht unmittelber nach Pro- grammspeicherende. Der Befehlscode liegt außerhalb des Vorrates.
<b>F</b> 3	Zehlenbereichsüber- schreitung, unerlarhte Operation	Der Befehlszähler ent- spricht der Einstellg. zum Zeitpunkt der Fehlerauslösung. Bs wird der Befehlscode angezeigt, der den Fehler ausgelöst hat.
<b>F</b> 4	Drucker defekt	- " -
<b>F</b> 5	Papierende	_ " _
<b>F</b> 6	Formetfehler bei Tebellen- druck	_ 11 _

Ursachen für FO: - Sprung an eine zu große Adresse,

- Aberbeitung des letzten Befehls im Programmspeicher

- kein Programmspeicherbereich vorhanden.

Ursachen für F1:

- Aufruf eines Datenregisters mit einer zu großen Adresse.

- kein Datenspeicherbereich vorhanden.

Ursachen für F2: - Sprung an eine nicht im Programmspeicher befindliche symbolische Adresse

Ursachen für F3:

- Wurzel einer negativen Zahl

- Division durch Null

- Überschreitung des Zahlenbereiches  $1,0.10^{-98} \le |x| \le 9,9999999999.10^{99}$ durch mathematische Grundoperationen

- Überschreitung der zu lässigen Wertebereiche:

X! e; sinhx; coshx

 $1.0 \cdot 10^{-98} |x| \le 69$ ; x = 0 $-98 \cdot \ln 4 \times 100 \cdot \ln 10, x = 0$  lg x, ln x

erc coshx

ers tenhx

erc sinx, erc cosx

sinx, cosx, tenx

tenx

x y

Umrechnung in polare Koordinaten

Umrechnung in kartesische Koordinaten

Ursachen für F4: FEHLER Ursachen für F5:

Ursachen für F6:

$$|r \cdot \sin \varphi| > 1,0 \cdot 10^{-98}$$
  
 $|r \cdot \cos \varphi| < 1,0 \cdot 10^{-98}$ 

- Technischer Defekt
- kein Papier im Drucker vorhanden
- bei DRUCK [n] k ist
   k ≥ n.

#### FEHLERBESEITIGUNG

Nachdem die Fehlerursache mit der Fehleranzeige ermittelt wurde, kann mit der Korrektur begonnen werden.

In jedem Falle ist die Taste PROGR zu betätigen, wodurch die Anzeige BES ausgeschaltet und die Zahlenanzeige eingeschaltet wird. Es wird empfohlen, anschließend durch Lö oder GL eine Löschung der angezeigten Information durchzuführen.

Tret der Fehler während der Programmabarbeitung auf, ist des Programm zu korrigieren. Die Korrektur von Programmen ist in Pkt. 4.8. beschrieben. 9.

Überprüfung der Funktionsfähigkeit

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit verwenden Sie den els Zubehör mitgelieferten Magnetkertensetz. Auf diesen Magnetkerten sind Programme zur Funktionskontrolle der einzelnen Bestandteile Ihres Rechners abgespeichert. Diese Programme sind folgenden Spurnummern zugeordnet:

Prüfprogramm	Spur-Nr.
Anzeige und Magnetkarteneinheit	1
Tastatur	2
Arbeitsspeicher	3
Mikroprogrammspeicher	4
Funktionsblock MATHEMATIK	5
Funktionsblock STATISTIK	6
Drucker	7

Bevor Sie mit der Überprüfung Ihres Rechners beginnen, beachten Sie noch folgende Hinweise:

### HINWEIS 1:

Zur Eingabe aller Prüfprogramme wird die Magnetkarteneinheit verwendet. Das Ergebnis jeder Prüfung wird in der Anzeige dargestellt. Deshalb sollten Sie, bevor Sie mit der Überprüfung der anderen Bestandteile Ihres Bechners beginnen. zuerst die Überprüfung von Anzeige und Magnetkarteneinheit vornehmen.

#### HINWEIS 2:

Jeaes Prüfprogramm menn beliebig wiederholt werden, unebhängig vom Ergebnis der vorangegangenen Prüfung.

#### HINWEIS 3:

Wird am Ende einer Prüfung ein Fehler festgestellt, sollten Sie diese Prüfung zunächst wiederholen. Bei erneuter Fehleranzeige wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienststützpunkt.

#### HINWEIS 4:

Nachdem Sie die Prüfung von Anzeige und Magnetkerteneinheit abgeschlossen haben, können Sie die Reihenfolge der weiteren Prüfungen beliebig wählen.

#### HINWEIS 5:

karte.

Bei allen Prüfungen werden in der Zahlenenzeige zusätzliche Fehlerinformationen dargestellt.

Mit Ausnehme der Überprüfung von Anzeige, Magnetkerteneinheit und Testatur dienen diese Hinweise nur zur Information des Kundendienstes.

Bedienung des Rechners zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit:

Einschalten, 
$$\boxed{D/P} \begin{bmatrix} n \end{bmatrix}$$
  $n = 000$   
 $n = 018$ 

ANZEIGE UND MAGNETKARTENEINHEIT

MKL , dan	sch Binstecken der Magnetkarte mit der
Spur-Nr. 1.	
Nach Beendigu	ng des Lesevorganges: SPRUNG
MKS , de	nech Binstecken einer ungeschützten Magnetkarte.
Nach Beendig	ng des Schreibvorganges: SPRUNG
MKL , des	ach Binstecken der zuvor beschriebenen Lagnet-

Nach der Beendigung des Lesevorganges sind die


Tasten

zu betätigen.


Anschließend kontrollieren Sie folgende Anzeigen:

- Die Zustandsanzeigen werden der Reihe nach, rechts beginnend, für jeweils 0,5 sangezeigt.
- Die Ziffer 8 wird in nachstehender Reihenfolge für jeweils 0,5 sangezeigt.

Reihenfolge:




- In der niedrigsten Numersteurstelle (Anzeigeposition 1)
werden die einzelnen Segmente eines Anzeigeelements in nachstehender Reihenfolge angezeigt.



- Erscheint die Anzeige







sind Anzeige und Magnetkarteneinheit des Rechners funktionsfähig. Erkennen Sie Abweichungen in der genannten Anzeigefolge, so ist die Anzeige oder die Magnetkarteneinheit defekt. TASTATUR

MKL , denach Finstecken der magnetkarte mit der Spur-Nr. 2.

Nach der Beendigung des Lesevorganges


sind die Testen S S Zu betätigen.

Anschließend sind alle Tasten einmal spaltenweise zu drücken. Der Vorgang beginnt links oben mit der Taste BOGEN . Die weitere Reihenfolge ist X! lg x usw. Nach Betätigen von KOMMA als letzte Taste wird im Numerateur P2 angezeigt.

Damit ist die Tastaturprüfung beendet. Die Tastatur ist funktionsfähig.

Wird während der Tastaturprüfung ein Fehler festgestellt, erscheint im Numerateur der Fehlerhinweis F2. Die angezeigte Gleitkommazahl ist der Befehlscode der Taste, die in der vorgeschriebenen Reihenfolge zu drücken wer.

Beispiel für eine Fehleranzeige:



Vom Rechner wurde entsprechend der vorgegebenen Reihenfolge das Betätigen der Taste ENDE (Befehlscode 165) erwartet. Der Rechner erkennt die zuletzt gedrückte Taste nicht als

ENDE

Nach jeder Fehleranzeige sollten Sie durch ST T die Tastaturprüfung wiederholen.

Wiederholt sich die Fehleranzeige, so ist die Tastatur fehlerheft.

#### ARBEITSSPEICHER

MKL , danach Einstecken der Magnetkerte mit der Spur-Nr. 3.

Nach Beendigung des Lesevorganges ist die auf dem Typenschild Ihres Rechners angegebene Arbeitsspeicherkapazität wie folgt einzugeben:

Ausrüstungsvarianten	einzugebende Zahl
robotron K 1003-1	1
robotron K 1003-2	2
robotron K 1003-3	3
robotron K 1003-4	4

Anschließend betätigen Sie

S	S
T	T
M	M

. Mit der Anzeige von P3

im Numersteur ist die Überprüfung des Arbeitsspeichers beendet. Der Arbeitsspeicher ist funktionsfähig.

Erscheint anstelle von P3 der Fehlerhinweis F3, so ist der Arbeitsspeicher fehlerbehaftet.

#### MIKROPROGRAMMSPEICHER

MKL , danach Einstecken der Magnetkarte mit der Spur-Nr. 4.

Nach der Beendigung des Lesevorgenges sind die Tasten

S T M

zu drücken.

Wird im Numerateur P4 angezeigt, ist der Mikroprogrammspeicher funktionsfähig. Demit können alle über die Tastatur aufrufbaren Funktionen fehlerfrei ausgeführt werden.

mrscheint enstelle von P4 der Fehlerhinmeis F4, so ist der Enkroprogrammspeicher defekt.

### -237-

## rebotren

#### FUNKTIONSBLOCK MATHEMATIK

Für diese Prüfung wird vorausgesetzt, daß der Funktionsblock MATHEMATIK in das Fach 1F eingesteckt wurde.

MKL , danach Binstecken der Magnetkarte mit der Spur-Nr. 5.

Nach der Beendigung des Lesevorganges sind die Tasten zu drücken. S T M

Wird im Numerateur P5 angezeigt, ist der Funktionsblock MATHEMATIK funktionsfähig.

Erscheint anstelle von P5 der Fehlerhinweis F5, so ist der Funktionsblock MATHEMATIK defekt.

#### FUNKTIONSBLOCK STATISTIK

Für diese Prüfung wird vorausgesetzt, daß der Funktionstlock STATISTIK in das Fach 1F eingesteckt ist.

MKL , danach Einstecken der Magnetkarte mit der Spur-Nr. 6.

Nach der Beendigung des Desevorganges sind die Tasten zu drücken. S S T M

Wird im Numersteur P6 engezeigt, ist der Funktionsblock STATISTIK funktionsfähig.

Erscheint anstelle von P6 der Fehlerhinweis F6, so ist der Funktionsblock STATISTIK defekt.


#### DRUCKER


MKL , denach Finstecken der Megnetkarte mit der Spur-Nr. 7.

Nach Beendigung des Lesevorganges sind die Testen ST T M


Anschließend erfolgt ein Kontrolldruck , den Sie mit der folgenden Abbildung vergleichen sollten .

#### Kontrolldruck :






Wird im Numerateur P7 angezeigt, ist der Drucker funktionsfähig. Erscheint anstelle von P7 der Fehlerhinweis F7, so ist der Drucker defekt. Anschließend kontrollieren Sie folgenden Ausdruck:




8. 8. 8. 8.

8. 8. 8. Wird der Numerateur P7 angezeigt, ist der Drucker funktionsfähig.

Erscheint anstelle von P7 der Fehlerhinweis F7, so ist der Drucker defekt.



## Anlage 1-2



robotron

Anlage 2			
Kurzbeschreil	bung	9 9 W 2	91
ANZEIGEN			
ZAHLENEINGABI	3 .		
Festkomma:	Numera teur	VZ Festkommazahl	5
Gleitkomma:	Numera teur	- 1,2 3 4 5 VZ Mantisse	VZ Expo
PROGRAMMANZEI	IGB III		x xx n- is trieb ert
r		FX Fehler- hinweis HX Bedien- hinweis	PP PRO- GRAMM- EIN- GABE
TEXT-Modus	пшш		HH TEST
ZUSTANDSANZEI	GEN		*
STOP	GERÄT IM STOP- Einschaltung: Ausschaltung:	STOP	ste
KOMPL	BINTASTFOLGE ( Einschaltung:	NUM KOMMA D/P  SEL - 0 = 0  x r   r x   Sprung	MARKE ST
	Ausscheltung:	durch Abschluß der Ein	- ntestfolge

GERÄT IM BESETZT-ZUSTAND

Anzeige eingeschaltet: während einer Operationsausführung und im Fehlerzustand

Anzeige ausgescheltet:

Rechner kann bedient werden


A DRESSIERUNG

DATENSPEICHER

vollständige Form der Adresse [n] 3 Ziffern verkürzte Form der Adresse ohne Vornullen

> Adressensbschluß durch Funktionstaste außer PROGR LIST TEST EING Funktionstaste wird susgeführt.

> Für Adressierung des Datenregisters 000 ist



## rebetron

#### PROGRAMMSPEICHER


#### absolute Adressierung:

- vollständige Form der Adresse [m]: 4 Ziffern
- verkürzte Form der Adresse

[m]: ohne Vornu

MARKE

ohne Vornullen
Adressenabschluß durch
Funktionstaste außer



symbolische Adressierung:

SYMBOL

#### FEALERHINGEISE UND BEDIENHINGEISE

FEHLERHINWEISE:

FO Programmspeicherende

F1 Datenspeicherende

F2 Nicht vorhandene symbolische Adresse

F3 Überschreitung des Zahlenbereiches, unerlaubte Operation

F4 Drucker defekt

F5 Papierende

P6 Formatfehler bei Tabellendruck

Rücksetzung des Fehlerzustandes durch

PROGR BING

BEDIENHINWEISE:

H1 Schreibsperre

H2 Reihenfolgefehler

HL Leerkarte

HF Folgekarte erforderlich

		<del>r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>
OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
ZAHLENE INGABE Zifferne ingabe	Ziffern und Komma -> X	0
Vorzeichenwechsel	Vorzeichenwechsel von einzugebenden Zehlen	9 , +/-
Umschaltung auf Exponenteneingabe		EEX
Eingabe T	3,14159265360 → X	ा
LÖSCHEN Löschen X	0X Rücksetzen einer Daten- speicheroperation	гр
Löschen Keller- speicher	0-X, Y und Z	GL .
KELLEROPERATIONEN		
nach unten	geht verloren  Z X Y Eingabetaste  Z Z Y Y X geht verloren	<b>4</b>

		PER SECURITION OF THE PERSON O
OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
Verteuschen x und y  Zyklische Ver-	z — Z y X	х҈су
tauschung	y Y X	0
ARITHMETIK	$ \begin{bmatrix} z & & & Z \\ y & & & & Y \\ x & & & & X \end{bmatrix} $ $ \begin{bmatrix} \pm \\ \vdots \end{bmatrix} $ $ x - X $	÷ -
EINFACHE FUNKTIONEN		
Kehrwert von x Quadrat von x	$ \begin{array}{c} \frac{1}{x} \longrightarrow X \\ x^2 \longrightarrow X \end{array} $ Y und Z werden nicht verändert	1/x x <sup>2</sup>
Quadratwurzel von x		\Z_
ZUORDNUNG REGISTER	D/P [ n ] ,	D/P
	n Anzahl Register	
REGISTEROPERATIONEN	er v	
Speicher im	x-R n	x→R
Register n	x Register n	
Registerarithmetik	$ \begin{array}{c} x \to R \\ \vdots \\ \vdots \\ Register n \\ \vdots \\ x \longrightarrow \end{array} $	
	Register n	B

OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
OTERRITOR	BENERRONG	TASTB
Abruf aus Register n	R→x [n]	R-→x
* ·	Register n-X	
Registererithmetik	$ \begin{bmatrix} R \rightarrow x \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \end{bmatrix} $	
,	x ± Register n→X	
Indirektes Speichern	x-R IND n	IND
(mit Register n)	x Register m#	
Indirekter Abruf	R-x IND n	
(mit Register n)	Register m X**	
Indirekte Register-	$x \rightarrow R$ IND $\left\{ \begin{array}{c} \pm \\ \vdots \end{array} \right\} \begin{bmatrix} n \end{bmatrix}$	
(mit Register n)	Register m $\begin{cases} \pm \\ \vdots \end{cases}$ x	
	Register m#	* .
5		
12 4	$x \begin{cases} \frac{t}{\cdot} \\ \vdots \end{cases}$ Register $m \rightarrow X^{34}$	
	* (Adresse für Register m	
	ist Inhelt von Register n)	
unbeding te sprünge	SPRUNG m (absolute	SPRUNG
,	Adresse)  ST [SYMBOL] (symboli-	S T M
	Adresse)	
	ENDE STOP PAUSE UP	
	sind nicht als SYMBOL zu- lässig	



OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
BEDINGTE S2RUNGE	nein ja  Adresse oder Fort-  = 0 Befehle; setzung  < 0 Fortsetzung bei nicht bei erfüll- erfüllter ter Bedingung Bedingung	= 0 = 0 < 0 SBL
Einschalten Selektor		SEL=1
Ausschalten Selektor		SRT=0
UNTERPROGRAMME		UP
untedingter Sprung, absolute Adresse	SPRUNG UP R	
unbedingter Sprung, symbolische Adresse	STM UP SYM-BOL R	
bedingter Sprung , absolute Adresse	ne in je p R	
bedingter Sprung, symbolische Adresse	nein Ja STM UP SYM- BOL	
	A Absprungsdresse R Rücksprungsdresse (letzter Befehl eines Unterprogramms ist UP)	
PROGRAMM-START absolute Adresse	SPRUNG [m] S	ST
symbolische Adresse	S SYMBOL	STA

## -249-

## Sektion Mathematik 22 Greifswald Friedrish-Ludwig-Jahn-Straße 15e

Ernst-Moritz-Arndt-Universität

PROGRAMM-ENDE  Schaltet Numerateur aus; steuert als letzter Programmbefehl Ein- und Ausgabe der Magnetkerten  KENNZEICHNUNG VON EIN- UND AUSGABE- STELLEN  NUM [m]  NUM [m]  NUM  NUM  NUM  NUM  Pestkomma, Num  Num  Pestkomma, Num  Pestkomma, Num  Pestkomma, Num  Pestkomma, Num  Pestkomma, Num  Rommast.  Komma 9  Pestkomma, Num  Rommast.  Komma 9  Pestkomma, Num  Pestkomma, Num  Rommast.  Rommast.  Rommast.  Rommast.  Rommast.  Rommast.	OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
PROGRAMM-ENDE  Schaltet Numerateur aus; steuert als letzter Programmbefehl Ein- und Ausgabe der Magnetkarten  KENNZEICHNUNG VON EIN- UND AUSGABE- STELLEN  NUM [m]  NUM [m]  NUM  NUM  NUM  NUM  PROGRAMM 1 Pestkomma, KOMMA  NUM 1 Pestkomma, KOMMA  NUM 2 Pestkomma, Sunchkommast.  KOMMA 9 Pestkomma, Sunchkommast.  KOMMA 9 Gleitkomma  PROGRAMMKENN-	Programm-stop	für Ein- und Ausgabe;	STOP
steuert als letzter Programmbefehl Ein- und Ausgabe der Magnetkerten  KENNZEICHNUNG VON EIN- UND AUSGABE- STELLEN  n 2 Ziffern oder verkürzte Ausgabe; Befehl STOP zählt eingeschalteten Numerateur weiter  EINSTELLUNG DES ANZEIGEFORMATS  KOMMA  Festkomma, 1 Nachkommast.  KOMMA  Festkomma, 9 Nachkommast.  KOMMA  Gleitkomma  PROGRAMMKENN-	PROGRAMM-PAUSE	O TO THE COMMON OF THE COMMON STATE OF THE COM	PAUSE
STELLEN  n 2 Ziffern oder verkürzte Ausgebe; Befehl STOP zählt eingeschalteten Numerateur weiter  EINSTELLUNG DES ANZEIGEFORMATS  KOMMA  Festkomma, Nachkommast.  KOMMA  Festkomma, Gleitkomma  PROGRAMMKENN-	PROGRAMM—EN DE	steuert sls letzter Pro- grammbefehl Bin- und	ENDE
KOMMA 1 Festkomma, KOMMA 1 Nach-kommast.  KOMMA 9 Festkomma, 9 Nach-kommast.  KOMMA , Gleitkomma	EIN- UND AUSGABE-	n 2 Ziffern oder ver- kürzte Ausgabe; Befehl STOP zählt eingeschal-	NUM
PROGRAMMKENN-	and the same and	1 Nach-	KOMMA
MARKE SAMOOT		9 Nach-	
	A MARKE CONTRACTOR A	MARKE SYMBOL	MARKE
symbolische Adresse	e e	symbolische Adresse	1

rebetton -250-

OPERATION	BEMERKUNG	
OIBRATION	DMOANAMAD	TASTE
SYMBOLISCHE ADRESSE M	MARKE M	M
PROGRAMME INGABE	Fin- und Ausschaltung der Betriebsart PRO- GRAMMEINGABE, Abspei- cherung der Befehle, Rücksetzung des Feh- lerzustandes	PROGR EING
LIST	Ein- und Ausschaltung der Betriebsart LIST, Befehlsanzeige in Reihenfolge der Ab- speicherung	LIST
absolute Adresse	SPRUNG m LIST  dann S oder SCHRITT	
symbolische Adresse	LIST SYMBOL]	
TEST	Ein- und Ausschalten der Betriebsart TEST, Befehlsanzeige und -ab- arbeitung in Reihenfolge der Abarbeitung	TEST
absolute Adresse	SPRUNG m TEST  dann S oder SCHRITT	e e
symbolische Adresse	TEST S SYMBOL	

## robotron

OPERATION	BEMERKUNG	TASTE	
SCHRITT-BETRIEB PROGRAMMEINGABE	Anzeige des nächsten Befehls	SCHRITT	
LIST	Anzeige des nächsten Befehls		
TEST	Abarbeitung des ange- zeigten und Anzeige des nächsten Befehls	•	
MANUBLLES RECHNEN	Abarbeitung eines Be- fehls und Anzeige x		
MAGNETKARTEN- EINHEIT Lesen	SPRUNG [m] MKL Hinweise:	MKL	
	H2 Reihenfolgefehler HL Leerkarte HF Folgekarte (Numerateur zeigt Nr. der Folgekarte)	<i>i</i>	
Schreiben	SPRUNG m MKS  Hinweise:  H1 Schreibsperre  HF Følgekerte  (Numerateur zeigt Nr. der Folgekarte)	MKS	

OPERATION .	BEMERKUNG	TASTE
DRUCKER		
Drucker Ein- und		DEA
Ausschalten		
TEXT-Modus	Bei eingeschaltetem TEXT-Modus erfolgt	TEXT
Ein- und	Eingabe und Zeilendruck alphanumerischer	
Ausschalten	Zeichen.	
	Auslösung des Zeilendrucks:	
	- nach Eingabe des 16. Zeichens	
	- durch Taste oder Befehl ZS oder	
	- durch Taste oder Befehl TEXT	
Druck X		DRUCK
NORMAL-Modus	Druck X entsprechend eingestelltem Anzeigeformat	
TEXT-Modus	DRUCK [n][k]	
	Druck I innerhalb einer Textseile n max. Ziffernzahl	
·	k Anzahl der Nachkommastellen	
	Tabellendruck (2 Spalten):	
	DRUCK [n][k] DRUCK [X=Y][n][k]	
	Tebellendruck (i Spalten) mit Keller-	
	und Registeroperationen:	
	Tasten- bzw. Befehlsfolgen zu An-	
	weisung des Druckes einer Tabellen-	
	spalte	
	DRUCK [n][k]	
	DRUCK [n][k]	
	DRUCK [n][k]	ar.

OPERATION	BENERKUNG	TASTE
4	DRUCK $\left\{ \begin{array}{c} x - R \\ R - x \\ Adr. \end{array} \right\}$ DRUCK $\left\{ \begin{array}{c} n \\ R - x \\ R - x \\ \end{array} \right\}$ IN D $\left\{ \begin{array}{c} t \\ \vdots \\ Adr. \\ \end{array} \right\}$ Vgl. Registererithmetik	[k]       
Zeilenschel- tung NORMAL-Modus TEXT-Modus	Ausführung einer Zeilenschalte - Auslösung des Zeilendrucks vorangegangener Eingabe alph	bei
ar a a	- Ausführung einer Zeilensche wenn vorher keine alphanume Zeichen eingegeben wurden	

## robotron

#### FUNKTIONSBLOCK MATHEMATIK

OPERATION	B <b>E</b> MERKU <b>NG</b>	TASTE
TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN	sin x sin x X  cos x cos x X  ten x ten x X	sin x  cos x  tan x
	arc K cos x tan x	
	arc {sin cos tan} x→X	arc K→P
	hyper   sin x cos x tan x	P→K
	arc { sin cos tan} hx - X tan x    hyper   Sin x cos x tan x   cos x tan x   hx - X	
8	Y und Z werden nicht verändert	
EINSTELLUNG DES WINKELMASSES	Umrechnung von x in ein Winkelmaß BOGEN, GRAD oder NEUGR. Bingeschal- tetes Winkelmaß gilt bis zur erneuten Um- schaltung.	BOGEN  GRAD  NEUGR

OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
LOGARITHMEN UND EXPONENTIALFUNKT.	lg x→X ln x→X e <sup>X</sup> → X  Y und Z werden nicht verändert  Z → Z y x	lg X ln x  e <sup>x</sup> /x/ <sup>y</sup>
KOOR DINATEN - TRAN SFORMATION	x - Koordinate in X y - Koordinate in Y	KT
kartesisch poler poler kartesisch	arc $K \rightarrow P$ $\varphi \rightarrow Y, r \rightarrow X$ $r \text{ in } X, \varphi \text{ in } Y$	y 11
potor adrigation	hyger KD  x - Koordinate X y - Koordinate Y	e
GANZZAHLIGER WERT		int x
FAKULTÄT	x!- <b>→</b> X	x !
e de	*	
	r g	

### reliefun

#### ZUSTANDSANZEIGEN

WINKELMASS GRAD Binschaltung: GRAD Ausschal vung: BOGEN NEUGR sowie Tastenfolgen KT oder hyper P-K KT WINKELMASS NEUGRAD NEUGR Einschaltung: NEUGR Ausschaltung: BOGEN GRAD sowie Tastenfolgen. K--P oder

## rebetron

### Anlage 2 (Ergänsung der Kursbeschreibung)

#### FUNKTIONSBLOCK STATISTIK

OPERATION	BRICKREUNG	TASTE
BINSTELLEN DER ANZAHL DER VER-	[k] VER k 1, 2, 3	VER
Änderlichen	A MAME CAP VERHICEFITCHEN	
	1 x y	
	2 x, y 3 x, y, s	
	Der eingeschaltete Zustand wird	
*	durch Zustandsanseigen ange-	
	seigt und gilt bis sur nächsten	
7	Einstellung.	
VORBEREITEN VON	1. Definition von Datenregi-	
OPERATIONEN	ster-Inhal ten	
	vg1. Σ t z²	VOR
u .	MIN/MAX	a)
	2. Umschalten auf andere	n e
	Tastenbelegung	
	vgl. lgx/x! lnx/intx	. 16
•	/x/ <sup>y</sup> /e <sup>y</sup>	
KORREKTUR	Ausführen der inversen Funk-	1
* F	tion der nachfolgenden Taste	
w x	vgl. \(\sum_{\chi}^2\)	INVERS

robotron

OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
HÖHERE MATHMATI-	lgx/x! lgx - x	lgx/x!
SCHE FUNKTIONEN	VOR lgx/x! x! - x	
	lnx/intx lnx - X	lnz/intx
	VOR lnx/intx genzzahliges x - I	4 T
	VOR /x/y/ey •x - x	/x/ <sup>y</sup> /e <sup>x</sup>
	Y und Z werden nicht verändert	20 T
	Z Z Y	, and and
	/x/ <sup>y</sup> 1	
SUMMATION		
Vorbereiten	VOR \( \Sum_{\sum_{\sum}}	Σ
der Summation	Löschen der Datenregister	•
i e	k Adressen	1 N
	1 000 bis 002 2 000 bis 005	
<sup>3</sup> e	3   000 bis 009	S1
Summation	Σ	
	(nach Eingabe x → X, y → Y, x → Z)	
	Summation mit den Daten-	
	registern.	

OPERATION :	BEMERKUNG	TASTE
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
KORREKTUR DER SUMMATION	INVERS \( \sum_{\text{Nach Bereitstellen}}\)  Nach Bereitstellen des falschen  Wertepaars Ausführung der	
	inversen Funktion von Σ  Der Kellerspeicher wird  durch Σ nicht verändert.	
MITTELWERT	Summation ist Voraussetzung Kellerspeicher nach der Operation: k   X   Y   Z	Ī
	1	7

OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
VARIANZ	Summation ist Voraussetzung Kellerspeicher nach der Operation:	VAR
	1	
REGRESSION	Summation ist Voraussetzung Kellerspeicher nach der Operation:	REG
y.	k X Y Z 2 a <sub>1</sub> a <sub>0</sub> 0 3 a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> a <sub>0</sub>	
	$y = a_0 + a_1 \cdot x (k = 2)$ $z = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y (k = 3)$	\$
KORRELATION	Summation ist Voraussetzung Kellerspeicher nach der Operation:	KOR
¥	k X Y Z 2 r <sup>2</sup> 0 0	
·	$ \begin{vmatrix} 2 & \mathbf{r}^2 & 0 & 0 \\ 3 & \mathbf{r}^2 & 0 & 0 \end{vmatrix} $	

OPERATION	BEMERKUNG	TASTE	
MINIMAL - UND	1	MIN/MAX	
MAXIMALWERTE		į	
Vorbereiten	VOR MIN/MAX		
der Berechnung	Datenregister nach der	12	
	Operation:	:	
	k   010   011   012   013   014   015	16 M	
	1 c d x x x x	-	
	2 c d c d x x	20.	
	c 9,99 9 x 10 <sup>99</sup>	2	
E	d9,99 9 x 10 <sup>99</sup>		
	x unveränderter Wert		
Berechnen der	M IN /MAX	W	
Minimal- und	Datenregister nach der		
Maximalwerte	Operation:		
	k   010  011  012  013  014  015		
	1 x <sub>min</sub> x <sub>max</sub>	8	
	2 x <sub>min</sub> x <sub>max</sub> y <sub>min</sub> y <sub>max</sub>		
	3 xmin max ymin ymex min max	,	
	Der Kellerspeicher wird nach		
	MIN/MAX nicht verändert.		

## rebetren

OPERATION .	BEMERKUTG.	TASTE		
PSEUDO-ZU-	Vor der ersten Betätigung von	ZUP		
Pallszahlen	ZUP :			
200 H	Zehl Datenregister 016			
	Zahl 10stelliger Desimal-			
	bruch, alle Ziffern			
	von 0 9 sind in willkürlicher Reihen-			
	WIII WIII TOWAL WATHOW	<del></del>		
	folge enthalten, Vor- zeichen der eingege-	.50		
	benen Zahl gleich Vor-			
	zeichen der Pseudo-			
a	zufallssahl.	a :=		
ť	Mach jedem Betätigen von ZUF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
e es	Pseudo-	e e		
N e	Zufallszahl Register I	,		
a 4	Datenregister 016			
	Register Y und Z bleiben unver-			
e7	ändert.			
	anuel 100	51		
t-TEST		[ <b>t</b> ]		
Vorbereiten	VOR t			
des t-Tests				
G40 6-7400g	Löschen der Datenregister	8. 8.		
	000 bis 002			
Berechnung	•	a a		
von t <sub>B</sub>	(nach Bingabe: x-X und y-Y)			

		 W	
ro	м		n

OPERATION	BEMERKUNG	TASTE
	Kellerspeicher nach der	
	Operation:	*
	$\frac{\sum (x-y)}{p} - z$	a a
en e	р — У	
	t <sub>B</sub> x	
	p Anzahl der Wertepaare x, y	90
	Datenregister   Inhalt	
	000 р	77
189	001 ∑ (x-y)	344
W 8	$\sum (x-y)^2$	
Korrektur der	INVERS t	
Berechnung von	nach Eingabe des falschen Werte-	)2 21
t <sub>B</sub>	paers Ausführen der inversen	*
s s	Funktion von t	
$\times^2$ –Test		×2
× -resr Vorbereiten des	VOR ×2	
$\times^2$ -Tests	Löschen der Datenregister	2
a e	000 und 001	
Berechnen von	×2	
× <sub>B</sub> <sup>2</sup>	(nach Eingabe: x - X und y - Y)	
(a 26	Kellerspeicher nach der	-
	Operation:	n .
	0 z	
	$ \begin{array}{ccc} p & \longrightarrow & Y \\  & \sim_{B}^{2} & \longrightarrow & Y' \end{array} $	
	× <sub>B</sub> <sup>2</sup> → <b>x</b> '	*

•	Datenregister	Inhalt	
¥	000	p	
	001	$\sum \frac{(z-y)^2}{y}$	
Korrektur der	INVERS	c <sup>2</sup>	
Serechnung von		es falschen Werte- ng der inversen	

#### ZUSTAN DSAN ZEIGEN

Zustandsenzeigen		Verände	rliche
		Anzahl	Namen
<b>⊗</b>	O 2	1	x,
0	⊗ 2	2	х, у
8	⊗ 2	3	x, y, s

# PROGRAMM-FORMULAR K 1000

PROGRAMM	Sorti	erung	eine	er Zahl	enre	ine pr	OGRAMM	-NR	4_BL	ATT_1	VON	1_1	
	und	Sum	ment	ildung		PF	ROGRAMN	HERE	₹	_ DATU	JM		
BESAMTZA													
ADDECCIED	ING S	MT	IND	( Begin	n b	ei BZ	0000)						

BZ	TASTE	KODE	BEMERKUNG	BZ	TASTE	KODE	BEMERKUNG
0000	MARKE	155		0050 51 52	STOP	163	
01	IND	056		51	51	137	1000
02	STOP	163	Eingabe des Werte-	52	5T		
03	x	064	bereiches der	53	ST	137	
04	9	114	Zahlenreihe	57, 55	R x	063	1
05	ST	137		55	IND	056	
06	- 1	076	1)	56	8	104	
07	x	064		57	ST	137	
08	8	104		58	PAUSE	164	Anzeige d. Summe
09	R-x	063		59	1 1	076	1
10	8	104		60	x R	064	-
11	R—►×	063		61	+	126	
12	9	114	<u> </u>	62	8	104	
13		125	1	63	SPRUNG	143	
14	-0	146		64	4	075	
15	0	107	l achen des	65	4	075	
16		107	Löschen der	66	ENDE	165	
17	Ŏ		Datenregister ent-	67	ENUE	165	
	3	116	Saprechend des				
18	0	107	vorgegebenen	68			
19	GL	133	Wertebereiches	69			
20	xR	064		70			
21	IND	056		71			
22	8	104		72			
23	. 5T	137		73			
24	1	076		74			
25	x R	064		75			
26 27	+	126		75			
27	8	104		77			
28	SPRUNG	143		78			
29	9	114	<del>,</del>	79			
30	SEL = 1	154		80		10 The 1	
31	STOP	163	Eingabe der Zahlen-	81			
32	x R	064	neihe; SEL = 0 vor	82			
33	x R	064	Eingabe d. letzten Zahl	83	-		
33			Elingabe a leizien Zani	8/		-	
3% 35	IND	056 126	Summation der	84 85			
36				86			
37	SEL	144	sortierten Zahlen	87			
38		107		88	ļ		
39	0	107					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3	116		89			
40		076		90			
41	1	076		91			
42	xR	064		92			
43	8	104		93			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
44	R—►X	063	200-100-102	94			
45	8	104	1110000	95			
46	Rx	063		96			
47	g	114	.1	97			O TOPIC CONTRACTOR
48		125		98			
49	= 0	146		99			<del></del>

# DATENSPEICHER-BELEGUNG K 1000

REGISTER- NR	BEMERNUNU	REGISTER- NR.	BEMERKUNG
000	Indirekte Adressierung für Zahlensortierung	a	
001	`		8
002			
003			
004	Summen - Register		
005			
006			
007	)		N
008	Indirekte Adressierung für Wertebereich		× 40.2 30.2 10.2
009	Wertebereich		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
010			*
012	***************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
012			
013	*		2
. 014			
015			The Control of the Co
016	2		
017			THE REPORT OF THE PERSON OF TH
018	2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
019	* ·		
020			
021			
022		12	
023			
024			
	<u>*</u>	3-2	1.11.003001.0/53

ANLAGE 4 MEMBONISCHER REPERLECODE

34.7	Teste		Numeri-	Humanischer Befehlsoede				
No mal	- Modus TEXT-		Scher Befehls-	Hormal	7M?-			
MATHR	STATISTIK	Hodus		MATRI	STATISTIK	Kodus		
3063W	<b>VOR</b>	A	003	BOG	VOR	A		
x!	VAR	В	004	PAX	VAR	В		
lg. x	Σ	C	005	LAX	SUM	C		
sin x	MIN/MAX	D	906	SIN	M/M	D		
aro/k-y	lg z/xi	. 3	007	ARC	LQX	8		
GRAD	INVERS	7 .	013	GRD	INA	7		
int x	£	G	014	INT	MIT	G		
ln x	t	H	015	LHX	STU	H		
008 E	x <sup>2</sup>	I	016	COS	CHI	I		
hyper/ p→k	ln z/int z	J	017	MYP	LHX	3		
NUOR	VER	ĸ	923	MGR	VIER -	I		
•*	ZUP	L	024	BIX	209	L		
Y	KOR	H	025	I TY	KOR	H		
ten z	REG	x	026	TAN	REG	1		
KT	x y/e x	0	027	KTŔ	XII	0		
1	/ <u>x</u>	P	953		1/X	?		
•	x <sup>2</sup>	Q	054		1 2	Q		
15	Ī	R	955	9	TT .	1		
1	MD .	8	056	1	T)	5		
		7	057	1	Œ01	•		
R-	-1	U	063		RI	Ū		
<b>X</b> -	-R	7	064	T	XR .	•		
O	) [	¥	065	K	UL	¥		

Taste			Funeri-	Manetischer Befehlsoede																
NORMAL - Medus		TEXT-	Seher Befehls-	HOMMAL	- Hodus	THIT														
MATER	STATISTIK	Hodus	eode	EATER	STATISTIK	Hodus														
×	_y	I	066	1	XY	x														
	Ī	Y	067	X	Ag .	Y														
L	1	z	073	ı	.0В	z														
7		7	974	7		7														
4		4	075	4		4														
4		1	076	1		1														
71		T	077	PI		<u>.</u> .		PI		π										
+/	<b>'-</b>	•	103	+/-																
8		8	104	8		8														
5		5	105	5		5														
2		2	106	. 2		2														
0		0	107	•		•														
B	x	. <b>a</b>	113	3	<b>e</b> t	<b>a</b>														
9	i	9	114	9		9														
6		6	115	6		6														
3		3	116	3		3														
,		,	117	DP		,														
:	No.	:	123	DIA																
•		•	124		UL	x														
-	i		125	SUB		-														
+		+	126	A	DD	+														
t		ŧ	127	x	To	•														

Teste		Juneri-	Buctoni	20 <b>060</b>								
YOMAL - Nodus		TRET-	schor Boschls-	HOMEAL	– Bočus	2817-						
BATRE	Statistik	Bodus	seds	MATER	STATISTIE	Hedus						
GL		•	133	QL.								
87	1	Γ	135	31		Г						
51		Space	137	82		٠						
TE	(?	TEXT	142	TI	X .	THE						
SP	RUNG		143	SP	R	•						
SE	SEL		144	SEL		(420001RM)		SEL		SEL		#
≥0		> .	145	> =6		>						
-0		•	146		g .	*						
<0		<	147	</td <td>0</td> <td>&lt;</td>	0	<						
ZS		ZS	152	28		23						
32	L=0	1	153	3=	o i	1						
31	i=1	,,	154	3=	1	,,						
MAI	KE.	1	155		K							
UP	100	7	156	, UP		7						
10/1	P	(	157	D/	P	(						
DRI	UCK	DRUCK	162	, DR	U	DRU						
310	P	3	163	31	P	3						
PAT	83 B		164	PA	o l							
EW:	DIR	1	165	RW.	D							
Tu	í .	f	166	Yu		t						
KO		)	167	KO	<b>r</b> 1	)						

## PROGRAMM-FORMULAR K 1000

PROGRAMM_Tabellierung von	PROGRAMM-NR. 3 BLATT 1 VON 1
	PROGRAMMIERER DATUM
GESAMTZAHL BEFEHLE 94 GESAMTZAHL DA	TENREGISTER_3ZUORDNUNG MAGNETKARTE

BZ	TASTE	KODE	BEMERKUNG	BZ	TASTE	KODE	BEMERKUNG
00	MARKE	MRK		50	n	PI	Comment of the commen
- 00	T	PI		1 50	•	MUL	•
02	TEXT	TEX		51 52		MUL	<del> </del>
03	ST	- /·		53	X	VXY	†
04	1×	R	R	1 2	x y	X 12	<del> </del>
05	ST			5 <del>4</del> 55	Î	PI	
06	ST	<u> </u>		56	1	MUL	1000
07	R—► X	U		57	X=Y	VXY	*** **********************************
08	GL	*	1	58	TEXT	TEX	
- 09	2	2	> U = 2 TTR	59	DRUCK	DRU	
10	π	T	7 0 = 2    N	60	R-x	U	
			<del> </del>		2	2	
11	√x	R	<u>,                                     </u>	61			
12	5T			62	DRUCK	DRU	1
13	GRAD	F	<b>}</b>	63	2	2 .	DRUCK R
14	GL	=	L	64	0	Ø	<u> </u>
15	<u>1</u>	T	> F=1TR2	65	DRUCK	DRU	
16	1×	R		66		W	Contract of the Contract of th
17				67	DRUCK	DRU	1
18	2	2	/	68	4	4	DRUCK 277R
19	_	-		69	1	1	Į.
20		_		70	ST		
21	_			71	DRUCK	DRU	7
22		- 1		72	x=Y	X	> DRUCK TER2
22 23	_	_		73	5	5	
24				74	0	Ø	) .
25				75	TEXT	TEX	
26		_		76	1	1	
27		_		77	x R	TXR	
28			<del></del>	78	+	ADD	-
29				79	2		
30				80		2	
31					Rx	TRX	
			50 3 3 5 5 5 5	81	1	1	
32				82	Rx	TRX	20.000
33				83	2 .	2	
34				84 85	=		
35	TEXT	TEX		85	= 0	=Ø	
36	ZS	ZS	** ** **	86	0	Ø	
37	1	1		87	. 0	Ø	
38	0	20		88	9	9	
39	0	Ø	******************	89	3	3	
40	x —→ R	TXR		90	SPRUNG	SPR	
41	1	1		91	4	4	
42	М.	MOD	NO. N. SOCIAL BANKS AND	92	6	6	
43	1	1		93	ENDÉ	END	
44	×	TXR	18.2 . 2 . E	94			
45	2	2	<del></del>	QS			
46	R — ×	TRX		95 96			
47	2	2		97			
48		KNO		98			
49	2	2		99			
43	4	4 .	5-1		<del></del>		1.11.003001.0/5



